

## Mit welchem Führerschein Sie welche Anhänger fahren dürfen

---



Wenn Sie einen Anhänger ziehen möchten, brauchen sie den Führerschein Klasse B, resp. B96. Ein Führerschein BE oder die alte Führerscheinklasse 3 ist ebenfalls zulässig.



### Klasse B



Inhaber der Führerscheinklasse B dürfen mit ihrem Auto Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse ziehen. Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse sind nur erlaubt, wenn die Summe der Gesamtmasse von Zugfahrzeug und Anhänger 3,5 t nicht übersteigt.

Achten Sie darauf, dass die Anhängelast des Kraftfahrzeugs nicht überschritten wird.

### Beispiel:

 +  = 3.500 kg  
zul. Gesamtmasse      zul. Gesamtmasse

 +  = 3.501 kg  
zul. Gesamtmasse      zul. Gesamtmasse

 +  = 3.300 kg  
zul. Gesamtmasse      zul. Gesamtmasse


## Klasse B darf fahren:



### B96

Mit dieser Führerscheinklasse dürfen Sie Zugkombinationen bis 4,25 t Gesamtmasse bewegen. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf 3,5 t nicht überschreiten.

## Klasse B mit Schlüsselzahl 96 darf fahren:



### Klasse BE

Wenn Sie einen Führerschein der Klasse BE besitzen, ist die Sache ganz einfach: Sie dürfen alle Einachsanhänger und Tandemachser von Humbaar bis 3500 kg zul. Gesamtgewicht ziehen.

### Klasse 3

Sie dürfen alle Anhänger von Humbaar bis 3500 kg zul. Gesamtgewicht ziehen, ausgenommen Drehschemelanhänger.