

Checkliste Sicherheit Zuhause

Messen der Zylinderlänge



Die Zylinderlänge ist direkt von der Türstärke plus Beschlag-
dicke abhängig. Viele verschiedene Zylinderlängen stehen
Ihnen zur Wahl. Das Messen der zwei wichtigen Zylindermaße
ist sehr einfach. Gehen Sie wie auf der Abbildung gezeigt vor.
Gemessen wird immer von der Mitte der Befestigungsschrau-
be für den Zylinder. Die Entfernung vom Zylinder zum Türgriff
müssen Sie beim Kauf eines neuen Beschlages wissen. Sie
beträgt entweder 72 mm oder 92 mm.

