



## Allgemeine Informationen

Lesen Sie vor Beginn der Montage die gesamte Anleitung durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit des Produkts. Die Montage des Spielgeräts darf ausschließlich von Erwachsenen durchgeführt werden.



Die Montage sollte von mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden.

Vor Beginn der Montage muss der Untergrund an der Stelle, an der das Gerät aufgestellt werden soll, vorbereitet werden. Die Montage von Teilen in der Höhe sollte auf einer Leiter unter Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen erfolgen. Achten Sie darauf, dass sich Kinder in sicherer Entfernung vom Montageort aufhalten.

Das Set enthält Montageteile und Verpackungsmaterial, vor denen Kinder geschützt werden müssen. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.



## WARNUNG

Nur für den Hausgebrauch. Für den Außenbereich. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Sturz- und Aufprallgefahr, die zu Verletzungen des Benutzers führen kann. Das zulässige Höchstgewicht der Benutzer der Schaukel beträgt 70 kg. Maximale Benutzeranzahl: 2.

Produkt: Kinderspielplatz Marimex Play Basic 006

Material: imprägniertes Kiefernholz Farbe: natur

Abmessungen [cm]: 375 x 280 x H 210

## Für die Montage benötigte Werkzeuge:



## Montage

Teilleiste:

A – Leiter	1
Stk	
B – Podest	1
Stück	
C – Bolzen Ø 10 x 200 cm	1
Stück	
D- Stecker Ø 7 x 240 cm	2
Stück	
E- Stange Ø 7 x 210 cm	4
Stück	
F- Stange Ø 6 x 150 cm	1
Stück	
G- Stange Ø 4 x 72 cm	2
Stk	
H- Querstreben Ø 4 x 45 cm	2
Stk	
I- Sandkastenbretter	4
Stk	
J- Sitzbretter	2
K – Kantholz 100 cm	1
Stück	
L- Kantholz 100 cm	1
Stück	
M- Geländerlatten 88 cm	9
Stück	
N – Geländerlatten 79 cm	1
Stück	
O – Halbkreis 5 x 85 cm	4
Stück	
P – Rutsche 235 cm	1
Stück	
R – Flache Sitzfläche	1
Stk	

Liste der Montageteile:

– Gerade Rohre zur Montage der Stifte	1 Stück
– Aufhängung für Schaukel	2 Stück
– Schraube mit Rundkopf, Durchmesser 10 x 150, 1 Stück	
– Torbolzen mit Rundkopf, Ø 8 x 140, 2 Stück	
– Torschraube mit Rundkopf f8 x 110 2 Stück	
– Türschraube mit Rundkopf f6 x 40 4 Stück	
– Sechskantschraube f8 x 140	2 Stk.
– Sechskantschraube f6 x 100	2 Stk
– Sechskantschraube f6 x 80	9 Stück
– Sechskantschraube, Durchmesser 6 mm x 40 mm	2 Stück
– Selbstsichernde Mutter M10	1 Stk
– Unterlegscheibe f10	1
– Selbstsichernde Mutter M8	4 Stück
– Unterlegscheibe f8	6 Stück
– Selbstsichernde Mutter M6	4 Stück
– Unterlegscheibe f6	17 Stück
– Blindstopfen M6	17 Stück
– Blindstopfen M8	6 Stück
– Blindstopfen M10	1 Stück
– Schraube 5 x 80	8 Stück
– Schraube 3,5 x 50	40 Stück
– Schraube 3,5 x 40	52 Stück
– Schraube mit Unterlegscheibe 5 x 20	2 Stk

### **Das Gerät muss stabil befestigt sein!**

Das Gerät darf ausschließlich auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Stellen Sie es nicht auf Beton oder weichem Untergrund (Substrat, loser Sand) auf, da die Konstruktion sonst nicht stabil wäre. Es wird empfohlen, das Spielgerät auf einer ebenen Fläche in einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Konstruktionen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen aufzustellen.

Je nach Art des Untergrunds wird empfohlen, geeignete Befestigungsteile zur Verankerung der Schaukel im Boden zu verwenden – dies gewährleistet die Stabilität der Anlage während des Gebrauchs

(ein Beispiel für die Montage finden Sie auf der letzten Seite der Anleitung, d. h. schlagen Sie die Anker so in den Boden, dass der obere Teil des Ankers über die Oberfläche hinausragt, sodass die Stangen des Spielgeräts daran verschraubt werden können).

### **Es wird empfohlen, alle Beine der Anlage an den Ankern zu befestigen.**

Der Sicherheitsbereich sollte mit Sand, feinem Kies oder anderen Materialien zur Fallabmilderung aufgefüllt werden. Eine Schaukel mit Rutsche muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Wir empfehlen, sie im Schatten oder auf der Nordseite aufzustellen, um eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden.

Vom Verbraucher vorgenommene Änderungen am ursprünglichen Spielgerät sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Befestigen Sie die Rutsche mittig an der Plattform, messen Sie den Abstand von links und rechts, beide Abstände müssen gleich sein ( $Y = X$ ). Der Abstand von der Vorderkante der Plattform zum Rand der Rutsche beträgt 180 mm.

### **Verwendung**

Für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts ist es erforderlich, den technischen Zustand der Hauptteile (Querstangen, Aufhängungen, Verankerungen, Seile, Stufen, Karabiner usw.) regelmäßig zu überprüfen.

Einmal jährlich muss eine Inspektion der Anlage durchgeführt und der technische Zustand der grundlegenden Teile sowie die Stabilität und Festigkeit der Schraubverbindungen überprüft werden. Sitze, Halterungen, Schrauben, Verbindungsteile und weiteres Zubehör sind auf Verschleiß oder Beschädigungen zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, die nicht behoben werden können, stellen Sie die Nutzung dieser Anlage vollständig ein.

Neben den jährlichen Kontrollen muss das Gerät auch laufend, mindestens einmal

zwei Wochen, alle Muttern und Schrauben nachziehen und den Zustand der Abdeckkappen und scharfen Kanten überprüfen. Ersetzen Sie diese gegebenenfalls durch neue.

Wenn Sie keine regelmäßige Überprüfung und Wartung der grundlegenden Teile durchführen, kann es zu einem Sturz oder Umkippen des Spielgeräts kommen. Das Produkt muss mit einem Holzschutzmittel für den Außenbereich behandelt werden. Es wird empfohlen, die Holzteile mindestens alle drei Jahre zu behandeln, bei rauen Witterungsbedingungen auch häufiger. Alle Metallteile sollten geschmiert werden.

**Bei Nichtbeachtung der oben genannten Hinweise besteht Verletzungsgefahr! Der Hersteller haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen und Anweisungen des Herstellers.**





















