

Návod na montáž a použití – Separett Ejektortank

Děkujeme, že jste si vybrali Separett Ejektortank. Separett Ejektortank lze použít s kteroukoliv toaletou, která disponuje separací moči. Ejektortank slouží k shromažďování moči, kterou jednoduše a hygienicky smísí s vodou a následně lze použít jako zahradní hnojivo.

Funkce:

Ejektortank využívá tlaku přiváděné do speciálního zařízení ve tvaru písmene T umístěného v horní části nádrže. Voda s močí se mísí zhruba v poměru 8l vody na 1l moči z Ejektortanku. Výsledný mix lze použít k zalívce stromů, keřů, trávníků a okrasné zahrady. Slabý zápach moči, který může být patrný při šíření směsi téměř okamžitě zmizí.

Výhody:

Ekonomickým benefitem je, že již nemusíte kupovat zahradní hnojivo, neboť si jej nyní vyrobíte sami.

K montáži potřebujete:

Potřebujete zdroj vody s minimálním tlakem 2,5 bar (250 kPa).
Čím bude tlak vody vyšší, tím větší výškové rozdíly Ejektortank zvládne.

Dodávka obsahuje:

Ejektortank – nádoba s víkem, obsah cca 50l
Připojení na ½“ zahradní hadici
10 m hadice s rozprašovací tryskou určené k zalívce směsí vody a moči

Montáž:

Pokud vybíráte místo pro vhodné umístění Separett Ejektortanku, ujistěte se, že hadice na odvod moči mezi WC a nádrží má po celé délce přiměřený sklon tak, aby moč stékala do nádoby samospádem.

Pokud používáte toaletu Separett Villa, není třeba k připojení hadice na odvod moči k Ejektortanku žádné těsnění, neboť odvětrání z toalety odstraní veškerý případný zápach. Ejektortank smí být částečně zakopán, event. uložen do země, jen jeho víko musí zůstat nad povrchem.

Doporučení: pokud je zařízení v provozu, konec hadice pro rozstřikování směsi by neměl být výše než 1,5 m nad nádobou. Větší „převýšení“ může nepříznivě ovlivnit funkčnost nádrže. Hadici pro zalévání (10 m je součástí balení) lze prodloužit maximálně na 20m, ale pouze ¾“ hadicí. Před prodloužením hadice vyjměte rozprašovací trysku – nahřejte hadici a rukojeť horkou vodou nebo pomocí horkovzdušné pistole. Ke spojení hadice doporučujeme použít kus trubky a dvě svorky. Event. lze zkrátit trysku o 5cm a tento díl použít ke spojení hadice.

Indikátor úrovně hladiny:

Na víku Ejektortanku je otvor určený pro zasunutí hadice na odvod moči (průměr 32 mm). Je zde zároveň indikátor úrovně hladiny s plovákem, který ukazuje úroveň naplnění nádoby. Ve chvíli, kdy se objeví červená značka, pojme nádoba ještě 5 litrů moči, aniž by přetekla.

Vyprazdňování Ejektortanku:

Chcete-li Ejektortank vyprázdnit, připojte běžnou zahradní hadici s ½“ konektorem do odpovídajícího otvoru v nádrži. Rozviňte ¾“ hadici, ujistěte se, že není nikde zlomená. Zapněte přívod vody, voda „vytáhne“ moč z nádrže v odpovídajícím poměru 1:8 – ten zůstává konstantní bez ohledu na kolísání tlaku vody. Vyprázdnění nádoby poznáte po sluchu.

Čištění:

Po vyprázdnění Ejektortanku je možné vypláchnout mísicí zařízení ve víku nádoby a krátkou hadicí, která zásobuje víko močí z nádoby. Aby se vám to podařilo, je nutné krátce zastavit přívod vody do ¾ hadice buď krátkým ucpáním konce, nebo zaražením konce do trávniku. Tím odkloníte průtok vody a vyčistíte mísicí zařízení od všech nahromaděných nečistot a solí z moči.

Zimní uskladnění:

Vzhledem k riziku zamrznutí obsahu, nedoporučujeme Ejektortank používat v zimním období. Prázdnou nádrž chraňte před mrazem, odpojte ½“ hadici a vysušte ¾“ hadici co nejdůkladněji.

POZOR!!!

Aby se zabránilo ucpání, část hadice uvnitř nádrže nedosahuje až na dno. Malý zbytek moči, který zde po vyprázdnění a vypláchnutí zůstane je vždy zředěn vodou a nezpůsobí žádné problémy při přezimování nádoby.

Technické údaje:

Nádrž a víko	polypropylen
- všechny použité materiály jsou recyklovatelné	
Obsah	cca 50l
Poměr míchání moči a vody:	1:8
Tlak vody přivedené do nádoby:	2,5 bar (250 kPa)
Výška:	465 mm
Průměr:	475 mm

Pokud Ejektortank správně nefunguje:

V případě poruchy prosím prověřte, zda byly dodrženy všechny výše zmíněné body.

Pokud se nádrž místo vyprazdňování plní:

1. ujistěte se, že minimální tlak v přívodu vody je 2,5 bar (250kPa)
2. vyčistěte mísicí jednotku ve tvaru T ve víku nádoby – je možné, že je zanešena nečistotami.

Záruční lhůta:

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku 2 roky na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady způsobené v důsledku špatného používání a péče, v případě že zákazník způsobil poškození sám, případně zasáhl do konstrukce produktu. V případě dotazů se prosím obraťte na prodejce.