

FEUERKORB-SICHERHEITSANWEISUNG



(Beispielbild)

1. Feuerkorb
2. Griffe (nur bei ausgewählten Modellen)
3. Beine

ACHTUNG!

Vor der Verwendung des Gerätes ist es notwendig, die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen!
Bitte achten Sie besonders auf die Stellen mit "!" Markieren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien bestimmt.
2. Feuerkorb darf niemals in geschlossenen Räumen wie einer Garage, einem überdachten Gehweg, innerhalb eines Gebäudes verwendet werden! Der Raum kann auch Feuer fangen. Wird der Feuerkorb in Innenräumen verwendet, kann die Ansammlung von giftigen Dämpfen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
3. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Gefahrenvermeidung in dieser Bedienungsanleitung kann zu Bränden oder Explosionen sowie zu schweren Verletzungen, Todesfällen und Sachschäden führen.
4. Der Feuerkorb sollte auf einer ebenen, ebenen, harten, nicht brennbaren Fläche aufgestellt werden (wir empfehlen eine Stahlbasisplatte zum Schutz des Bodens und zur einfachen Entfernung der Asche), die die erforderliche Tragfähigkeit bietet. Feuerkorb sollte nur auf einer ebenen, feuerfesten Oberflächen wie Stein, Stein oder Schmutz, Stahlsockel verwendet werden. Verwenden Sie Ihren hölzernen Feuerkorb niemals auf Holz- oder Verbunddecks, Fertigbeton oder anderen wärmeempfindlichen Oberflächen. Feuerkorb immer in einem sicheren Abstand (mindestens 3m) zu brennbaren Gegenständen, z. B. Ästen, Holzzäunen oder Fußböden, Brennstoff, Feuerzeug usw. aufstellen. Stellen Sie das Gerät nicht unter Überdachungen, in der Nähe von offenen Türen oder Fenstern auf.
5. Verwenden Sie nur trocken gewürztes Holz als Brennstoff für das Feuer. Verwenden Sie niemals brennbare Materialien!
6. Füllen Sie den Feuerkorb vor und während des Gebrauchs nicht mit Brennstoff und achten Sie darauf, die Brennkammer während des Gebrauchs nicht mit Asche zu überfüllen.
7. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten, um das Feuer zu entfachen. Wenn flüssiges Anzünden verwendet wurde, entfernen Sie die Flüssigkeit vor dem Anzünden des Feuers
8. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand bei der Verwendung des Feuerkorbs. Der Feuerkorb erwärmt sich während des Gebrauchs und sollte nach dem Anzünden nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere vom Feuerkorb fern. Halten Sie Kinder und Haustiere unbeaufsichtigt vom Kamin fern. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Feuer!
10. **VORSICHT!** Der Feuerkorb wird heiß und sollte nicht berührt werden. Lassen Sie den Feuerkorb abkühlen, bevor Sie ihn bewegen. Achten Sie immer darauf, dass der Feuerkorb vor der Ascheentnahme oder der Nachbearbeitung komplett abgekühlt ist - das Entfernen von Asche oder das Verschieben des Feuerkorbs bei heißem Wetter kann zu Verbrennungen oder Bränden führen!
11. Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff, z. B. Holz, vollständig ausgebrannt ist und der Feuerkorb abgekühlt ist.
12. Tragen Sie beim Anzünden oder Bedienen des Feuerkorbs keine losen Ärmel.

13. Verwenden Sie den Feuerkorb nicht bei starkem Wind. Überprüfen Sie die Windrichtung und bestätigen Sie, dass es nicht zu windig für ein Feuer ist. Embers und Flammen tragen weiter, wenn es windig ist und können sich auf den nahen Bereich des Feuerkorbs ausbreiten.
14. **WARNUNG!** Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin für die Beleuchtung oder zum erneuten Anzünden nach dem Löschen!
15. Bewegen Sie niemals den Feuerkorb, sobald er angezündet ist - Gefahr von Verbrennungen oder Feuer!
16. **WARNUNG!** Lassen Sie den Feuerkorb nie unbeaufsichtigt!
17. Der Feuerkorb darf nur von nüchternen Personen bedient werden!
18. Berühren Sie den Feuerkorb nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie während des Betriebs einen Schutzhandschuh und eine Schutzbrille. Schützen Sie Kleidung und Haare vor dem Kontakt mit dem Feuer.
19. Seien Sie besonders vorsichtig beim Nachfüllen des Feuers!
20. **VORSICHT!** Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen! Wenn Sie dump ein Wasser aus Eimer kann Ihr Feuerkorb beschädigt werden. Sand wird empfohlen.
21. Bewahren Sie gelöschte Asche und unverbranntes Holz von brennbaren Gegenständen und Strukturen fern. 22. Bei der Verwendung des Feuerlöschkorbs ist es ratsam, eine geeignete Feuerlöschanlage zu verwenden.

ACHTUNG!

Vor der Benutzung des Feuerkorbs ist es wichtig, dass Sie die Sicherheitshinweise lesen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Feuerkorbs! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht zur Verwendung im Brandfall bestimmt sind, kann Verbrennungen, Feuer, Vergiftungen der gekochten Lebensmittel oder Beschädigungen von Metalloberflächen verursachen.

ACHTUNG!

Vor dem ersten Gebrauch muss der Feuerkorb vorgewärmt werden. Dies ist eine langwierige Operation (mehrere Stunden) und darf nicht ausgelassen werden! Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Feuerwanne im Voraus vorzubereiten und rechtzeitig genug Treibstoff für den ordnungsgemäßen Gebrauch zur Verfügung zu stellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORSICHT! Sie müssen die Brandbekämpfungsausrüstung nahe genug halten, damit sie sofort eingesetzt werden kann, wenn der Brand zu einem Problem wird. Akzeptable Gegenstände wären ein Feuerlöscher oder Sand. Sie müssen das Feuer im Freien Feuerkorb zu einer angemessenen und kontrollierbaren Größe halten. Es wird dringend empfohlen, einen Eimer Sand in der Nähe zu halten, um im Notfall zu helfen, oder wenn windige Bedingungen zunehmen.

Zum ersten Mal feuern:

1. Maximal ca. 2-3kg trockenes Holz auf den Boden der Brennkammer legen und es dann in der Mitte der Brennkammer zu einer flachen Pyramidenform formen. Dadurch wird verhindert, dass der Brennstoff mit den Wänden des Feuerkorbs in Berührung kommt.
2. **VORSICHT!** Verwenden Sie nur ein gewürztes trockenes Holz. Nicht verbrennen: Holzprodukte, die Leim oder Harz enthalten, Abfälle, einschließlich Speisereste, behandeltes oder unlackiertes Holz, wie Materialien von Holzdecks, ungewürztes oder nasses Holz, Tierkörper, Gartenabfälle, Baumaterialien, alles, was beim Verbrennen giftige Emissionen, starke Gerüche oder dichten Rauch freisetzt, Materialien, die Fett, Kunststoff, Asphalt, Farbe, Gummi enthalten
3. Zur Zündung des Brennstoffs dürfen Feuerzeuge (nur zertifizierte Feuerzeuge) verwendet werden.
4. Es wird empfohlen, Feuerzeuge entsprechend den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. Wenn Sie flüssige Feuerzeuge verwenden, warten Sie 2-3 Minuten, bis der Feueranzünder in das Holz eingeweicht ist. Halten Sie den Feueranlasser in einem sicheren Abstand zum Feuerkorb.
5. Entzünden Sie das Feuer in einem sicheren Abstand zum Feuerkorb.
6. Halten Sie das Feuer für mindestens 2 Stunden brennen, Zugabe von Brennstoff nach Bedarf, um die Temperatur zu halten.
7. Wenn die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, kann der Feuerkorb ordnungsgemäß verwendet werden.

Treibstoff in den Feuerkorb geben:

1. Tragen Sie flammhemmende Handschuhe an den Händen.
2. Halten Sie einen sicheren Abstand zum Feuerkorb. Mit einer speziellen Zange Kraftstoff auf den Boden des Feuerkorbs geben und dabei darauf achten, keine Funken oder flüchtige Asche aufzurühren.

VORSICHT! Fügen Sie niemals Anzünder zu brennendem oder heißem Brennstoff hinzu.

VORSICHT! Stoppen Sie die Fütterung des Feuers eine Stunde, bevor Sie aufhören wollen, den Feuerkorb zu benutzen. Auf diese Weise kann das Feuer langsam nachlassen und es wird einfacher für Sie, es zu löschen.

Lagerung und Wartung:

Stellen Sie sicher, dass der Feuerkorb kalt ist, wenn Sie fertig mit. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen! Lassen Sie niemals Asche oder unverbranntes Holz im Feuerkorb unbeaufsichtigt. Dann entferne die Asche vom Boden des Feuerkorbs. Verwende einen Spaten, um die Asche zu entfernen. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen des Feuerkorbs mit einem Schaber und einem feuchten Lappen. Zum Schluss trocknen Sie den Feuerkorb, um Korrosion zu verhindern und beschichten Sie ihn mit einer dünnen Schicht Speiseöl (wenn Sie den Feuerkorb länger ohne Korrosion halten möchten).

Der Feuerkorb ist aus schwarzem Rohstahl gefertigt, so dass es natürlich ist, dass nach einer Weile Korrosion auftritt. Wenn Rost auf der Oberfläche des Feuerkorbs auftritt, reinigen Sie diesen Bereich mit einem Schaber oder feinem Schleifpapier und tragen Sie eine Schicht hitzebeständigem Lack auf. Der Feuerkorb kann mit einer dünnen Schicht Speiseöl oder durch Anstrich mit Spezialfarbe geschützt werden.

Bewahren Sie den Frikokorb in einem sauberen und feuchtigkeitsfreien Raum auf.

Verwenden Sie den Feuerkorb regelmäßig während der Saison, um Korrosion zu vermeiden.