



Mini Handventilator
702113 EAN: 4250679509458 - creme
702114 EAN: 4250679509489 - hellbraun
702115 EAN: 4250679509496 - grau

Liebe Kundin, lieber Kunde,
danke, dass Sie sich für unser Produkt
entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung und
eventuelle Beilagen Bestandteil des Gerätes
sind und daher sorgfältig aufzubewahren
sowie gegebenenfalls bei Weitergabe des
Geräts mitzugeben sind. Alle Personen, welche
dieses Gerät bedienen, müssen diese Bedie-
nungsanleitung beachten.

Aus Sicherheit- und Zulassungsgründen (CE)
ist ein Umbau und/oder Veränderung des
Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das
Gerät niemals.

Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den
Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben,
wenden Sie sich an einen Fachmann oder an
den Hersteller.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Akku-Handventilator dient zur Umwäl-
zung von Luft im Innen- und Außenbe-
reich und ist für den direkten persönlichen
Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist nicht
zur Klimatisierung von Räumen geeignet. Der
Akku kann nicht ausgetauscht werden.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benut-
zung in privaten, trockenen Innen- und Außen-
bereichen bestimmt und nicht für gewerbliche
oder industrielle Anwendungen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung
gehört auch die Einhaltung aller Angaben
dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

Trotz sorgfältiger Konstruktion beste-
hen, wie bei allen elektrischen oder elektroni-
schen Geräten, Restrisiken.
Die folgenden Sicherheits- und Gefahren-
hinweise dienen nicht nur dem Schutz des
Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer
Gesundheit.

LEBENSGEFAHR!

ACHTUNG! Erstickungsgefahr, besonders für
Kinder: Es enthält Kleinteile, die verschluckt
werden können. Halten Sie das Produkt außer-
halb der Reichweite von Kindern und Haustie-
ren. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

ACHTUNG! STRANGULATIONSGEFAHR DURCH
DAS KABEL. HALTEN SIE DAS KABEL IMMER
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.

Setzen Sie das Gerät niemals extremen
Temperaturen, heißen Oberflächen und
offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten,
Heizkörpern oder Kerzen), starken mechani-
schen Beanspruchungen, sowie übermäßiger
Staubentwicklung aus.

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Kabel
korrekt angeschlossen sind, um Gefahren und
Schäden durch Fehler und Kurzschlüsse zu
vermeiden.

- Führen Sie keine Kabel unter Teppichen
oder an Stellen, an denen sie zu Stolperfallen
werden könnten.
- Schützen Sie das Kabel vor scharfen Kanten
und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände
darauf zu platzieren.

STROMSCHLAGEFAHR!

Wird das Ladekabel beschädigt oder durch-
rennt, das Kabel nicht berühren, sondern
sofort den Anschlussstecker ziehen. Beschä-
digte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko
eines elektrischen Schlags.

BRANDGEFAHR!

Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeauf-
sichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mecha-
nischer Beschädigung des Akkus kann dieser
überhitzen.

Decken Sie das Gerät während des Betriebs
und des Ladens nicht ab. Es besteht Brandge-
fahr durch Hitzestau.

SACHSCHADEN!

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder
andere Flüssigkeiten! Lassen Sie keine
Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen.

Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät
vor. Öffnen Sie unter keinen Umständen das
Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das
Innere des Gehäuses ein.
Entfernen Sie das Schutzgitter nicht während
des Betriebs!
Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf
Verschleiß und Schäden.

Stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort
ein und verwenden Sie es nicht mehr, wenn
es beschädigt oder abgenutzt ist, wenn es
heruntergefallen ist oder wenn Sie Rauch,
ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche
bemerken.

Schließen Sie das Gerät nur mit dem mitge-
lieferten USB-Ladekabel an einer ordnungs-
gemäß installierten USB-Buchse an. Die
Spannung muss in jedem Fall den Angaben im
Abschnitt „Technische Daten“ entsprechen.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Für den Umgang mit Akkus beachten Sie
nachstehende Hinweise:

Halten Sie Kinder grundsätzlich von Akkus
fern!

EXPLOSIONS-, BRAND- UND VERLETZUNGS-
GEFAHR!

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlos-
sen werden.
- Öffnen Sie niemals Akkus, löten und schwei-
ßen Sie niemals an Akkus!
- Setzen Sie Akkus niemals extremen Tempe-
raturen und Bedingungen aus, wie z. B. Feuch-
tigkeit, starker Sonneneinstrahlung, starker
mechanischer Beanspruchung, usw.

LEBENSGEFAHR! Akkus können verschluckt
werden. Wurden Akkus verschluckt, muss
sofort medizinische Hilfe in Anspruch genom-
men werden!

VERLETZUNGSGEFAHR! Vermeiden Sie Haut-
und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Bei
Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen
ist die betroffene Stelle sofort mit sauberem
Wasser aus- bzw. abzuspülen. Nehmen Sie
sofort medizinische Hilfe in Anspruch!

ACHTUNG! Der Akku im Handventilator ist
nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, das
Gerät zu öffnen.

Gerät aufladen:

- » Stecken Sie den Anschluss des Ladekabels
in den Ladeanschluss des Gerätes.
- » Verbinden Sie den Stecker des Ladekabels
mit einem geeigneten USB-Anschluss bzw.
USB-Netzteil. (Netzteil nicht im Lieferum-
fang enthalten.)
- » Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden; abhän-
gig von der gewählten Ladequelle und deren
Ausgangsleistung (5 V/max. 1 A).
- » Das Gerät kann während des Ladevorgangs
betrieben werden.
- » Status LED: Während des Betriebs leuchtet
die LED weiß, während des Ladevorgangs
leuchtet die LED rot.

Technische Daten

- » Stromversorgung: USB-C; DC 5V 1A
- » Akku Typ/Batterie: 18650 / 1200 mAh
- » Maximale Leistung: 4 Watt
- » Betriebslaufzeit (je nach Stufe):
Bis zu 5 Stunden
- » Geschwindigkeitsstufen: 3 Stufen

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen ein
weiches, staubfreies Tuch. Verwenden
Sie zum Reinigen keine starken
Lösungsmittel wie z. B. Alkohol, Benzin oder
Verdünner, da diese das Gehäuse, die
Lackierung und das Zubehör beschädigen
können. Vermeiden Sie den Kontakt mit
scharfen Gegenständen, die den Sensor oder
das Gehäuse beschädigen könnten. Nicht in
Wasser eintauchen!



Packungsinhalt

Mini Handventilator, USB-Kabel,
Gebrauchsanweisung

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch
unsachgemäße Handhabung oder Nichtbe-
achten dieser Bedienungsanleitung und der
Sicherheitshinweise verursacht werden,
übernehmen wir keine Haftung. In solchen
Fällen erlischt jeglicher Garantieanspruch!

Garantiebedingungen

2-jährige Herstellergarantie auf
Material- und Fabrikationsfehler. Diese
Garantiebedingungen gelten für
Kunden in Deutschland und EU-Ländern*.
*Für Kunden außerhalb Deutschlands gilt,
dass bis zum Erhalt der defekten Ware durch
uns, die Rücksendekosten vom Käufer zu
tragen sind.
- Garantienachweis durch den Kaufbeleg.
- Keine Verlängerung der Garantiezeit durch
eine Garantieleistung.

Ausschlüsse der Garantie:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäß-
Ber Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer
normalen Abnutzung unterliegen.
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf
bekannt waren.
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder
Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte
Dritte zurückzuführen sind.
- Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit
höherer Spannung, als auf dem Gerät ange-
geben, angeschlossen wird.
- Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzel-
ner Teile.
- Bei unsachgemäßem Transport oder
unsachgemäßer Verpackung für den Trans-
port.
- Bei Schäden durch höhere Gewalt.
- Bei Nichtbeachtung der für das Gerät gel-
tenden Sicherheitsvorschriften.
- Batterie/Akku unterliegen keiner Garantie.

Rücknahmebedingungen

Im Falle eines berechtigten Garantiean-
spruchs sind wir nach unserer Wahl berech-
tigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu
reparieren oder zu tauschen. Wir behalten uns
das Recht vor, defekte Teile oder Produkte
gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.
Darüber hinausgehende Ansprüche beste-
hen nicht.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Unfrei eingesandte Sendungen können nicht
angenommen werden und gehen automatisch
zurück. Sofern eine Einsendung vereinbart
wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt
auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.
Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbe-
leges bei.

- » Zubehör: USB-C Ladekabel
- » Material: ABS + PP
- » Gewicht: ca. 118 g
- » Abmessungen: 177 x 4,9 x 6,4 cm

Service Adresse

Lived non food GmbH;
Friedrich-Seele-Straße 20;
38122 Braunschweig;

Telefon +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Entsorgung

Vor der Entsorgung: Wenn das Produkt
Batterien enthält, ist es wichtig, diese
vor der Entsorgung des Gerätes zu
entfernen.

Gemäß den Richtlinien 2012/19/EU und
2023/1542/EU dürfen elektrische Altgeräte
nicht in unsortiertem Hausmüll entsorgt
werden, da sie gefährliche Stoffe enthalten
und potenziell negative Auswirkungen auf die
Gesundheit und die Umwelt haben.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Altge-
räte bei einem zugelassenen Rücknahme-
punkt wie z. B. Recyclinghof oder bei
Händlern, die sie zurücknehmen müssen,
abzugeben. So helfen Sie dabei, dass die
Geräte wiederverwendet, recycelt und ander-
weitig genutzt werden können. Die Rückgabe
ist für Sie kostenlos. Die Sammelstelle für
Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallent-
sorgungsunternehmen bekannt.

Sofern Altbatterien, Altkumulatoren oder
Lichtquellen zerstörungsfrei vom Altgerät
getrennt werden können, sind diese separat
zu entsorgen.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schad-
stoffe (Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb =
Blei) enthalten oder nicht, bei einer Sammel-
stelle der Stadt oder des Handels abzugeben,
damit sie einer umweltschonenden Entsor-
gung zugeführt werden können. Die Entsor-
gung der Batterien ist kostenlos.



WEEE-Nr.:
DE26597204

Das Symbol einer
durchgestrichenen
Mülltonne mit einem
Balken darauf ist auf
elektrischen Geräten zu
finden. Es erinnert daran,

dass diese nicht im normalen Müll entsorgt
werden dürfen. Dasselbe Symbol ohne Balken
ist auf Batterien und Akkus vorhanden, um an
die ordnungsgemäße Entsorgung zu erinnern.

Verpackungsentsorgung

Sorgen Sie für eine fachgerechte
Entsorgung von Verpackungs-
materialien. Informieren Sie sich über
Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei
Ihrer Kommune.

Copyright:

Lived non food GmbH © Alle Rechte vorbehalten. Alle
Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzei-
chen ihrer jeweiligen Inhaber. Jegliche Vervielfältigung,
Übertragung oder Abschrift dieser Anleitung oder Teilen
davon sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des
Herstellers untersagt. USB® ist ein eingetragenes
Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Konformitätserklärung:

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen,
nationalen und europäischen Anforderungen. Die
Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden
Sie unter: <https://productip.com/?f=11ad33>
Der Akku entspricht den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie
(2012/19/EU) für die umweltgerechte Entsorgung.



MADE IN PRC

Stand 12.2024

Batterieinformationen

1. Batteriehersteller: Huizhou Juhucheng Technology Co.,
Ltd.; 2. Produktionsort: Werk A2, Chengling Village, Xinwei
Town, Huizhou District, Huizhou City; 3. Bestellnum-
mer: P011290; 4. Herstellungsdatum: Bestellmonat Tag; 5.
Gewicht: 45 g / Lithiumgehalt: 0,36 g; 6. Leistung (Kapazität
in mAh): 1200 mAh; 7. Chemikalien: Positive Platte, negative
Platte, Elektrolyt, Diaphragma; 8. Gefährliche Stoffe in
der Batterie: Elektrolyt; 9. Feuerlöschnittel: Diaphragma,
Flammschutzmittel; 10. Kritische Rohstoffe: Lithiummanga-
nat, Lithium-Nickel-Kobalt-Manganat, Graphit



Mini Hand Fan
702113 EAN: 4250679509458 - creme
702114 EAN: 4250679509489 - Light brown
702115 EAN: 4250679509496 - grey

Dear Customer,

Thank you for choosing our product.

Please note that this manual and any accompanying documents are part of the device and should be stored carefully. If you pass the device on to someone else, please ensure the manual is included. All persons using this device must follow the instructions in this manual.

For safety and compliance reasons (CE), any modification or alteration of the device is not permitted. Never disassemble the device.

If you have any doubts about the operation, connection, or safety, please contact a professional or the manufacturer.

Intended Use

This rechargeable hand fan is used for air circulation in indoor and outdoor areas and is intended for direct personal use. This product is not suitable for air conditioning of rooms. The battery cannot be replaced.

This device is intended for use only in private, dry indoor and outdoor areas and not for commercial or industrial applications.

Proper use also includes adherence to all instructions in this user manual.

Safety Instructions

Despite careful design, there are residual risks associated with all electrical or electronic devices. The following safety and hazard warnings are intended not only to protect the device but also to safeguard your health.

DANGER TO LIFE!

WARNING! Choking hazard, especially for children: This product contains small parts that can be swallowed. Keep the product out of reach of children and pets. Remove the packaging material.

WARNING! STRANGULATION HAZARD FROM THE CABLE. ALWAYS KEEP THE CABLE OUT OF REACH OF CHILDREN.

It cannot be ruled out that cleaning agents for surfaces or furniture may contain substances that could damage the clip fan. In this case, place the device on an appropriate surface. Only use the clip fan on a stable, dry, dust- and grease-free, and non-slip surface, or on a suitable mount.

Warning! Ensure that the cables are properly connected to avoid hazards and damage caused by errors and short circuits.
- Do not run cables under carpets or in places where they could become tripping hazards.
- Protect the cable from sharp edges and avoid placing heavy objects on it.

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

If the charging cable is damaged or cut, do not touch the cable; immediately unplug the connector. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.

FIRE HAZARD!

Do not leave the charging process unattended. In case of a short circuit or mechanical damage to the battery, it may overheat.

Do not cover the device during operation or charging. There is a fire risk due to heat buildup.

RISK OF DAMAGE!

Never immerse the device in water or other liquids! Do not allow liquid to enter the interior of the device.

Do not make any modifications to the device. Never open the housing. Do not insert any objects into the interior of the housing, except for the charging port. Do not remove the protective grille during operation! Regularly check the device for wear and damage.

Immediately stop using the device if it is damaged or worn, if it has been dropped, or if you notice smoke, unusual sounds, or odors.

Only connect the device using the included USB charging cable to a properly installed USB port. The voltage must always match the specifications listed in the „Technical Data“ section.

Safety Instructions for Batteries

Please follow the instructions below when handling batteries:

Keep children away from batteries at all times!

RISK OF EXPLOSION, FIRE, AND INJURY!

- » Never throw batteries into fire!
- » The terminals must not be short-circuited.
- » Never open batteries, and never solder or weld on batteries!
- » Never expose batteries to extreme temperatures or conditions, such as moisture, strong sunlight, heavy mechanical stress, etc.

DANGER TO LIFE! Batteries can be swallowed. If batteries are swallowed, immediate medical attention must be sought!

RISK OF INJURY! Avoid contact with battery acid on skin and eyes. If the liquid comes into contact with skin or eyes, immediately rinse the affected area with clean water. Seek immediate medical help!

WARNING! The battery in the clip fan is not replaceable. Do not attempt to open the device.

Charging the Device:

- » Insert the charging cable connector into the device's charging port.
- » Connect the plug of the charging cable to a suitable USB port or USB power adapter. (Power adapter not included.)
- » The charging time is approximately 5 hours, depending on the selected power source and its output power (5 V/max. 1 A).
- » The device can be operated during the charging process.
- » Status LED: The LED lights up white during operation, and red during charging.

Technical Data

Power Supply: USB-C: DC 5V 1A
Battery Type: 18650 / 1200 mAh
Maximum Power: 4 Watts
Operating Time (depending on the setting): Up to 5 hours
Speed Levels: 3 Levels

Accessories: USB-C Charging Cable
Material: ABS + PP
Weight: approx. 118 g
Dimensions: 17.7 x 4.9 x 6.4 cm

Battery Information

1. Battery Manufacturer: Huizhou Juhui Cheng Technology Co., Ltd.; 2. Place of manufacture: Plant A2, Chengjing Village, Xinwei Town, Huizhou City; 3. Order number: P011290; 4. Date of manufacture: order month date; 5. Weight: 45 g / Lithium content: 0.36 g; 6. Performance (capacity in mAh): 1200 mAh; 7. Chemicals: Positive plate, negative plate, electrolyte, diaphragm; 8. Hazardous substances in the battery: electrolyte; 9. Fire extinguishing agents: diaphragm, flame retardant; 10. Critical raw materials: lithium manganate, lithium nickel-cobalt manganese, graphite

Cleaning and Care

Use a soft, dust-free cloth for cleaning. Avoid using strong solvents such as alcohol, gasoline, or thinner, as these can damage the housing, paint, and accessories. Prevent contact with sharp objects that could damage the sensor or the housing. Do not immerse in water!

Package Contents

Mini Hand Fan
USB Cable
User Manual

Liability

We accept no liability for material or personal damage caused by improper handling or failure to observe this user manual and the safety instructions. In such cases, all warranty claims will be void!

Warranty Conditions

2-Year Manufacturer Warranty
Covers material and manufacturing defects. These warranty conditions apply to customers in Germany and EU countries.*

*For customers outside Germany, the buyer is responsible for return shipping costs until the defective item is received by us.

- Warranty proof requires the purchase receipt.
- The warranty period is not extended by a warranty claim.

Warranty Exclusions:

In case of damage caused by improper use. For wear parts/accessories subject to normal wear and tear.

For defects that were already known to the customer at the time of purchase.

For damage caused by repair or intervention by the buyer or unauthorized third parties.

If the device is connected to a power supply with a voltage higher than that specified on the device.

In case of dropping the device or individual parts.

In case of improper transport or improper packaging for transport.

For damage caused by force majeure.

For failure to observe the applicable safety precautions for the device.

Battery/batteries are not covered by the warranty.

Return Conditions

In the case of a valid warranty claim, we are entitled, at our discretion, to either repair or replace the defective device free of charge. We reserve the right to exchange defective parts or products for successor models. No further claims exist beyond this.

Please always contact us first before sending your product back to us.

Shipments sent without postage will not be accepted and will be automatically returned. If a return is agreed upon, send the device securely packaged at your expense to our service department. Be sure to include a copy of the purchase receipt.

Service Address

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Germany

Phone: +49 (0) 531 224356-81
Email: info@lived-non-food.de

Disposal

Before disposal: If the product contains batteries, it is important to remove them before disposing of the device.

In accordance with directives 2012/19/EU and 2023/1542/EU, electrical waste must not be disposed of with unsorted household waste, as it contains hazardous substances and can have potentially harmful effects on health and the environment.

You are legally required to dispose of these devices at an authorized collection point, such as a recycling center or at retailers who are obligated to accept them. This helps ensure that the devices can be reused, recycled, and otherwise repurposed. The return is free of charge for you. Your local waste disposal company will inform you about the collection points for electronic devices.

If old batteries, accumulators, or light sources can be removed from the device without damage, they must be disposed of separately.

Batteries and Accumulators must not be disposed of in household waste!

Every consumer is legally obligated to dispose of all batteries and accumulators, whether or not they contain hazardous substances (Cd = Cadmium; Hg = Mercury; Pb = Lead), at a collection point provided by the municipality or retailers, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. The disposal of batteries is free of charge.



WEEE-Nr.:
DE26597204

The symbol of a crossed-out trash can with a bar across it is found on electrical devices. It serves as a reminder that these

should not be disposed of in regular household waste. The same symbol without the bar is found on batteries and accumulators, reminding consumers to dispose of them properly.

Packaging Disposal

Ensure proper disposal of packaging materials. Inform yourself about collection points and waste separation in your municipality.

Copyright:

Lived non food GmbH © All rights reserved. All company names and product designations are trademarks of their respective owners. Any reproduction, transmission, or copying of this manual or parts thereof is prohibited without the express permission of the manufacturer. USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Declaration of Conformity:

This product complies with the legal national and European requirements. The declaration of conformity for this product can be found at: <https://productip.com/?f=1ad33>

The battery complies with the provisions of the WEEE Directive (2012/19/EU) for environmentally sound disposal.



Importer
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

MADE IN PRC

As of 12.2024



Mini ventilateur à main
702113 EAN: 4250679509458 - Crème
702114 EAN: 4250679509489 - Marron clair
702115 EAN: 4250679509496 - Gris

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez noter que ce manuel et les éventuels documents annexes font partie intégrante de l'appareil. Ils doivent donc être conservés avec soin et remis en cas de transfert de l'appareil. Toute personne utilisant cet appareil doit lire et respecter ce manuel d'utilisation.

Pour des raisons de sécurité et de conformité (CE), il est interdit de modifier ou de transformer l'appareil. Ne démontez jamais l'appareil.

En cas de doute sur le fonctionnement, le raccordement ou pour toute question concernant la sécurité, veuillez consulter un spécialiste ou contacter le fabricant.

Utilisation conforme

Ce ventilateur à main rechargeable sert à la circulation de l'air dans les espaces intérieurs et extérieurs et est destiné à un usage personnel direct. Ce produit n'est pas conçu pour la climatisation des pièces. La batterie ne peut pas être remplacée.

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation dans des espaces intérieurs et extérieurs privés et secs et non à des fins commerciales ou industrielles.

Une utilisation conforme comprend également le respect de toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation.

⚠ Consignes de sécurité

Malgré une conception soignée, comme pour tous les appareils électriques ou électroniques, il existe des risques résiduels. Les consignes de sécurité et d'avertissement suivantes visent non seulement à protéger l'appareil, mais également votre santé.

DANGER DE MORT !

ATTENTION ! Risque d'étouffement, particulièrement pour les enfants : contient de petites pièces pouvant être avalées. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Retirez le matériau d'emballage.

ATTENTION ! RISQUE D'ÉTRANGLEMENT À CAUSE DU CÂBLE. GARDEZ TOUJOURS LE CÂBLE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Il est possible que les produits d'entretien pour les meubles ou les surfaces contiennent des composants pouvant endommager le ventilateur à clip. Dans ce cas, placez l'appareil sur une surface appropriée. Utilisez le ventilateur à clip uniquement sur une surface stable, sèche, sans poussière, sans graisse, antidérapante ou sur un support adapté.

ATTENTION ! Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés pour éviter les dangers et les dommages dus à des erreurs ou des courts-circuits.

- Ne passez pas les câbles sous les tapis ou dans des endroits où ils pourraient provoquer des trébuchements.
- Protégez le câble des arêtes vives et évitez de placer des objets lourds dessus.

DANGER D'ÉLECTROCUTION !

Si le câble de charge est endommagé ou coupé, ne touchez pas le câble, mais débranchez immédiatement la prise. Les câbles endommagés ou tordus augmentent le risque de choc électrique.

DANGER D'INCENDIE !

Ne laissez pas le processus de charge sans surveillance. En cas de court-circuit ou de dommage mécanique de la batterie, celle-ci peut surchauffer.

Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation ou sa charge. Il y a un risque d'incendie dû à une accumulation de chaleur.

DOMMAGE MATÉRIEL !

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides ! Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

N'apportez aucune modification à l'appareil. N'ouvrez en aucun cas le boîtier. N'introduisez aucun objet à l'intérieur du boîtier, à l'exception du port de charge.

Ne retirez pas la grille de protection pendant le fonctionnement !

Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter l'usure et les dommages.

Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et ne l'utilisez plus s'il est endommagé, usé, s'il est tombé ou si vous remarquez de la fumée, des bruits ou des odeurs inhabituels.

Branchez l'appareil uniquement à l'aide du câble de charge USB fourni, sur une prise USB installée correctement. La tension doit en tout cas correspondre aux indications de la section « Caractéristiques techniques ».

⚠ Consignes de sécurité pour les batteries

Veuillez respecter les consignes suivantes lors de la manipulation des batteries :

Tenez les enfants à l'écart des batteries !
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE ET DE BLESSURES !

- » Ne jetez pas les batteries au feu !
- » Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
- » N'ouvrez jamais les batteries, ne soudez ni ne brasez jamais sur les batteries !
- » N'exposez jamais les batteries à des températures extrêmes ou à des conditions telles que l'humidité, une forte exposition au soleil, des contraintes mécaniques importantes, etc.

DANGER DE MORT ! Les batteries peuvent être avalées. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

RISQUE DE BLESSURE ! Évitez tout contact avec l'acide de la batterie sur la peau et les yeux. Si la substance entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau propre. Consultez un médecin sans attendre !

ATTENTION ! La batterie du ventilateur à clip n'est pas remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

Charger l'appareil :

- » Branchez le connecteur du câble de chargement dans le port de chargement de l'appareil.
- » Connectez la prise du câble de chargement à un port USB approprié ou à un adaptateur USB (adaptateur non inclus).
- » Le temps de charge est d'environ 5 heures, en fonction de la source de chargement choisie et de sa puissance de sortie (5 V / max. 1 A).
- » L'appareil peut être utilisé pendant la charge.
- » LED de statut : La LED s'allume en blanc pendant le fonctionnement, et en rouge pendant la charge.

Données techniques

- » Alimentation : USB-C ; DC 5V 1A
- » Type de batterie : 18650 / 1200 mAh
- » Puissance maximale : 4 watts
- » Temps de fonctionnement (selon le niveau) : Jusqu'à 5 heures
- » Niveaux de vitesse : 3 niveaux
- » Accessoires : Câble de chargement USB-C
- » Matériau : ABS + PP
- » Poids : environ 118 g
- » Dimensions : 17,7 x 4,9 x 6,4 cm

Nettoyage et entretien

Utilisez un chiffon doux et sans poussière pour nettoyer. N'utilisez pas de solvants forts tels que l'alcool, l'essence ou le diluant pour nettoyer, car ils pourraient endommager le boîtier, la peinture et les accessoires. Évitez tout contact avec des objets tranchants susceptibles d'endommager le capteur ou le boîtier. Ne pas plonger dans l'eau !



Contenu de l'emballage

Mini ventilateur à main, câble USB, mode d'emploi.

Responsabilité

Nous déclarons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel d'utilisation et des consignes de sécurité. Dans de tels cas, toute réclamation au titre de la garantie devient nulle et non avenue !

Conditions de garantie

Garantie fabricant de 2 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. Ces conditions de garantie s'appliquent aux clients en Allemagne et dans les pays de l'UE*.

*Pour les clients hors d'Allemagne, les frais de retour du produit défectueux sont à la charge de l'acheteur jusqu'à sa réception par nos soins.

- Preuve de garantie par le justificatif d'achat.
- Aucune prolongation de la durée de garantie suite à une prestation de garantie.

Exclusions de garantie :

- En cas de dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Pour les pièces d'usure/accessoires soumis à une usure normale.
- Pour les défauts déjà connus du client au moment de l'achat.
- Pour les dommages causés par des réparations ou des interventions effectuées par l'acheteur ou des tiers non autorisés.
- Si l'appareil est connecté à un réseau électrique avec une tension supérieure à celle indiquée sur l'appareil.
- En cas de chute de l'appareil ou de ses composants.
- En cas de transport ou d'emballage inapproprié.
- En cas de dommages dus à un cas de force majeure.
- En cas de non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil.
- Les batteries/accumulateurs ne sont pas couverts par la garantie.

Conditions de retour

En cas de réclamation justifiée au titre de la garantie, nous nous réservons le droit de réparer gratuitement l'appareil défectueux ou de le remplacer. Nous nous réservons également le droit de remplacer les pièces ou produits défectueux par des modèles ultérieurs. Aucune autre réclamation n'est acceptée.

Veuillez toujours nous contacter avant d'envoyer votre produit.

Les envois non affranchis ne seront pas acceptés et seront renvoyés automatiquement. Si un retour a été convenu, envoyez l'appareil bien emballé à vos frais à notre service client. Joignez impérativement une copie du justificatif d'achat.

Informations batteries

1. Fabricant de la batterie : Huizhou Juhucheng Technology Co., Ltd ; 2. Lieu de fabrication : Usine A2, Chengjing Village, Xinwei Town, Huizhou City ; 3. Numéro de commande : P011290 ; 4. Date de fabrication : mois de commande jour ; 5. Poids : 45 g / Contenu en lithium : 0,36 g ; 6. Performance (capacité en mAh) : 1200 mAh ; 7. Produits chimiques : Plaque positive, plaque négative, électrolyte, diaphragme ; 8. Substances dangereuses dans la batterie : électrolyte ; 9. Agents extincteurs : diaphragme, retardateur de flamme ; 10. Matières premières critiques : manganate de lithium, manganate de nickel-cobalt-lithium, graphite

Adresse du service
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

X4-LIFE

Téléphone : +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Élimination

Avant de jeter : Si le produit contient des piles, il est important de les retirer avant la mise au rebut de l'appareil.

Conformément aux directives 2012/19/UE et 2023/1542/UE, les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères non triées, car ils contiennent des substances dangereuses pouvant avoir des effets négatifs sur la santé et l'environnement. Vous êtes légalement tenu de déposer ces appareils dans un point de collecte agréé, tel qu'une déchetterie ou chez un commerçant les reprenant. Cela permet leur réutilisation, recyclage ou valorisation. Le retour est gratuit. Votre municipalité peut vous renseigner sur les points de collecte des appareils électroniques.

Si les piles, accumulateurs ou sources lumineuses peuvent être retirés sans destruction de l'appareil, ils doivent être éliminés séparément.

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !

Chaque consommateur est légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives (Cd = Cadmium ; Hg = Mercure ; Pb = Plomb), dans un point de collecte municipal ou commercial pour un recyclage respectueux de l'environnement. L'élimination des piles est gratuite.



WEEE-Nr.:
DE26597204

Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix est apposé sur les appareils électriques pour rappeler qu'ils ne doivent pas être éliminés

avec les ordures ménagères. Ce même symbole, sans croix, est apposé sur les piles et accumulateurs pour rappeler leur élimination appropriée.

Élimination des emballages

Assurez-vous d'éliminer les matériaux d'emballage de manière appropriée. Renseignez-vous sur les points de collecte ou le tri des déchets auprès de votre commune.

Copyright :
Lived non food GmbH © Tous droits réservés. Tous les noms de sociétés et désignations de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction, transmission ou copie de ce manuel ou de ses parties est interdite sans l'autorisation expresse du fabricant. USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

Déclaration de conformité :
Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes. La déclaration de conformité pour ce produit est disponible sur : <https://productip.com/?t=11ad33>
La batterie est conforme aux dispositions de la directive DEEE (2012/19/UE) pour une élimination respectueuse de l'environnement.



MADE IN PRC

Importateur
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

Version 12.2024 (fr)



Mini ruční ventilátor
702113 EAN: 4250679509458 - Krém
702114 EAN: 4250679509489 - Světle hnědý
702115 EAN: 4250679509496 - Sedy

Vážená zákaznice, vážený zákazniku,
děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Upozorňujeme, že tento návod a případné přílohy jsou součástí zařízení. Proto je uchovávejte pečlivě a při případném předání zařízení je také předávejte. Všechny osoby, které zařízení používají, musí dodržovat tento návod k obsluze.

Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) není povoleno zařízení upravovat nebo měnit. Zařízení nikdy nerozebírejte.

Máte-li pochybnosti o provozu, připojení nebo bezpečnosti, obraťte se na odborníka nebo na výrobce.

Určeno pro správné použití

Tento akumulátorový ruční ventilátor slouží k cirkulaci vzduchu v interiérech a exteriérech a je určen pro přímé osobní použití. Tento produkt není určen pro klimatizaci místnosti. Baterie není vyměnitelná.

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v soukromých, suchých interiérech a exteriérech a není určen pro komerční nebo průmyslové použití.

Pro správné použití je nutné dodržet všechny pokyny uvedené v tomto návodu k použití.

Bezpečnostní pokyny

I přes pečlivou konstrukci existují, jako u všech elektrických nebo elektronických zařízení, zbytková rizika. Následující bezpečnostní a nebezpečnostní upozornění slouží nejen k ochraně zařízení, ale také k ochraně vašeho zdraví.

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ!

POZOR! Nebezpečí udusení, zejména pro děti: Obsahuje malé části, které lze spolknout. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Odstraňte obalový materiál.

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚŠKRCENÍ KVŮLI KABELU. VZDY UDRŽUJTE KABEL MIMO DOSAH DĚTI.

Nelze vyloučit, že prostředky na údržbu povrchů nebo nábytku obsahují složky, které mohou ventilátor s klípek poškodit. V tomto případě zařízení umístěte na vhodnou podložku. Používejte ventilátor s klípek pouze na stabilním, suchém, bezprašném, bezmastném a neklouzavém povrchu nebo na vhodném držáku.

POZOR! Ujistěte se, že kabely jsou správně připojeny, aby se předešlo nebezpečí a poškození v důsledku chyb a zkratů.
- Nepokládejte kabely pod koberce ani na místa, kde by mohly způsobit zakopnutí.
- Chraňte kabel před ostrými hranami a vyhněte se umísťování těžkých předmětů na něj.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo přerušený, nedotýkejte se kabelu, ale okamžitě odpojte zástrčku. Poškozené nebo zkroutené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Nenabíjejte zařízení bez dozoru. V případě zkratu nebo mechanického poškození baterie může dojít k jejímu přehřátí.

Během provozu a nabíjení zařízení nezakrývejte. Hrozí nebezpečí požáru v důsledku nahromadění tepla.

ŠKODY NA MAJETKU!

Nikdy nepoužívejte zařízení do vody ani jiných kapalin! Nenechte žádnou kapalinu proniknout do vnitřku zařízení.

Neprovádějte žádné úpravy zařízení. V žádném případě neotvírejte kryt. Nevkládejte žádné předměty do vnitřku krytu, s výjimkou nabíjecího portu.

Během provozu neodstraňujte ochrannou mřížku!

Pravidelně kontrolujte zařízení na opotřebení a poškození.

Okamžitě přestaňte zařízení používat a již jej nepoužívejte, pokud je poškozené, opotřebované, pokud spadlo, nebo pokud zaznamenáte kouř, neobvyklé zvuky nebo zápach.

Připojujte zařízení pouze pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu k řádně instalované USB zásuvce. Napětí musí v každém případě odpovídat údajům v části „Technické údaje“.

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Při manipulaci s bateriemi dodržujte následující pokyny:

Udržujte děti mimo dosah baterií!
NEBEZPEČÍ VYBUCHU, POŽÁRU A ZRANĚNÍ!

- » Nevhazujte baterie do ohně!
- » Kontakty nesmějí být zkratovány.
- » Nikdy neotvírejte baterie, nesvařujte ani nepájejte na baterie!
- » Nikdy nevystavujte baterie extrémním teplotám ani podmínkám, jako je vlhkost, přímé sluneční záření nebo silné mechanické namáhání.

NEBEZPEČÍ SMRTI! Baterie mohou být spolknuty. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Zamezte kontaktu kůže a očí s kyselinou z baterie. V případě kontaktu opláchněte zasažené místo ihned čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

POZOR! Baterie ve ventilátoru s klípek není vyměnitelná. Nepokoušejte se zařízení otevřít.

Nabíjení zařízení:

- » Vložte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecího portu zařízení.
- » Připojte konektor nabíjecího kabelu k odpovídajícímu USB portu nebo USB adaptéru (adaptér není součástí balení).
- » Doba nabíjení je přibližně 5 hodin, v závislosti na vybraném zdroji nabíjení a jeho výstupním výkonu (5 V/max. 1 A).
- » Zařízení může být používáno během nabíjení.
- » Indikátor LED: LED svítí bíle během provozu a červeně během nabíjení.

Technické údaje

- » Napájení: USB-C; DC 5V 1A
- » Typ baterie: 18650 / 1200 mAh
- » Maximální výkon: 4 W
- » Provozní doba (v závislosti na úrovni): Až 5 hodin
- » Úroveň rychlosti: 3 úrovně
- » »
- » Příslušenství: USB-C nabíjecí kabel
- » Materiál: ABS + PP
- » Hmotnost: cca 118 g
- » Rozměry: 17,7 x 4,9 x 6,4 cm

Informace o baterii

1. Výrobce baterie: Huizhou Juhucheng Technology Co., Ltd;
2. Místo výroby: Továrna A2, Chengjing Village, Xinwei Town, Huizhou District, Huizhou City; 3. Číslo objednávky: P011290;
4. Datum výroby: měsíc objednávky datum; 5. Hmotnost: 45 g / Obsah lithia: 0,36 g; 6. Výkon (kapacita v mAh): 1200 mAh; 7. Chemikálie: Pozitivní deska, negativní deska, elektrolyt, membrána; 8. Nebezpečné látky v baterii: elektrolyt; 9. Hasící prostředky: membrána, zpomalovač hoření; 10. Kritické suroviny: manganát lithia, manganát nikl-kobalt-lithium, grafit

Čištění a údržba

K čištění použijte měkkou, bezprašnou utěrku. Nepoužívejte k čištění silné rozpouštědla jako je alkohol, benzin nebo ředidla, protože mohou poškodit pouzdro, lak a příslušenství. Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit senzor nebo pouzdro. Neponořujte do vody!



Obsah balení

Mini ruční ventilátor, USB kabel, návod k použití

Odpovědnost

Nezodpovídáme za škody na majetku nebo zdraví způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů. V takových případech zaniká veškerý nárok na záruku!

Záruční podmínky

2letá výrobní záruka na vady materiálu a zpracování. Tyto záruční podmínky platí pro zákazníky v Německu a zemích EU*.

*Pro zákazníky mimo Německo platí, že náklady na vrácení vadného zboží nesou až do jeho doručení k nám kupující.

- Záruční doklad na základě dokladu o nákupu.
- Záruka se neposkytuje na dobu delší, než je stanovená záruční lhůta.

Vyloučení ze záruky:

- Při poškozeních způsobených nesprávnou manipulací.
- U opotřebitelných dílů / příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
- U vad, o kterých kupující věděl již při koupi.
- U poškození způsobených opravou nebo zásahy kupujícím či neautorizovanými třetími osobami.
- Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti s vyšším napětím, než je uvedeno na zařízení.
- Při pádu zařízení nebo jeho části.
- Při nesprávné přepravě nebo nesprávném balení pro přepravu.
- Při škodách způsobených vyšší mocí.
- Při nedodržení bezpečnostních opatření platných pro zařízení.
- Baterie/akumulátory nepodléhají záruce.

Podmínky vrácení

V případě oprávněného nároku na záruku máme podle našeho uvážení právo bezplatně opravit vadné zařízení nebo jej vyměnit. Vyhrazujeme si právo vyměnit vadné díly nebo produkty za následné modely. Jakékoliv další nároky nejsou přípustné.

Vždy nás prosím nejprve kontaktujte, než nám zašlete svůj produkt.

Zásilky odeslané bez poštovního nebudou přijaty a budou automaticky vráceny. Pokud bylo dohodnuto zaslání, zašlete zařízení na své náklady, bezpečně zabalené, na naši servisní adresu. Nezapomeňte přiložit kopii dokladu o koupi.

Servisní adresa

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

X4-LIFE

Telefon: +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Likvidace

Před likvidací : Pokud výrobek obsahuje baterie, je důležité je před likvidací zařízení vyjmout.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2023/1542/EU nesmějí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný domovní odpad, protože obsahují nebezpečné látky a mohou mít negativní dopad na zdraví a životní prostředí.

Jste povinni tato zařízení odevzdat na schváleném sběrném místě, například ve sběrném dvoře nebo u prodejce, kteří je musí přijmout. Tim přispíváte k jejich opětovnému využití, recyklaci nebo jinému zpracování. Vrácení je pro vás zdarma. Informace o sběrných místech poskytuje vaše obecní odpadové hospodářství.

Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého zařízení, musí být likvidovány samostatně.

Baterie a akumulátory nesmějí být likvidovány v domovním odpadu!

Každý spotřebitel je povinen všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky (Cd = kadmium; Hg = rtuť; Pb = olovo), odevzdat ve sběrné město nebo obchodu k ekologické likvidaci. Likvidace baterií je zdarma.



WEEE-Nr.:
DE26597204

Symbol přeškrtnuté popelnice s pruhem je uveden na elektrických zařízeních jako připomínka, že nesmějí být likvidována s běžným

odpadem. Stejný symbol bez pruhu je na bateriích a akumulátorech jako připomínka jejich správné likvidace.

Likvidace obalů

Postarejte se o správnou likvidaci obalového materiálu. Informujte se o sběrných místech nebo třídění odpadu ve vaší obci.

Copyright

Lived non food GmbH © Všechna práva vyhrazena. Všechny názvy společností a názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Jakákoliv reprodukce, přenos nebo kopírování tohoto návodu nebo jeho části bez výslovného souhlasu výrobce je zakázána. USB* je registrovaná ochranná známka USB Implementers Forum, Inc.*

Prohlášení o shodě


Tento produkt splňuje zákonné národní a evropské požadavky. Prohlášení o shodě k tomuto produktu naleznete na: <https://productip.com/?f=11ad33>
Baterie splňuje ustanovení směrnice WEEE (2012/19/EU) o ekologické likvidaci.



MADE IN PRC

Dovozce
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

Verze 12.2024 (cz)



Mini ručný ventilátor
702113 EAN: 4250679509458 - Krém
702114 EAN: 4250679509489 - Svetlo hnedý
702115 EAN: 4250679509496 - Sedý

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Upozorňujeme, že tento návod a prípadné prílohy sú súčasťou zariadenia. Preto ich uchovávajte starostlivo a pri prípadnom odovzdaní zariadenia ich tiež odovzdajte. Všetky osoby, ktoré zariadenie používajú, musia dodržiavať tento návod na obsluhu.

Z bezpečnostných a certifikačných dôvodov (CE) nie je povolené zariadenie upravovať alebo meniť. Zariadenie nikdy nerozoberajte.

Ak máte pochybnosti o prevádzke, pripojení alebo otázky týkajúce sa bezpečnosti, obráťte sa na odborníka alebo na výrobcu.

Určené použitie

Tento akumulátorový ručný ventilátor slúži na cirkuláciu vzduchu v interiéroch a exteriéroch a je určený na priamy osobný použitie. Tento výrobok nie je určený na klimatizáciu miestností. Batéria nie je vymeniteľná.

Tento prístroj je určený výhradne na použitie v súkromných, suchých interiéroch a exteriéroch a nie na komerčné alebo priemyselné účely.

Správne použitie zahŕňa aj dodržiavanie všetkých pokynov v tomto návode na použitie.

Bezpečnostné upozornenia

Napriek starostlivej konštrukcii existujú, ako u všetkých elektrických alebo elektronických zariadení, zvyškové riziká. Nasledujúce bezpečnostné a nebezpečnostné upozornenia slúžia nielen na ochranu zariadenia, ale aj na ochranu vášho zdravia.

SMRTELNÉ NEBEZPEČENSTVO!

POZOR! Nebezpečenstvo udusenía, najmä pre deti: Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehĺtnuté. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Odstráňte obalový materiál.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚŠKRTENIA KABLOM. KABEL VŽDY UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Nie je vylúčené, že čistiace prostriedky na nábytok alebo povrchy obsahujú zložky, ktoré môžu poškodiť ventilátor s klipom. V tomto prípade umiestnite zariadenie na vhodnú podložku. Používajte ventilátor s klipom iba na stabilnom, suchom, bezprašnom, nemastnom a protišmykovom povrchu alebo na vhodnom držiaku.

POZOR! Uistite sa, že káble sú správne pripojené, aby ste predišli nebezpečenstvám a poškodeniam spôsobeným chybami alebo skratmi.

- Nevedte káble pod koberce alebo na miesta, kde by mohli spôsobiť zakopnutie.
- Chráňte kábel pred ostrými hranami a vyhnite sa kladeniu ťažkých predmetov naň.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je nabíjací kábel poškodený alebo prerušený, nedotýkajte sa kábla, ale okamžite odpojte zástrčku. Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko elektrického šoku.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Nenechávajte zariadenie počas nabíjania bez dozoru. V prípade skratovania alebo mechanického poškodenia batérie môže dôjsť k jej prehriatiu.

Počas prevádzky a nabíjania zariadenie nezakrývajte. Hrozí riziko požiaru v dôsledku hromadenia tepla.

ŠKODY NA MAJETKU!

Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani iných tekutín! Nedovoľte, aby do vnútra zariadenia prenikla akákoľvek tekutina.

Nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia. V žiadnom prípade neotvárajte kryt. Nevkladať žiadne predmety do vnútra krytu, s výnimkou nabíjacieho portu.

Počas prevádzky neodstraňujte ochrannú mriežku!

Pravidelne kontrolujte zariadenie na opotrebovanie a poškodenie.

Okamžite ukončíte prevádzku zariadenia a už ho nepoužívajte, ak je poškodené, opotrebované, spadlo alebo ak spozorujete dym, nezvyčajné zvuky alebo zápach.

Pripájajte zariadenie iba pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla k riadne nainštalovanej USB zásuvke. Napätie musí v každom prípade zodpovedať údajom v časti „Technické údaje“.

Bezpečnostné pokyny k batériám

Pri manipulácii s batériami dodržujte nasledujúce pokyny:

Držte deti mimo dosahu batérií!
NEBEZPEČENSTVO VYBUCHU, POŽIARU A ZRANENIA!

- » Nevhadzujte batérie do ohňa!
- » Kontakty nesmú byť skratované.
- » Nikdy neotvárajte batérie, neprivárajte ani nepájajte na batérie!
- » Nikdy nevystavujte batérie extrémnym teplotám alebo podmienkam, ako je vlhkosť, priame slnečné žiarenie alebo silné mechanické namáhanie.

NEBEZPEČENSTVO SMRTI! Batérie môžu byť prehĺtnuté. V prípade prehĺtnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou a očami. V prípade kontaktu opláchnite zasiahnuté miesto čistou vodou. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!

POZOR! Batéria vo ventilátore s klipom nie je vymeniteľná. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť.

Nabíjanie zariadenia:

- » Zasuňte konektor nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu zariadenia.
- » Pripojte konektor nabíjacieho kábla k vhodnému USB portu alebo USB adaptérov (adaptér nie je súčasťou balenia).
- » Doba nabíjania je približne 5 hodín, v závislosti od vybraného zdroja nabíjania a jeho výstupného výkonu (5 V/max. 1 A).
- » Zariadenie môže byť počas nabíjania používané.
- » Indikátor LED: LED svieti bielo počas prevádzky a červeno počas nabíjania.

Technické údaje

Napájanie: USB-C; DC 5V 1A
Typ batérie: 18650 / 1200 mAh
Maximálny výkon: 4 W
Prevádzkový čas (podľa úrovne): Až 5 hodín
Rýchlostné úrovne: 3 úrovne

Príslušenstvo: USB-C nabíjací kábel
Materiál: ABS + PP
Hmotnosť: cca 118 g
Rozmery: 17,7 x 4,9 x 6,4 cm

Informácie o batérii

Informácie o batérii: 1. Výrobca batérie: Huizhou Juhucheng Technology Co., Ltd; 2. Miesto výroby: Továrň A2, Cheng-jing Village, Xinwei Town, Huiyang District, Huizhou City; 3. Číslo objednávky: P011290; 4. Dátum výroby: mesiac objednávky deň; 5. Hmotnosť: 45 g / Obsah lítia: 0,36 g; 6. Výkon (kapacita v mAh): 1200 mAh; 7. Chemikálie: Pozitívna doska, negatívna doska, elektrolyt, membrána; 8. Nebezpečné látky v batérii: elektrolyt; 9. Hasiace prostriedky: membrána, retardant; 10. Kritické suroviny: manganát lítia, manganát nikel-kobalt-lítia, grafit

Čistenie a údržba

Na čistenie používajte mäkkú, bezprašnú handru. Na čistenie nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako je alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť puzdro, lak a príslušenstvo. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť senzor alebo kryt. Nepotápajte do vody!



Obsah balenia

Mini ručný ventilátor, USB kábel, návod na použitie

Zodpovednosť

Pri škodách na majetku alebo zdraví spôsobených nesprávnym používaním alebo nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov nenesieme žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku!

Záručné podmienky

2-ročná záruka od výrobcu na materiállové a výrobné chyby. Tieto záručné podmienky platia pre zákazníkov v Nemecku a krajinách EÚ*. *Pre zákazníkov mimo Nemecka platí, že náklady na vrátenie chybného tovaru nesie kupujúci až do jeho doručenia k nám.
- Preukázanie záruky dokladom o kúpe.
- Záruka sa predlžuje vykonaním záručného plnenia.

Vyluky zo záruky:

- V prípade škôd spôsobených nesprávnym používaním.
- Na opotrebitelné diely / príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu.
- Na chyby, ktoré boli zákazníkom známe už pri kúpe.
- Pri škodách spôsobených opravou alebo zásahmi kupujúceho alebo neoprávnených tretích osôb.
- Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti s vyšším napätím, ako je uvedené na zariadení.
- Pri páde zariadenia alebo jeho časti.
- Pri nesprávnej preprave alebo nesprávnom balení na prepravu.
- Pri škodách spôsobených vyššou mocou.
- Pri nedodržiavaní bezpečnostných opatrení platných pre zariadenie.
- Batérie/akumulátory nepodliehajú záruke.

Podmienky vrátenia

V prípade oprávneného záručného nároku máme podľa vlastného uváženia právo bezplatne opraviť chybné zariadenie alebo ho vymeniť. Vyhradzujeme si právo vymeniť chybné diely alebo produkty za následné modely. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Prosím, vždy nás najskôr kontaktujte, než nám zašlete svoj produkt.

Zásielky odoslané bez poštovného nebudú prijaté a automaticky sa vrátia späť. Ak bola dohodnutá zásielka, zašlite zariadenie bezpečne zabalené na vlastné náklady na našu servisnú adresu. Nezabudnite priložiť kópiu dokladu o kúpe.

Servisná adresa

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Telefón +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Likvidácia

Pred likvidáciou: Ak produkt obsahuje batérie, je dôležité ich pred likvidáciou zariadenia odstrániť.

V súlade s usmerneniami 2012/19/EÚ a 2023/1542/EÚ nesmú byť elektrické staré zariadenia likvidované ako netriedený komunálny odpad, pretože obsahujú nebezpečné látky a môžu mať potenciálne negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie.

Ste povinní tieto staré zariadenia odovzdať na schválenom zbernom mieste, napríklad na recyklačnom dvore alebo u predajcov, ktorí ich musia prijať. Tým pomáhate zabezpečiť opätovné použitie, recykliáciu a iné využitie zariadení. Odovzdanie je pre vás bezplatné. Informácie o zberných miestach poskytuje vaše miestne odpadové hospodárstvo.

Ak je možné staré batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje oddeliť od starého zariadenia bez jeho poškodenia, musia byť likvidované samostatne.

Batérie a akumulátory nesmú byť likvidované v komunálnom odpade!

Každý spotrebiteľ je povinný všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky (Cd = kadmium; Hg = ortuť; Pb = olovo) alebo nie, odovzdať na zbernom mieste v meste alebo u predajcov na ekologickú likvidáciu. Likvidácia batérií je bezplatná.



WEEE-Nr.:
DE26597204

Symbol prečiarknutého smetiaka s páskom je na elektrických zariadeniach, aby pripomínal, že nesmú byť likvidované s bežným odpadom.

Rovnaký symbol bez pásika je na batériách a akumulátoroch ako príloženka správnej likvidácie.

Likvidácia obalov

Postarajte sa o správnu likvidáciu obalových materiálov. Informujte sa o zberných miestach alebo triedení odpadu vo vašej obci.

Copyright:
Lived non food GmbH © Všetky práva vyhradené. Všetky názvy spoločností a názvy produktov sú ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Akákoľvek reprodukcia, prenos alebo kopírovanie tohto návodu alebo jeho časti bez výslovného súhlasu výrobcu je zakázané.
USB* je registrovaná ochranná známka USB Implementers Forum, Inc.


Vyhlasenie o zhode:
Tento produkt spĺňa zákonné, národné a európske požiadavky. Vyhlasenie o zhode k tomuto produktu nájdete na: <https://product.lived.com/21-11ad33>

Batéria spĺňa ustanovenia smernice WEEE (2012/19/EÚ) o ekologickej likvidácii.



Dovezce
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

VYROBENÉ V PRC Stav 12.2024 (sk)



Mini ručni ventilator
702113 EAN: 4250679509458 - Krema
702114 EAN: 4250679509489 - Svijetlo smeđa
702115 EAN: 4250679509496 - Siva

Poštovana korisnice, poštovani korisniče,
hvala što ste odabrali naš proizvod.

Napominjemo da su ovaj priručnik i eventualni prilozi sastavni dio uređaja. Stoga ih pažljivo čuvajte i prilikom prijenosa uređaja ih predajte novom korisniku. Sve osobe koje koriste ovaj uređaj moraju se pridržavati ovog uputstva za uporabu.

Iz sigurnosnih i certifikacijskih razloga (CE) nije dopušteno prepravljati ili mijenjati uređaj. Nikada nemojte rastavljati uređaj.

Ako imate dvojbe o načinu rada, priključku ili sigurnosnim pitanjima, obratite se stručnjaku ili proizvođaču.

Namjensko korištenje

Ovaj akumulator ručni ventilator služi za cirkulaciju zraka u unutarnjim i vanjskim prostorima i namijenjen je za izravnu osobnu upotrebu. Ovaj proizvod nije namijenjen za klimatizaciju prostorija. Baterija se ne može zamijeniti.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u privatnim, suhim unutarnjim i vanjskim prostorima, a nije za komercijalnu ili industrijsku primjenu.

Za pravilnu upotrebu potrebno je pridržavati se svih uputa u ovom korisničkom priručniku.

! Sigurnosna upozorenja

Unatoč pažljivoj konstrukciji, kao kod svih električnih ili elektroničkih uređaja, postoje preostala rizika. Sljedeća sigurnosna i opasnost upozorenja služe ne samo za zaštitu uređaja, već i za zaštitu vašeg zdravlja.

SMRTNA OPASNOST!

UPOZORENJE! Opasnost od gušenja, posebno za djecu: Sadržajne dijelove koji se mogu progutati. Držite proizvod izvan doseg djece i kućnih ljubimaca. Uklonite ambalažni materijal.

UPOZORENJE! OPASNOST OD DAVLJENJA ZBOG KABELA. UVIJEK DRŽITE KABEL IZVAN DOSEGA DJECE.

Moguće je da sredstva za čišćenje namještaja ili površina sadrže sastojke koji mogu oštetiti ventilator s kopčom. U tom slučaju uređaj postavite na odgovarajuću podlogu. Koristite ventilator s kopčom samo na stabilnoj, suhoj, čistoj i protukliznoj površini ili odgovarajućem nosaču.

UPOZORENJE! Provjerite jesu li kabeli pravilno spojeni kako biste izbjegli opasnosti i oštećenja uzrokovana pogreškama ili kratkim spojevima.

- Nemojte voditi kabele ispod tepiha niti na mjestima gdje bi mogli postati prepreka.
- Zaštitite kabel od oštirih rubova i izbjegavajte stavljanje teških predmeta na njega.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Ako je kabel za punjenje oštećen ili prerezan, nemojte ga dirati, već odmah isključite utikač. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik od električnog udara.

OPASNOST OD POŽARA!

Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora tijekom punjenja. U slučaju kratkog spoja ili mehaničkog oštećenja baterije može doći do njenog pregrijavanja.

Tijekom rada i punjenja ne prekrivajte uređaj. Postoji opasnost od požara zbog nakupljanja topline.

ŠTETA NA IMOVINI!

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine! Ne dopustite da tekućine prodru u unutrašnjost uređaja.

Nemojte vršiti nikakve izmjene na uređaju. Ni u kojem slučaju nemojte otvarati kućište. Nemojte umetati predmete u unutrašnjost kućišta, osim priključka za punjenje.

Ne uklanjajte zaštitnu rešetku tijekom rada uređaja!

Redovito provjeravajte uređaj na istrošenost i oštećenja.

Odmah prekinite upotrebu uređaja i nemojte ga više koristiti ako je oštećen, istrošen, ako je pao ili ako primijetite dim, neobične zvukove ili mirise.

Priključujte uređaj samo pomoću priloženog USB kabela za punjenje na ispravno instaliranu USB utičnicu. Napon mora odgovarati podacima iz odjeljka „Tehnički podaci“.

! Sigurnosne upute za baterije

Pridržavajte se sljedećih uputa pri rukovanju baterijama:

Držite baterije izvan dohvata djece!
OPASNOST OD EKSPLOZIJE, POŽARA I OZLJEDA!

- » Ne bacajte baterije u vatru!
- » Priključci ne smiju biti kratko spojeni.
- » Nikada ne otvarajte baterije, ne lemiti i ne zavarujte baterije!
- » Nikada ne izlažite baterije ekstremnim temperaturama i uvjetima poput vlage, jakog sunčevog svjetla ili snažnih mehaničkih opterećenja.

OPASNOST PO ŽIVOT! Baterije se mogu progutati. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!

OPASNOST OD OZLJEDE! Izbjegavajte kontakt kože i očiju s kiselinom iz baterije. Ako dođe do kontakta, odmah isperite zahvaćeno mjesto čistom vodom. Odmah potražite medicinsku pomoć!

PAŽNJA! Baterija u ventilatoru s kopčom nije zamjenjiva. Ne pokušavajte otvoriti uređaj.

Punjenje uređaja:

- » Spojite priključak punjačkog kabela u punjački priključak uređaja.
- » Povežite utikač punjačkog kabela s odgovarajućim USB priključkom ili USB napajanjem (napajanje nije uključeno u pakiranje).
- » Vrijeme punjenja iznosi oko 5 sati, ovisno o odabranom izvoru napajanja i njegovoj izlaznoj snazi (5 V/max. 1 A).
- » Uređaj se može koristiti tijekom punjenja.
- » Status LED: LED svijetli bijelo tijekom rada, a crveno tijekom punjenja.

Tehnički podaci

- » Tehnički podaci
- » Napajanje: USB-C; DC 5V 1A
- » Vrsta baterije: 18650 / 1200 mAh
- » Maksimalna snaga: 4 W
- » Vrijeme rada (ovisno o postavci): Do 5 sati
- » Brzinske postavke: 3 postavke
- » Pribor: USB-C punjački kabel
- » Materijal: ABS + PP
- » Težina: cca 118 g
- » Dimenzije: 17,7 x 4,9 x 6,4 cm

Informacije o bateriji

Informacije o bateriji: 1. Proizvođač baterije: Huizhou Juhui-cheng Technology Co., Ltd; 2. Mjesto proizvodnje: Tvornica A2, Chengjing Village, Xinwei Town, Huizhou District, Huizhou City; 3. Broj narudžbe: P011290; 4. Datum proizvodnje: mjesec narudžbe datum; 5. Težina: 45 g / Sadržaj litija: 0,36 g; 6. Performanse (kapacitet u mAh): 1200 mAh; 7. Kemikalije: Pozitivna ploča, negativna ploča, elektrolit, dijafagma; 8. Opasne tvari u bateriji: elektrolit; 9. Sredstva za gašenje požara: dijafagma, retardant plamena; 10. Kritični sirovine: litijev manganat, litijev niki-kobalt-manganat, grafit

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje koristite mekanu, bezprašnu krpu. Ne koristite jake otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača za čišćenje, jer mogu oštetiti kućište, lak i pribor. Izbjegavajte kontakt s oštirim predmetima koji bi mogli oštetiti senzor ili kućište. Ne uranjajte u vodu!



Sadržaj pakiranja

Mini ručni ventilator, USB kabal, upute za uporabu

Odgovornost

Za materijalne ili osobne štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepoštivanjem ovog uputstva za uporabu i sigurnosnih uputa ne preuzimamo nikakvu odgovornost. U takvim slučajevima prestaje svako pravo na jamstvo!

Uvjeti jamstva

2-godišnje tvorničko jamstvo na materijalne i proizvodne greške. Ovi uvjeti jamstva vrijede za kupce u Njemačkoj i zemljama EU-a*.
*Za kupce izvan Njemačke vrijedi pravilo da troškove povrata proizvoda snosi kupac sve dok ne primimo oštećeni proizvod.
- Dokaz o jamstvu pomoću računa o kupnji.
- Jamstveni rok se ne produžuje pružanjem jamstvenih usluga.

Izuzeci od jamstva:

- U slučaju šteta uzrokovanih nepravilnim rukovanjem.
- Za dijelove podložne trošenju / dodatnu opremu koja podliježe normalnom habanju.
- Za nedostatke koji su kupcu već bili poznati pri kupnji.
- Kod šteta uzrokovanih popravcima ili intervencijama od strane kupca ili neovlaštenih trećih osoba.
- Ako je uređaj priključen na električnu mrežu s višim naponom od onog navedenog na uređaju.
- Kod pada uređaja ili njegovih dijelova.
- Kod nepravilnog transporta ili neprikladnog pakiranja za transport.
- Kod šteta uzrokovanih višom silom.
- Kod nepoštivanja sigurnosnih uputa za uređaj.
- Jamstvo ne pokriva baterije/akumulatore.

Uvjeti povrata

U slučaju opravdanog jamstvenog zahtjeva, imamo pravo po vlastitom izboru besplatno popraviti oštećeni uređaj ili ga zamijeniti. Zadržavamo pravo zamjene oštećenih dijelova ili proizvoda naknadnim modelima. Daljnji zahtjevi su isključeni.

Molimo vas da nas uvijek prvo kontaktirate prije nego što pošaljete svoj proizvod.

Posiljke poslone bez plaćenih troškova dostave neće biti prihvaćene i automatski će biti vraćene. Ako je dogovoreno slanje, uređaj sigurno zapakirajte i pošaljite o svom trošku na našu servisnu adresu. Obavezno priložite kopiju računa o kupnji.

Servisna adresa

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Telefon +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Odlaganje otpada X4-LIFE



Prije odlaganja: Ako proizvod sadrži baterije, važno ih je ukloniti prije odlaganja uređaja.

Sukladno smjernicama 2012/19/EU i 2023/1542/EU, stari električni uređaji ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom jer sadrže opasne tvari i mogu imati negativan utjecaj na zdravlje i okoliš.

Zakonski ste obvezni predati ove stare uređaje na odobrenim mjestima za prikupljanje, poput reciklažnih dvorišta ili trgovina koje ih moraju prihvatiti. Time pomozete da se uređaji ponovno koriste, recikliraju ili drugačije iskoriste. Povrat je za vas besplatan. Mjesta za prikupljanje elektroničkog otpada objavljuje vaše lokalno poduzeće za gospodarenje otpadom.

Ako je moguće odvojiti stare baterije, akumulatore ili izvore svjetlosti bez oštećenja uređaja, oni se moraju odlagati zasebno.

Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom!

Svaki potrošač je zakonski obavezan predati sve baterije i akumulatore, bez obzira na to sadrže li štetne tvari (Cd = kadmij; Hg = živa; Pb = olovo) ili ne, na mjesto za prikupljanje u gradu ili kod trgovaca, kako bi se osigurala ekološki prihvatljiva obrada. Odlaganje baterija je besplatno.



WEEE-Nr.:
DE26597204

Simbol prekržiene kante s prugom nalazi se na električnim uređajima kako bi podsjetio da ih se ne smije odlagati s uobičajenim otpadom. Isti simbol bez pruge nalazi se na baterijama i akumulatorima kako bi podsjetio na pravilno odlaganje.

Odlaganje ambalaže

Pobrinite se za pravilno odlaganje ambalažnih materijala. Informirajte se o mjestima za prikupljanje ili odvojenom odlaganju otpada u vašoj općini.

Autorska prava:

Lived non food GmbH © Sva prava pridržana. Svi nazivi tvrtki i nazivi proizvoda zaštićeni su znakovima njihovih vlasnika. Svakom umnožavanju, prijenosu ili kopiranju ovog uputstva ili dijelova istog bez izričitog odobrenja proizvođača je zabranjeno. USB® jest zarejestrovani znakom towarowym i USB Implementers Forum, Inc.

Izjava o sukladnosti:

Ovaj proizvod ispunjava zakonske, nacionalne i europske zahtjeve. Izjavu o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na: <https://productip.com/?f=1ad53>

Baterija je u skladu s odredbama WEEE direktive (2012/19/EU) za ekološko zbrinjavanje.



Uvoznik

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

PROIZVEDENO U NR Kini Stanje: 12.2024 (hr)