

Manuel d'utilisation

Mode d'emploi Tapis en caoutchouc (blanc) pour plaque vibrante Zipper ZI-RPE60C

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le tapis en caoutchouc blanc est un accessoire destiné à protéger les surfaces sensibles, par exemple lors de l'utilisation de la plaque vibrante Zipper ZI-RPE60C.

lors de l'utilisation de la plaque vibrante Zipper ZI-RPE60C.

2. AVANTAGES DU PRODUIT

- Réduit les vibrations transmises à la surface.
- Evite d'endommager les revêtements délicats.
- Installation et retrait faciles.

3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Eteindre complètement la machine avant d'effectuer tout travail.
- Nettoyer la base de la plaque vibrante.
- Fixez le tapis en caoutchouc à l'aide des vis ou du système de fixation fourni.
- Veillez à ce que le tapis soit centré et bien fixé.

4. UTILISATION

- Utilisez la machine comme d'habitude, en veillant à ne pas surcharger la surface.
- Le tapis sert d'interface de protection entre la plaque et le sol.

5. ENTRETIEN

- Nettoyer le tapis après chaque utilisation avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement l'usure du tapis.
- Remplacer le tapis s'il est fissuré ou déformé.

6. SCORTA

- Ne jamais toucher la plaque ou la courroie du vibreur pendant son fonctionnement.
- Porter des gants de protection lors du montage et du démontage.