

Uplatnjenosti među gasregelkij (n.5) voljedn jzn afgeskol vodrat u ze op eno droge plaos obrort. Hetzfelde gđel vđor het vervoren van het apparaat. Zg envor dat het verwarmings- en vlamapparaat niet op een ongecontroleerde manier heen en weer kan schuiven.

Reiniging van het apparaat

Het apparaat moet met een droge doek gereinigd worden, als de brander is afgehoeld. Gebruik geen reinigingsmiddelen, aangezien deze de brandergaten en het gasmondstuk kunnen verstopen.

Onderhoud + reparatie

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven reserveonderdelen. Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd onderdeel. Reparaties mogen alleen door een erkende LPG-dealer worden uitgevoerd. Geef het apparaat terug aan uw verkooptunt als het geprepareerd moet worden. Ze kunnen het apparaat vervolgens naar de fabrikant sturen voor onderhoud en reparatie.

Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. De montage en de instellingen van de fabrikant mogen nooit worden gewijzigd. Het kan gevaarlijk zijn zelf de constructie van het apparaat te veranderen, onderdelen te verwijderen of andere onderdelen te gebruiken die niet door de fabrikant voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Verwijdering

Het apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerking voor het weggoeien en recyclen van dit apparaat.

Garantie

Bewaar het originele aankoopbewijs zorgvuldig. Dit dient als bewijs van aankoop van het product. In geval van een garantieclaim kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze homepage of per e-mail op info@ch-gmbh.de. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. Garantieaanpak zijn uitsgesloten voor zover het gebrek te wijten is aan onjuist gebruik, eigenmachtige wijzigingen of niet-geautoriseerde reparaties. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.

Het verwarmings- en inbrandaarsapparaat zal vele jaren een handig gereedschap zijn.

De prestatiegegevens in de gebruiksaanwijzing verwijzen naar gebruik bij een omgevings temperatuur van ca. 20 °C en een brandtijd van 15 minuten met de gasegehelden volledig open. (Bekijk informatie: De omgevingsluchtdruk kan ten behangrijke invloed op het vermogen van het apparaat hebben. Over het algemeen geldt het volgende: de prestaties nemen af in koude omgevingen).

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

ČZ Návod k použití

Přístroj pro ažeh plamenemj PZ 6500

Důležitě: před připojením k plynu si pozorně přečtete tento návod k obsluze, abyste se seznámili se zařízením. Udržujte tyto pokyny na bezpečném místě, abyste si je mohli znovu snadno přečíst. Při předávání tohoto zařízení třetíím stranám předjeďte rovněž tyto pokyny.

Zamýšlené použití

Toto zařízení a opalovací zařízení je velmi všestranné. Tento vysoký výkonný hořák se používá pro topení, hoření plamenem, svařování forem, barvíř, izolaci střechy, vysoušení betonu a také pro termickou likvidaci přelevé a odstraňování mechu.

Konstrukce výrobku a nastavení provedená výrobcem se nesmí měnit. Je nebezpečné, abyste sami o své vůli měnili strukturu přístroje, odstraňovali jeho části nebo používali části, které nejsou schváleny výrobcem.

Toto zařízení může být používáno pouze v běžně dostupných propanových láhvích o hmotnosti 5 kg, 11 kg nebo 33 kg. Typo standardní propanové láhve jsou snadno dostupné v železářství nebo ve specializovaných prodejnách. **Připojení jiných typů propanových lahví může být nebezpečné.**

Upozornění: Spotřebič smí být provozován pouze s regulátorem tlaku (vhodný regulátor tlaku viz tabulka).

Součástí zařízení

- | | |
|--|--|
| (1) Hořák | (8) Piezoelektrické zapalování |
| (2) Trubka | (9) Bezpečnostní zařízení pro případ roztržení hadice* |
| (3) Odkládkový stojan | (objednávk číslo CHH-52118) |
| (4) Rukojeť | (10) Regulátor tlaku* |
| (5) Reguláční ventil pro nastavení velikosti plamene | (11) Láhev v propanem* |
| (6) Hadice na zapalování plynu (kulová přípojka s vnitřním závitem 3/8 v úseku v obou koncích) | (12) Prýzové těsnění (v regulátoru tlaku) |

Rozsah dodávky

1 Přístroj pro ažeh plamenemj PZ 6500

1 Hadice na zapalování plynu, 5 m

1 Odkládkový stojan

1 Uzávětková přírůčka

* Volitelné příslušenství - prodává se samostatně

Prosím zkontrolujte úplnost zboží.

Technické údaje

Propan	
Při použití regulátoru konstantního tlaku CHH = 2,5 bar (např. typ 52114/52268)	
Minimální průtok plynu: cca 0,16 kg/h, 25 l/h	
Maximální průtok plynu: cca 3,98 kg/h, 599 l/h	
Připojení: hodonocení: cca 2,2 kW - 54,9 kW	
Označení hořáku: P60	
Třída hořáku čísla: Ø 1,45 mm (trvale působící, nelze jej odstranit)	
Kategorie zařízení: Konstantní tlak 2,5 baru (při použití Regulátor konstantního tlaku CHH - např. typ 52114/52268)	

Vysvětlení symbolů

Otevření regulačního plynového ventilu = otočte regulačním plynovým ventilem ve směru ON (ZAPNUTO) (+). Zavření regulačního plynového ventilu = otočte regulačním plynovým ventilem ve směru VYPNUTO (OFF) (-). P = propan

▲ Bezpečnostní a výstražné informace

- Zařízení nesmí být používáno pod zemí.
- Uchovávejte zahřívací a hořákové zařízení, včetně propanu, mimo dosah dětí. Zařízení nesmí používat děti.
- Zařízení by mělo být používáno pouze venku.
- K zapojení hadice potřebujete 19-holkový stranový klíč. Pro provedení protiprázku, použijte klíč 17 mm.
- Hadické vedení musí být sestaveno pouze pomocí plochého kůže odpovídající velikosti.
- Objeťte na bezpečnostní pokyny uvedené na tlakové láhvi propanu.
- Regulátor použijte pouze venku! Nikdy nepoužívejte regulátor ve vnitřních prostorech.
- VAROVÁNÍ:** Je-li regulátor tlaku nainstalován za jiným regulátorem tlaku, může rozsah vstupního tlaku zahrnovat rozsah výstupního tlaku v předárodném regulátoru tlaku, včetně tlakových zřítíř.
- Při připojení vzduch musí být regulátor tlaku umístěn nebo chráněn tak, aby nedošlo k nebezpečí kapající vody.
- Regulátor musí být v zádech ochráněn před jakoukoli kontaminací olejem, acetonem atd.
- Směr průtoků plynu (viz sípka na regulátoru tlaku) musí být při montáži vždy zohledněn.
- Pro nashrobování spojovací matice na ventil láhev nesmí být regulátor zkroutčen, jinak hořák unikáni.
- Před opětovným připojením regulátoru plynu musí být těsnění v regulátoru tlaku (výkres II, č. 12) vždy zkontrolováno (vizuální kontrola). Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo opotřebeným těsněním.
- Ventil láhve a ventil regulátoru plynu měřičho zařízení musí být uzavřeny před připojením regulátoru.
- Po dokončení práce se vždy ujistěte, že jsou ventily plně otevřeny a všechny regulační ventily (č. 5) zcela uzavřeny.

- Je-li regulátor spalovacího zařízení (n.5) odřubován regulátorem tlaku (n.10), odřubován regulátorem tlaku (n.10).
- S láhví v propanem žádným způsobem nemapnujete.
- Chraňte ji před teplotami nad 50 °C (např. sluneční světlo).
- Láhev v propanem je povoleno vyměňovat pouze u mimo dosah jakýchkoli zdrojů vznícení, jako jsou otevřené plameny, plíotní světla, elektrické varné spotřebiče a další osoby. Při výměně plynové patrony nechte.
- Pokud z vašeho zařízení uniká plyn (je cítit jeho zápach), okamžitě jej přesuňte na dobře větrané místo bez zdrojů vznícení, kde lze unikát odhalit a opravit. Kontrolujte těsnost zařízení pouze venku. Nikdy nepoužívejte k nalezání netěsností ohně, vždy používejte mydlovou vodu. Nikdy neprováděte zkoušku v blízkosti hořlavých materiálů a za nezepte přítomnosti dětí nebo zvířat.
- Uchovávejte propanové válce je tvořen plyným propanem m, je hořlavý a musí být mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Tlaková plynová láhev nesmí být nikdy přepravována vleku.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů (papír, dřevo nebo vznětlivé látky). Zařízení může během běžného provozu dosahnout velmi vysokých teplot.
- UPOZORNĚNÍ:** přístupné části mohou být velmi horké (nebezpečí poranění). Držte nemluvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení. Nedotýkejte se hořáku, pokud je horký. Pokud přístroj nepoužíváte, sklaďte jej zařít, aby byl chráněn před pračem a vlhkostí.
- Zapalový hořák nikdy neohříváte stranou (nebezpečí požáru). Nenecháváte zařízení v provozu bez dozoru. Upozornění! Dokonce i po použití by hořák neměl být umístěn v blízkosti hořlavých materiálů – nebezpečí požáru.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na káždém, dřevěném aluho nebo v blízkosti dřevěného platu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte za silného větru, deště nebo při vysoké vlhkosti. Pokud plamen sfoukne náraz větru, okamžitě uzavřete ventil plynové láhve a regulační ventil plynu (č.5), aby ze zařízení neunikal žádný další plyn.
- Toto zařízení je třeba uchovávat mimo zdrojů tepla (ohříváče, elektronická zařízení, kanna nebo přímé sluneční světlo atd.).
- Opery (dokonce i výměnu trysek) smí provádět pouze zpsobí odborník, který má rovněž k dispozici značkové nářadí, díly, nebo se je učil dílem obrátit a zakázáníky servisů CHH. V případě opravy vraťte zařízení na prodejní místo, kde jste je obdrželi zákaznickému servisu CHH.

Montáž

Speciální hořák č. 4m (č. 1) je přisřobován k prodáváčiř trubici (č. 2). Totéž platí pro připojení od prodáváčiř trubky (č. 2) k rukojeti (č. 4). Nyní připevněte hadici propanového plynu (č. 7) k rukojeti (č. 4) (pozor: levý závřít, jak je znázorněno na obrázku, regulátor tlaku (č. 10) je nyní pevně připojen k plynové láhvi (č. 7). Ventil na láhvi v propanem (č. 11) musí být uzavřen před připojením regulátoru tlaku (č. 10) k láhvi v propanem o hmotnosti 5 kg, 11 kg nebo 33 kg (č. 11). Připojení setřepení zařízení k láhvi v propanem (č. 11) musí být prováděno venku.

Testování netěsnosti

Zkouška těsnosti lze provádět pouze venku a mimo dosah možných zdrojů vznícení. Během zkoušky těsnosti je zakázáno kouřit!

Před otevřením ventilu na váld propanu (č. 11) zkontrolujte, že a ventil škrtící klapky (č. 5) na rukojeti (č. 4) uzavřen (zavřete ventil regulace plynu – otočte škrtící klapku do směru (-) OFF).

Po sestavení zařízení a před každým jeho použitím vždy zkontrolujte, zda jsou všechny díly plynotěsné. Ujistěte se, že připojení sorky a přípojky jsou na svém místě a nepoškozené. Nyní otevřete ventil na váld propanu (č. 11). Pro zkoušku těsnosti použijte sprej pro detekci úniku plynu (např. CHH- č. 52094; tato polůžka je k dispozici ve specializo-

vaných obchodech nebo v obchodech na DIV) nebo na spojích s mydlovou vodou (např. polovina vody + 10 kapek prášku na prostředků). Pokud se v oblasti objeví malé bubliny, netěsní. Za žádných okolností nesmí být tato zkouška prováděna pomocí otevřeného plamene. Těsnost zařízení kontrolujte pouze venku. Před připojením nové láhve s plynem zkontrolujte těsnost regulátoru tlaku (nářek II, č. 12). Pokud zjistíte netěsnost, zavřete ihned ventil na propanové láhvi. Poté regulátor tlaku (č. 10) řádno odřubujte od propanové láhve (č. 11). Nechte přístroj nebo netěsnosti zkontrolovat u autorizovaného prodejce LPG. Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozenými částmi.

Spuštění

DŮLEŽITÉ! PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU! Vzorok plynu musí být vždy v silných láhvích, aby se zabránilo odvodu plynu v kapalinové fázi. Nepřepačte ve vnitřních prostorech. Zajistěte dostatečné větrání. Se zařízením pracujte na čístem povrchu, dále od hořlavých či mstných materiálů. Při práci noste ochranu očí. Noste nezaměnitelný ochranný oděv. Ujistěte se, že nevedoucíže žádný plyn/kouř/páry/aerosol.

Sestavte přístroj podle popisu. Vždy se ujistěte, že je připevňuje police na nářadí (č. 3). V případě krátkých pracovních přestávek lze na nástrojové polici snadno skladovat hořák.

Před spuštěním se ventlu propanu a regulační ventil plynu (č. 5) na rukojeti (č. 4) uzavřou. Regulátor tlaku (č. 10) je nyní řádno namontován na propanem (č. 11) **(Poznamka: levý závřít, Odřubovtete pouze plynový regulátor ventilu na láhvi s plynem (č. 11) poté, co jsou všechny součásti vzájemně plynotěsné spojeny. Plyn nyní protéká do rukojeti (č. 4). Otevřete plynový regulační ventil (č. 5) na rukojeti (č. 4), aby se plamen zapálil. Nyní několikrát stiskněte tlačítko zapalení (č. 8), abyste zapálili hořák (č. 1) bez použití pásky úspory energie (č. 6). Nechte zařízení krátce zadržet (až 20 sekund) pomocí nízkotlakého ohně. Pak můžete pomalu posunut páčku pro úsporu energie (č. 6) a získat tak plyný vlnou. V případě krátkých přerušení uvolněte páčku pro úsporu energie (č. 6) a plamen se automaticky ztlumí. V případě delších pracovních přestávek (přerušení) by měl být přívod plynu do ventilu láhve uzavřen. Nechte hořák běžet, dokud není použitý zbývající množství plynu z hadice. Nyní uzavřete plynový regulační ventil (č. 5) na rukojeti.**

Profesionálnoe (pokryváči, zahradníci, stavební firmy atd.) musí při použití tohoto zařízení používat bezpečnostní zařízení pro případ roztržení hadice (9)*, které představuje velkou vřiditu pro běžné spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nainstalovat ochranu proti prasknutí hadice (č. 9) pro tuto díku hadice (zvláštní příslušenství – lze zakoupit samostatně). Pokud je tlaková láhve poškozená (např. poškození hadice způsobené ostrým předmětem atd.), bezpečnostní zařízení pro případ roztržení hadice okamžitě zablokuje přívod plynu do regulátoru tlaku. Proto již nemějte únikat žádný plyn a chráňte uživatele před přehřátím a vyzáblením plamene před zraněním. Ochrana proti prasknutí hadice (CHH část č. 52118) není součástí dodávky.

Pouze pro venkovní použití.

Vypnutí

Nedříve zavřete ventil plynové láhve na láhvi propanu (č. 11). Nepřibížíjte se k hořáku, dokud se nevytěže zbývající množství plynu z hadice (přivedte hadici zpět na normální tlak vzduchu. Nechte hořák běžet, dokud není použitý zbýko- vě množství plynu z hadice nebo vyhořeje. Při vypnutí ventilu na láhvi propanu se zabrání uniknutí plynu dnu do hadice). Nyní uzavřete plynový regulační ventil plynu (č. 5) na rukojeti (č. 4). Po skončení práce nechte hořák zcela vychladnout. I po ukončení používání nesmí být horký hořák umístěn v blízkosti hořlavých materiálů – **Nebezpečí požáru!** Před každým opětovným spuštěním nechte hořák vychladnout.

Výměna propanové láhve

Láhev může být vyměněna pouze venku, mimo zdroj vznícení, mimo dosah lidí a v blízkosti hořlavých materiálů. Před výměnou propanové láhve se ujistěte, že je plyný zdroj zbývajícím množství plynu dnu do hadice. Při výměně plynové láhve se ujistěte, že ventlu na láhvi propanu je pevně uzavřený. Láhev v propanem (č. 11) vyměňte odřubováním regulátoru tlaku (č. 10) od láhve s propanem (č. 11). Všechny ostatní části zařízení mohou zůstat pevně připojené. Před připojením nové láhve s plynem zkontrolujte těsnost regulátoru tlaku (nářek II, č. 12). Těsnost jednotky je třeba znovu zkontrolovat po každém připojení válce propanu (č. 11). Zásobníky (číslo 11 na propan) mohou být doplněny pouze vrtováním válce nebo pouze autorizovaným prodejcem LPG. Nesprávné doplnění může způsobit vážné nebezpečí.

Skládavání a přeprava

Po ukončení práce, před uskladněním a přepravou spalovacího zařízení topení a plamene, odpojte jej od tlakové láhve propanu odřubováním regulátoru tlaku. Před uložčením na suchém místě se ujistěte, zda jsou topný a spalomačič prostředek spolešně s regulačním ventilem škrtící klapky (č. 5) zcela vychláde. Totéž platí pro přepravu přístroje. Zajistěte, aby se zařízení pro ohřívání a spalování plamene nemohlo nekontrolovatě posouvat tam a zpět.

Čištění zařízení

Chcete-li přístroj vyčistit, počkejte, až hořák vychladne a použijte suchý hadřík. Nepoužívejte čističe prostředky, protože by mohly upchat otvory hořáku a plynovou trubicu.

Údržba - oprava

Používejte pouze doporučené náhradní díly. Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozenou částí. Opravy smí provádět pouze autorizovaný prodejce LPG. V případě opravy vraťte zařízení na prodejní místo. Poté mohou přístroj zaslat výrobci k údržbě a opravám.

Na zařízení neprováděte žádné změny. Do konstrukce výrobku a do nastavení provedených výrobcem se nikdy nesmí zasahovat. Je nebezpečné, abyste sami o své vůli měnili strukturu přístroje, odstraňovali jeho části nebo používali části, které nejsou schváleny výrobcem.

Informace o likvidaci

Zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Ohledně likvidace a recyklace tohoto zařízení kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu nebo firmu pro likvidaci odpadu.

Záruka

Pedtívě uskladnění originálního doklad o koupi. Slouží jako důkaz o zakoupení výrobku. V případě uplatnění záruky nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo e-mailem na adrese info@ch-gmbh.de. Následně vás budeme bedlivě kontaktovat. Za bezpečnostních důvodů doporučujeme nainstalovat ochranu proti prasknutí hadice (č. 9) pro tuto díku hadice (speciálně příslušenství – lze je potřebné zakoupit samostatně). Ak je hadica poškozená (např. poškození hadice způsobené ostrým předmětem atd.), potom ochrana proti prasknutí hadice okamžitě zablokuje přívod plynu předcházejícího do regulátoru tlaku. Tímto sa ochrana, že už nebude mŕst únikat plyn a používatel bude chránený před útrapami vážného zranění v důsledku působení zranění na ohrev a čištění plamene. Ochrana proti prasknutí hadice (CHH, dílek 52118) nie je súčasťou dodávky.

Zahřívací a odváděcí zařízení bude užitečným nástrojem po mnoho let.

Údaje o výkonnosti v návodu k obsluze se vztahují k používání při okolní teplotě přibližně 20 °C a době hoření 15 minut s regulátorem plynu plně otevřeným. (Důležitá informace: Teplota okolního vzduchu bude mít významný vlv na výkon zařízení. Obecné platí následující: Výkonost v chladném prostředí klesá).

Technické a výstražné parametry se mohou změnit.

ČZ Návod na použití

Plynový hořák PZ6500

Důležitě: pozorně si přečtáte tento návod na použití, aby ste sa obeznámili so zaříadením pred jeho pripojením k plynu. Pokyny si odložte na bezpečnom mieste, aby ste si ich mohli znovu prečítať. Pri pripojovaní tohto zariadenia tretím stranám odovzdajte aj tento súč.

Používanie zariadenia v súlade so stanoveným účelom

Toto zariadenie na zahrievanie a opalovanie je veľmi všestranné. Tento vysokovýkonný hořák sa používa na ohrev, opalovanie plameňom, zvarovanie kŕľ, prácu s dechtom, izoláciu strechy, vysušenie betónu, ako aj na tepelné odstraňovanie buriny a odstraňovanie machu.

Zostava a nastavenia, ktoré vykonal výrobca, sa nesmú meniť. Svojvoľné ukladanie konštrukčných zmien na zariadení, odstraňovanie dielov alebo používanie iných súčastí ako tých, ktoré užil autor, budú zodpovedajúce láhve, môže byť nebezpečné. Pred opätovným pripojením regulátoru plynu musí byť těsnění v regulátoru tlaku (výkres II, č. 12) vždy zkontrolováno (vizuálna kontrola). Nikdy nepoužívať prístroj s poškodeným alebo opotrebovaným těsněním. Ventil láhve a ventil regulátoru plynu meričho zariadení musí byť uzavreté pred pripojením regulátoru. Po dokončení práce sa vždy uistite, že sú ventily plne otvorené a všetky regulačné ventily (č. 5) zcela uzavreté. Je-li regulátor spalovacího zařízení (n.5) odřubován regulátorem tlaku (n.10), odřubován regulátorem tlaku (n.10).

S láhví v propanem žádným způsobem nemapnujete. Chraňte ji před teplotami nad 50 °C (např. sluneční světlo). Láhev v propanem je povoleno vyměňovat pouze u mimo dosah jakýchkoli zdrojů vznícení, jako jsou otevřené plameny, plíotní světla, elektrické varné spotřebiče a další osoby. Při výměně plynové patrony nechte. Pokud z vašeho zařízení uniká plyn (je cítit jeho zápach), okamžitě jej přesuňte na dobře větrané místo bez zdrojů vznícení, kde lze unikát odhalit a opravit. Kontrolujte těsnost zařízení pouze venku. Nikdy nepoužívejte k nalezání netěsností ohně, vždy používejte mydlovou vodu. Nikdy neprováděte zkoušku v blízkosti hořlavých materiálů a za nezepte přítomnosti dětí nebo zvířat. Uchovávejte propanové válce je tvořen plyným propanem m, je hořlavý a musí být mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Tlaková plynová láhev nesmí být nikdy přepravována vleku.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů (papír, dřevo nebo vznětlivé látky). Zařízení může během běžného provozu dosahnout velmi vysokých teplot.
- UPOZORNĚNÍ:** přístupné části mohou být velmi horké (nebezpečí poranění). Držte nemluvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení. Nedotýkejte se hořáku, pokud je horký. Pokud přístroj nepoužíváte, sklaďte jej zařít, aby byl chráněn před pračem a vlhkostí.
- Zapalový hořák nikdy neohříváte stranou (nebezpečí požáru). Nenecháváte zařízení v provozu bez dozoru. Upozornění! Dokonce i po použití by hořák neměl být umístěn v blízkosti hořlavých materiálů – nebezpečí požáru.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na káždém, dřevěném aluho nebo v blízkosti dřevěného platu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte za silného větru, deště nebo při vysoké vlhkosti. Pokud plamen sfoukne náraz větru, okamžitě uzavřete ventil plynové láhve a regulační ventil plynu (č.5), aby ze zařízení neunikal žádný další plyn.
- Toto zařízení je třeba uchovávat mimo zdrojů tepla (ohříváče, elektronická zařízení, kanna nebo přímé sluneční světlo atd.).
- Opery (dokonce i výměnu trysek) smí provádět pouze zpsobí odborník, který má rovněž k dispozici značkové nářadí, díly, nebo se je učil dílem obrátit a zakázáníky servisů CHH. V případě opravy vraťte zařízení na prodejní místo, kde jste je obdrželi zákaznickému servisu CHH.

Rozsah dodávky

1 Zariadenie na čištění plameňom PZ 6500

1 Úložný stojan

* Volitelné příslušenství – prodává sa samostatne

Technické údaje

Drůh plynu: Tlak plynu: Minimální přietok plynu: Maximální přietok plynu: Připojení menovité výkon: Označení hořáku: Č. držby hořáka: Kategorie zariadenia:	Propan	Při použití regulátoru konstantního tlaku CHH = 2,5 baru (např. typ 52114/52268)
	přibližně 0,16 kg/h, 25 l/h	
	přibližně 3,98 kg/h, 599 l/h	
	přibližně 2,2 kW – 54,9 kW	
	P60	
	Ø 1,45 mm (pevně, nedá se odstranit)	
	Konstantný tlak 2,5 baru (při použití Regulátor konstantného tlaku CHH – např. typ 52114/52268)	

Vysvetlenia symbolov

Toto zariadenie regulujúci plynového ventilu = otočte regulačným plynovým ventilom v smere (+) ON (ZAPN.). Zavretie reguláčního plynového ventilu = otočte regulační ventil plynu v smere (-) OFF (VYP.).

▲ Bezpečnostní a výstražné informace

- Zariadenie sa nesmie používať pod zemou.
- Zariadenie na zahrievanie a čištění plameňom aj prapán uchovávať mimo dosahu detí. Zariadenie nesmie používať deti.
- Zariadenie sa smie používať len vo vonkajšom prostredí.
- Na pripojenie hadice potrebujete 19-ti otvorený kolíkový kľúč. Na protipohyb použite 17-holíkový kľúč s otvoreným závratom.
- Hadické vedenie sa musí montovať len pomocou kľúča s otvoreným koncom zodpovedajúcej veľkosti kľúča.
- Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na propanovej fláši.
- Regulátor tlaku musí byť uzavretý pred pripojením regulátoru tlaku.

YSTRACHA: Ak je regulátor tlaku nainštalovaný za iným regulátorom tlaku, rozsah vstupného tlaku musí zahŕňať rozsah výstupného tlaku predádného regulátora tlaku a zahŕňať poklesy tlaku!

- Ak sa používa vonku, regulátor tlaku musí byť umiestnený alebo chránený tak, aby kvapková voda nemohla vniknúť. V smere prietoku musí by regulátory chránené proti akékoľvek kontaminácii olejom, kalom atď.
- Smratielku plynu (vid šípku na regulátore tlaku) sa musí vždy zohľadniť pri montáži prístroja.
- Pro priskrutkovaniu spojovaciej matice na ventil láhve nesmí byť regulátor skrutčený, inak hrozí nebezpečenstvo úniku.
- Pred opätovným pripojením regulátoru tlaku k propanovej plynovej láhvi (vizuálna kontrola) sa vždy musí zkontrolovať tesnosť v regulátore tlaku (Výkres II, č. 12). Nikdy nepoužívaťe zariadenie s poškodeným alebo opotrebovaným tesnením.
- Pred pripojením regulátora musí byť ventil nádoby a regulačný ventil plynu zariadenia na číste plameňom zatvorené.
- Po dokončení práce vždy zkontrolujte, či sú ventily propanovej fláše a ventily na reguláciu plynu (č. 5) úplne zatvorené.
- Potom odpojte zariadenie na čištění plameňom od propanovej fláše (č. 11) odskrutkovaním regulátora tlaku (č. 10).
- Žiadnym spôsobom nemapnujete s nádobou na propan.
- Chraňte pred teplotou nad 50 °C (napr. slnečné svetlo).
- Nádoba na propan sa smie vymeniat len vo vonkajšom prostredí a mimo dosahu akýchkoľvek možných zdrojov vznietenia, ako sú otvorené plamene, stále zapalovacie plamienky, elektrické varné a ďalšie od zdroja tepla. Pri výmene zásobníkov je zakázané fajčiť.
- Ak z vášho prístroja uniká plyn (zápch plynu), okamžite ho premiestnite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu a bez zdrojů vznietenia, kde môžete unikát detegovať a opraviť. Tesnosť spojů možno zariadenia skúšať iba vo vonku. Na zistenie úniku nikdy nepoužívaťe plameň, vždy použijte mydlivú vodu! Skúšku nikdy nevykonávajte v blízkosti hořlavých materiálov a len mimo dosah iných osôb.
- Obšah propanovej fláše tvorí propan, je hořlavý a musí sa udržiavať mimo dosahu detí a neoprávněných osôb.
- Propanová fláša nikdy nesmie prechádzať vzhľadom.
- So zariadením nikdy neprečate v blízkosti hořlavých látok (papier, drevo alebo zápalné látky). Zariadenie počas nor-málnej prevádzky dosahuje vysokú teplotu.
- PŔDOR:** dostupné časti môžu byť veľmi horké (riziko zranenia). Malé deti a osoby mimo zariadenia. Nedotýkajte sa hořáka, keď je horúč. Ak zariadenie nepoužívate, chraňte ho pred prachom a vŕškou.

- Zapalový hořák nekladte na čisto (nebezpečenstvo požiaru). Zariadenie nenechajte počas prevádzky bez dozoru. Priořazý hořák by nemal byť použitý neukladáť v blízkosti hořlavých materiálov – nebezpečenstvo požiaru.
- Zariadenie nikdy nepoužívaťe v stodole, drevnom aluho aj v blízkosti dreveného platu.
- Zariadenie nikdy nep