



Das SmartThings Outlet muss mit einem Smart Home Hub verwendet werden, um zu funktionieren. Die [Smart Home Hub-Bedienungsanleitung](#) kann unter diesem Link eingesehen werden.

Machen Sie sich mit dem SmartThings Outlet vertraut

Verpackungsinhalt:

1. SmartThings Outlet
2. Benutzerhandbuch
3. Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsinformationen.

- Lesen, aufbewahren und befolgen Sie diese Anleitung.
 - Beachten Sie alle Warnhinweise.
 - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
 - Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
 - Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbauteile und Zubehörteile.
 - Lesen Sie unsere Produktverwendungsrichtlinien unter: www.SmartThings.com/Guidelines
-

Verbinden des SmartThings Outlet

Schritte in der SmartThings App.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das **Plus-Symbol (+)** und wählen Sie **Geräte**.
2. Wählen Sie **SmartThings**, tippen Sie auf Steckdose, und dann **Outlet (IM6001-OTP)**.
3. Tippen Sie auf **Start**.
4. Wählen Sie einen **Hub** für das Gerät.
5. Wählen Sie einen **Raum** für das Gerät und berühren Sie **Weiter**.
6. Während der Hub sucht, bewegen Sie die Steckdose in einem Umkreis von 3m um den Hub und schließen Sie sie an.

Benutzen des SmartThings Outlet

Der SmartThings Outlet ist nun Teil Ihres Smart Home Hub-Netzwerks. Es wird als Steckdosen-Widget angezeigt, das den Schaltzustand und den Energieverbrauch anzeigen kann.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie alle Informationen in Ihrer SmartThings Connect App anzeigen können.

Schritte in der SmartThings App

1. SmartThings Connect öffnen
2. Blättern Sie nach unten zu Ihrem **SmartThings Outlet**
3. Tippen Sie auf **SmartThings Outlet**.
4. Auf diesem Bildschirm sollte es angezeigt werden:
 - EIN/AUS
 - Watt Anzeige
 - Timer
 - Einschaltzeit
 - Ausschaltzeit

Sie können Outlet in an Automation verwenden, um Ihr SmartThings-Heimautomatisierungsnetzwerk zu steuern. Um mehr über die Programmierung von [Smart Home Hub-Automatisierungen](#) zu erfahren, folgen Sie diesem Link.

Setzen Sie Ihren SmartThings Outlet auf Werkseinstellung zurück

Das SmartThings Outlet kann jederzeit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn Probleme auftreten oder wenn Sie das SmartThings Outlet erneut mit einem anderen Hub koppeln müssen.

Schritte in der SmartThingsApp

1. Drücken und halten Sie die Verbindungstaste fünf (5) Sekunden lang.
 2. Lassen Sie die Taste los, wenn die LED blau zu blinken beginnt.
 3. Die LED blinkt zweimal blau, während sie versucht, eine Verbindung herzustellen.
 4. Verwenden Sie die SmartThings-App und die unter "Verbinden des SmartThings-Outlet" oben beschriebenen Schritte.
-