Message de sécurité / d'avertissement

L'installation, le raccordement, la mise en service et l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et en respectant les instructions de raccordement.

Avant d'effectuer des travaux sur l'installation, le courant doit être coupé.

Avant de retirer le couvercle du boîtier, il est impératif de couper l'interrupteur principal.

Les raccordements doivent être observés et respectés conformément aux normes CE ou nationales en vigueur dans leur version respective.

Le matériel d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) doit être éliminé de manière conforme. Il constitue une source de danger pour les enfants et doit donc être stocké hors de leur portée.

Le produit ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, il a été conçu exclusivement pour l'usage indiqué dans les instructions de raccordement.

Les enfants doivent impérativement être informés que l'installation et les équipements associés ne doivent pas être utilisés de manière abusive (p. ex. pour jouer).

En outre, il faut veiller à ce que les émetteurs portables soient conservés en toute sécurité et que les autres générateurs d'impulsions tels que les boutons, les interrupteurs soient installés hors de portée des enfants.

Avant de commencer l'installation, il convient de vérifier si les éléments mécaniques tels que les vantaux, les guides, etc. sont suffisamment stables.

L'installation électrique doit être réalisée conformément aux prescriptions en vigueur, comme par exemple avec un disjoncteur différentiel, une mise à la terre, etc.

Il faut prévoir un interrupteur principal à coupure sur tous les pôles avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Une fois l'installation terminée, il est impératif de vérifier le bon fonctionnement de l'installation, y compris des dispositifs de sécurité.

En cas de réparation, seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Les travaux de maintenance doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.

L'entretien de l'ensemble de l'installation doit être effectué conformément aux indications de l'installateur.

Vérifier tous les mois le bon fonctionnement du réglage de la force.