

000173.0000

"In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Warn- und Sicherheitshinweise, die Sie beim Umgang und der Nutzung des Gerätes zwingend beachten müssen.

## 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden grundlegenden Sicherheitshinweise für einen sicheren Umgang sowie eine sichere Nutzung des Gerätes:

### HINWEIS!

☒ Reparaturen an Geräten für Haus und Garten sind nur durch die Servicestellen durchzuführen. Ersatzteile sollten Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen. Soweit nicht vorrätig, besorgt er diese schnellstens.

☒ Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen!

☒ Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

☒ Dieses Gerät darf bei Müdigkeit, Krankheit oder unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen oder Medikamenten, nicht benutzt werden.

☒ Das Tragen von festem Schuhwerk ist erforderlich, Schutzhandschuhe werden empfohlen!

☒ Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.

☒ Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.

☒ Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, müssen Sie die Bedienungsanleitung beachten und sorgfältig aufbewahren!

☒ Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist auch die Bedienungsanleitung mit zu übergeben!

☒ Verwenden Sie für das Gerät nur die GLORIA Original-Ersatz- und Zubehörteile. Verwenden Sie niemals abgenutzte, veränderte oder defekte Ersatz-/Zubehörteile!

## 2.2 Sicherheitshinweise beim Anschluss des Gerätes

### WARNUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

☒ Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden! Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundendienst.

☒ Die Netzspannung muss mit der Spannungsangabe (V) auf dem Gerät übereinstimmen!

☒ Das Gerät an Wechselstrom (230 V ~ / 50 Hz) anschließen.

☒ Verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel mit einem Leiterquerschnitt von mind. 1,5 mm<sup>2</sup>! Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes das Verlängerungskabel auf Beschädigungen. Beschädigte Verlängerungskabel austauschen.

Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur!

☒ Der Netzstecker ist zu ziehen:

- bei Störungen während des Betriebes

- vor jeder Reinigung

- nach dem Gebrauch

### 2.3 Sicherheitshinweise bei der Bedienung des Gerätes

#### WARNUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Kommt das unter Spannung stehende Gerät mit Wasser in Kontakt besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

☒ Das Gerät nicht mit nassen Händen benutzen.

☒ Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspritzen bzw. reinigen. Das Gerät muss vor Nässe geschützt werden. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser fallen, sofort den Netzstecker ziehen. Keinesfalls ins Wasser greifen, wenn das Gerät noch angeschlossen ist!

#### WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteteile!

Teile des Gerätes können während des Gebrauchs sehr heiß werden und zu möglichen Verbrennungen führen. Durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes besteht ebenfalls Verbrennungsgefahr! Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

☒ Richten Sie den Heißluftstrom niemals auf Menschen oder Tiere.

☒ "Kegeldüse" J und "Hitzeschild" I nicht berühren.

### 2.4 Gesundheitsgefahren

#### WARNUNG! Lebensgefahr durch Brand- und / oder Explosion!

Durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

☒ Um Brände oder Verbrennungen zu vermeiden, gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um.

☒ Das Gerät nur im Freien benutzen. Nie mals das Gerät in der Garage oder an Orten, wo evtl. Benzin oder leicht brennbare Stoffe gelagert sind, benutzen.

☒ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer explosionsfähigen Atmosphäre.

☒ Heißluftstrom nicht auf entzündliche Gegenstände (z. B. Gasflaschen) richten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Gerät darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

☒ Setzen Sie das Gerät wie in Abbildung 5 gezeigt auf das Unkraut.

☒ Halten Sie das Gerät nicht zu lange auf ein und derselben Stelle.

☒ Bei jedem Hochnehmen des Gerätes "Ein-/Aus-Taster" D lösen.

☒ Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.

### 2.5 Gefahr durch Sachschäden

#### ACHTUNG! Bei unsachgemäßem Gebrauch können Sachschäden am Gerät auftreten!

Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

☒ Gerät vor langer Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

☒ Berühren Sie mit den heißen Geräteteilen nicht das Netzkabel oder andere brennbare Materialien.

☒ Trockenes Gehölz, Laub, Tannennadeln und trockene Gräser können in Brand geraten. Beobachten Sie die behandelten Pflanzen noch einige Zeit nach der Behandlung. Es kann auch nach einiger Zeit noch zu einer Entzündung der Pflanze und somit zum Brand kommen.

☒ Brandbekämpfung, sofern gefahrlos, mit Feuerlöscher.