

MELLERUD**UND GUT.**

TECHNISCHE INFORMATION

Silikon Entferner

Entfernt restlos frische und ausgehärtete Silikonschichten.

EINSATZBEREICHE

Entfernt Silikon auf z. B. Keramik, Emaille, Acryl, Holz, Glas und Porzellan von z. B. Badewannen, Duschtassen, Waschbecken und Spiegel. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Zunächst Silikonschichten z. B. mit MELLERUD Silikon & Glaskeramik Kochfeld Schaber heraus schneiden. Gleichmäßig mit einem Pinsel auf die verbleibende Schicht satt auftragen. Bei leichten Silikonresten ca. 1 Stunde einwirken lassen. Bei hartnäckigeren Belägen ca. 12 Stunden. Anschließend das gelöste Silikon mechanisch mit einem Spachtel entfernen und mit einem Tuch nachwischen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

HINWEISE

Vorher unbedingt an unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit testen. Säurehaltiges Produkt. Vorsicht bei Spritzern auf säureempfindlichen Oberflächen (z. B. Marmor, Emaille, Chrom).

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: viskose Mischung aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Phosphorestern und waschaktiven Stoffen

Dichte: 0,807 - 0,820 kg/l

Verbrauch: sehr ergiebig, abhängig von der Stärke der Silikonschichten

Gebindegrößen: 250 ml PVC-Flasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999