



“Komfort”

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert;

“Chrono”

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus;

“2h”

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur;



“Erfassung geöffneter Fenster”

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird;

“Frostschutz”

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C;

“Nacht”

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der “Komfort”-Temperatur liegt;