

Lafiora®



10413598, 10413599, 10414782, 10414783, 10415011
10415223, 10415224



Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise



Notice d'utilisation / Consignes de sécurité



Manuale delle istruzioni / Norme di sicurezza



Bedieningshandleiding / Veiligheidsinstructies



Bruksanvisning / Säkerhetsinstruktioner



Návod k obsluze / bezpečnostní pokyny



Návod na používanie / Bezpečnostné pokyny



Instrucţiuni de utilizare / Indicaţii cu privire la siguranţă



User manual / Safety instructions

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

2021/06_V1.0



Weihnachtsbaum mit Ornament H 90 cm
Weihnachtsbaum im Jutesack H 45 cm / 60 cm LED
Kranz Chamonix D 45 cm / 60 cm LED



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und die
Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN UND
SORGFÄLTIG LESEN!**

Machen Sie sich vor der ersten Anwendung mit dem Produkt vertraut.
Lesen Sie die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig
durch. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den
angegebenen Zweck. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und
übergeben Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte.

ALLGEMEIN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Die Lichterkette darf nicht angeschaltet werden, wenn sie noch in
der Verpackung ist.
- Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Wenn die LEDs defekt sind oder ein Teil der Lichterkette beschädigt
ist, muss die gesamte Lichterkette unbrauchbar gemacht und sicher
entsorgt werden.
- Nicht in der Nähe von entflammaren Produkten, Hitze, offenem
Feuer/Flammen verwenden oder in Wasser eintauchen.
- Kleine Kinder müssen bei der Verwendung des Produkts
beaufsichtigt werden.
- Nicht mit schweren Dekorationen überladen.
- Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um einen sicheren
Stand zu gewährleisten.

BATTERIE EINLEGEN

- Das Batteriefach öffnen.
- Batterien mit der richtigen Polarität (+ / -) einlegen.
- Nach Einlegen der Batterien den Deckel schließen (ggf. die unteren
Schrauben mit einem Handschraubendreher festziehen).
- Zum Betrieb des Produkts den Netzschalter auf „ON“ stellen.
- Das Produkt auf eine flache / ebene Oberfläche stellen.
- Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um einen sicheren
Stand zu gewährleisten.

BATTERY SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Das Produkt von Kindern fernhalten.
- Nur durch Batterien desselben Typs ersetzen. Dabei auf die richtige
Polarität achten.
- Batterien (Akkupack oder eingelegte Batterien) nicht übermäßiger
Hitze durch Sonnenlicht, Feuer usw. aussetzen. Vor mechanischen
Erschütterungen schützen. Trocken und sauber halten. Außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Batterien dürfen nicht geöffnet, zerlegt, aufgeschnitten oder
kurzgeschlossen werden.
- Keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- Batterie nicht einnehmen/verschlucken - Verätzungsgefahr.
- Die Sicherheits- und sonstigen Hinweise auf der Batterie und ihrer
Verpackung sind zu beachten.
- Leere oder ausgelaufene Batterien entfernen, ggf. das Batteriefach
gründlich reinigen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, darf
das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Die Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt
werden.

ANWENDUNG

Lichterkette für dekorative Beleuchtung.
Nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

SYMBOLE



Die Lichterkette ist nur zum Gebrauch in trockenen Innenräumen
geeignet.



Schutzklasse III / Schutzkleinspannung für Lichterkette



IP20 Nicht gegen eindringendes Wasser geschützt.



Timer-Funktion Die Lichterkette schaltet sich nach 6 Stunden
automatisch ab. Nach 18 Stunden schaltet sich die Lichterkette
automatisch wieder ein.



Elektrische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Das Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-
Altgeräte abgeben. Damit helfen Sie, Rohstoffe zu sparen und
die Umwelt zu schützen. Altbatterien müssen recycelt werden.
Nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Erkundigen
Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach den Standorten der
Sammelstellen.

Hiermit erklären wir, dass der Artikel die Entflammbarkeitsprüfung nach
EN71-2 erfüllt.



Sapin de Noël avec ornement H 90 cm
Sapin de Noël avec sac en toile de jute H 45 cm / 60 cm LED
Guirlande Chamonix D 45 cm / 60 cm LED



Lisez attentivement la notice d'utilisation et les
consignes de sécurité.

**IMPORTANT - À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION
ULTÉRIEURE, LIRE ATTENTIVEMENT !**

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit.
Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de
sécurité. Utiliser le produit uniquement tel qu'indiqué et pour le domaine
d'utilisation spécifié. Conserver ces documents et les transmettre en cas
de cession du produit à un tiers.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Ne pas allumer la guirlande lumineuse tant qu'elle est dans son emballage.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si les LED sont défectueuses ou qu'un élément quelconque de la
guirlande lumineuse est endommagé, la guirlande lumineuse com-
plète doit être détruite et mise au rebut de manière réglementaire.
- Ne pas utiliser près d'un produit inflammable, la chaleur, un feu
ouvert/flamme, ne pas le plonger dans l'eau.
- Surveiller les jeunes enfants lors de l'utilisation du produit.
- Ne pas surcharger le sapin avec de lourdes décorations.
- Poser le produit sur une surface solide et plane pour assurer une
plus grande stabilité.

UTILISATION BATTERIE

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez des piles en respectant la polarité (+ / -).
- Fermez le couvercle après avoir placé les piles (le cas échéant,
vissez les vis en dessous avec un tournevis manuel).
- Réglez l'interrupteur d'alimentation sur « ON » pour faire fonctionner
le produit.
- Posez le produit sur une surface plane / de niveau.
- Coupez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne remplacer les piles que par des piles du même type. Veiller à
respecter la polarité.
- Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles insérées) à une
chaleur excessive par le rayonnement solaire, le feu etc. Protéger
les piles contre les vibrations mécaniques. Maintenir propre et sec.
Conserver hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir les piles, les désassembler, les inciser ni les court-circuiter.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas ingérer/avalier les piles - risques de brûlures par acide.
- Respecter les consignes de sécurité et les autres instructions sur les
piles ou leur emballage.
- Retirer les piles vides ou qui fuient et, le cas échéant, nettoyer le compar-
timent à piles avec soin. Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux.
- Ne plus utiliser le produit lorsque le compartiment à piles ne peut
pas se fermer correctement.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de les charger.

CHAMP D'APPLICATION

Guirlande lumineuse permettant un éclairage décoratif.
Ne convient pas pour un usage professionnel.

SYMBÔLES



La guirlande lumineuse peut être utilisée à l'intérieur dans un lieu sec



Classe de protection III / Tension de protection extra faible



IP20 Non protégée contre la pénétration d'eau



Fonction minuterie La guirlande lumineuse s'éteint automatique-
ment au bout de 6 heures. Au bout de 18 heures, la guirlande
lumineuse se rallumera automatiquement.



Ne pas jeter les produits électriques avec les autres déchets domes-
tiques. Les emporter à un point de collecte de déchets électriques et
électroniques, ce qui contribue à préserver les ressources et à
protéger l'environnement. Les piles usagées doivent être recyclées.
Les déposer dans un centre de recyclage adapté. Consulter les
autorités locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.

Par la présente, nous déclarons que l'article est conforme à la norme
EN71-2 du test d'inflammabilité.



Albero di Natale con ornamento H90cm
Albero di Natale in sacco di juta H45cm / 60cm LED
Ghirlanda Chamonix D45cm / 60cm LED



Leggere con attenzione il manuale d'istruzioni e le
avvertenze di sicurezza.

**IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE
SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.**

Prima del primo utilizzo, prendere confidenza con l'apparecchio. Leggere con
attenzione le istruzioni e le norme di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come
descritto e per il campo d'applicazione indicato. Conservare questi documenti
e consegnarli, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- La catena luminosa non va fatta funzionare se si trova ancora nell'imballo.
- I LED non possono essere sostituiti.
- Se i LED dovessero essere difettosi o una componente della catena
luminosa dovesse risultare danneggiata, l'intera catena luminosa va
rimossa e smaltita secondo le modalità previste.
- Non utilizzare nelle vicinanze di oggetti infiammabili, fonti di calore o
fiamme libere né immergere il prodotto in acqua.
- Sorvegliare sempre i bambini piccoli durante l'utilizzo del prodotto.
- Non eccedere con le decorazioni pesanti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana in modo da
garantirne la stabilità.

UTILIZZO DELLE BATTERIE

- Aprire il coperchio del vano batteria.
- Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità corretta (+/-).
- Chiudere il coperchio dopo avere inserito le batterie (se applicabile:
avvitare le viti sul fondo con un cacciavite).
- Impostare l'interruttore su «ON» per accendere il prodotto.
- Collocare il prodotto su una superficie piana e orizzontale.
- Spegnere l'interruttore quando il prodotto non è in uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

- Tenere l'articolo lontano dai bambini.
- Sostituire solo con batterie dello stesso tipo. Rispettare la polarità corretta.
- Non esporre le batterie (pacco batterie o batterie inserite) a calore
eccessivo dovuto a irraggiamento solare, fuoco etc. Proteggere le
batterie da vibrazioni meccaniche. Tenere all'asciutto e al pulito.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire, smontare, tagliare o cortocircuitare le batterie.
- Non utilizzare batterie esauste insieme a batterie nuove.
- Non ingerire/ingoiare le batterie - pericolo di ustione chimica.
- Osservare le avvertenze nonché le avvertenze di sicurezza presenti
sulla batteria o sul suo imballo.
- Rimuovere le batterie vuote o perdenti, eventualmente pulire accurata-
mente il vano batterie. Evitare il contatto con la cute o con gli occhi.
- Se il vano batteria non si lascia chiudere, non continuare a utilizzare
il prodotto.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere dall'articolo le batterie ricaricabili prima di ricaricarle.

CAMPO D'IMPIEGO

Catena luminosa per illuminazione decorativa.
Non per utilizzo commerciale.

SIMBOLI



La catena luminosa è adatta per l'utilizzo in ambienti interni asciutti



Classe di protezione III / Bassissima tensione di sicurezza



IP20 Nessuna protezione dalla penetrazione di acqua



Funzione timer
La catena luminosa si spegne automaticamente dopo 6 ore.
Dopo 18 ore la catena luminosa si riaccende automaticamente.



Non smaltire i prodotti elettrici insieme ai rifiuti domestici, ma
gettarli nelle apposite strutture per il riciclaggio. Conferire i pro-
dotti presso un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici.
In questo modo si contribuisce a preservare le risorse e a
proteggere l'ambiente. Le batterie usate devono essere riciclate.
Utilizzare i punti di raccolta nel proprio comune. Contattare
l'autorità locale per informazioni sul riciclaggio.

Dichiariamo che l'articolo è conforme alla prova di infiammabilità della
norma EN71-2.



Kerstboom met ornament H90cm
Kerstboom in jute zak H45cm-H60cm LED
Krans Chamonix D45cm-H60cm LED
Guirlande Colorado L270cm-L500cm LED



Lees de bedieningshandleiding en de
veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

BELANGRIJK, BEWAAREN VOOR LATER GEBRUIK, ZORGVULDIG LEZEN.

Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer
gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding en de veiligheids-
instructies aandachtig door. Gebruik het product uitsluitend zoals
beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze
documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Het lichtsnoer mag niet worden bediend zolang deze nog in de
verpakking zit.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Als de leds defect zijn of als een deel van het lichtsnoer beschadigd is,
moet het hele lichtsnoer worden vernietigd en veilig worden weggegooid.
- Niet gebruiken in de buurt van een ontvlambaar product, hitte, open
vuur/vlam of onderdempelen in water.
- Houd jonge kinderen onder toezicht tijdens het gebruik van het product.
- Overlaad niet met zware versieringen.
- Plaats het product op een vlakke ondergrond om stabiliteit te
garanderen.

BATTERIJGEBRUIK

- Open het batterijcompartiment.
- Plaats batterijen met de juiste polariteit (+ / -).
- Sluit het deksel na het plaatsen van de batterijen.
- Zet de aan/uit-schakelaar op "ON" om te werken
- Zet het product op een vlakke ondergrond.
- Schakel de stroom uit wanneer het product niet in gebruik is.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN BATTERIJ

- Het product uit de buurt van kinderen houden.
- Alleen vervangen door batterijen van hetzelfde type. Op juiste
polariteit letten.
- Batterijen (accuverpakking of geplaatste batterijen) niet blootstel-
len aan overmatige hitte door zonnestraling, vuur e.d. Batterijen
beschermen tegen mechanische schokken. Droog en schoon
houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Batterijen niet openen, demonteren, opensnijden of kortsluiten.
- Geen gebruikte en nieuwe batterijen combineren.
- De batterij niet innemen/inslikken - kans op brandwonden.
- Veiligheidsaanwijzingen en andere instructies op de batterij of
verpakking in acht nemen.
- Verwijder lege of lekkende batterijen, maak het batterijcompartiment
indien nodig grondig schoon. Huid- en oogcontact vermijden.
- Als het batterijcompartiment niet goed kan worden gesloten, mag u
het product niet gebruiken.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen
- Verwijder de oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.

TOEPASSINGSGEBIED

Lichtketting als decoratieve verlichting.
Niet geschikt voor commercieel gebruik.

SYMBOLLEN



De lichtketting is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge
ruimtes binnen



Beschermingsklasse III / Extra lage spanning



IP20 IP20 Geen bescherming tegen binnendringend water



Timer-Functie
De lichtketting schakelt na 6 uur automatisch uit. Na 18 uur
schakelt de lichtketting weer automatisch in



Kapotte, elektronische producten dienen niet weggegooid te
worden met het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor
elektrisch en elektronisch afval. Op deze manier helpt u bronnen te
sparen en het milieu te beschermen. Gebruikte batterijen moeten
worden gerecycled. Gelieve te recycleren waar faciliteiten beschik-
baar zijn. Raadpleeg uw Lokaal Bestuur voor recyclage advies.

Hierbij verklaren wij dat het artikel voldoet aan de ontvlambaarheidstest
van EN71-2.

S Se till att läsa bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna nog. DET ÄR VIKTIGT ATT SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK OCH LÄSA DEN NOGA! Bekanta dig med produkten innan du använder den för första gången. Läs bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna nog. Använd produkten enbart i enlighet med bruksanvisningen och i det avsedda syftet. Behåll dessa dokument och överlämna dem till eventuella nya ägare av produkten. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Ljusslingan får inte användas medan den fortfarande ligger i sin förpackning. 2. LED-lamporna kan inte bytas ut. 3. Om LED-lamporna drabbas fel eller någon del av ljusslingan skadas måste hela ljusslingan kasseras. 4. Använd inte nära antändliga produkter, värme, öppen eld och sänk inte ner den i vatten. 5. Se till att hålla små barn under uppsikt om de använder produkten. 6. Överbelasta inte med tunga dekorationer. 7. Placera produkten på ett jämnt underlag så att den står stabil. BATTERIER 1. Öppna batterifacket. 2. Sätt i batterierna med polerna i rätt riktning (+/-). 3. Stäng locket efter att du satt i batterierna (om tillämpligt: fäst skruvarna på botten med en skruvmejsel). 4. Sätt strömbrytaren i läget "ON" för att använda produkten. 5. Ställ produkten på ett platt/jämnt underlag. 6. Stäng av produkten när du inte använder den. BATTERISÄKERHET 1. Håll produkten borta från barn. 2. Byt alltid ut batterierna mot batterier av samma sort. Sätt alltid i dem med polerna i rätt riktning. 3. Utsätt inte batterierna (batteripaketet eller de monterade batterierna) för kraftig värme från soljus, eld etc. Skydda dem från mekaniska stötar. Håll batterierna torra och rena. Förvaras utom räckhåll för barn. 4. Försök inte öppna, demontera, skära upp eller kortsluta batterierna. 5. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. 6. Åt eller svälj inte batterierna eftersom det kan orsaka brännskador. 7. Läs säkerhetsinstruktionerna och alla andra instruktioner på batteriet och dess förpackning. 8. Ta ut tomma eller läckande batterier och rengör batterifacket noga vid behov. Undvik kontakt med hud och ögon. 9. Om batterifacket inte går att stänga säkert måste du sluta använda produkten. 10. Ej laddningsbara batterier får inte laddas 11. Ta ut laddningsbara batterier ur produkten innan du laddar dem. ANVÄNDNING Dekorativ ljusslinga. Ej lämplig för kommersiellt bruk. SYMBOLER Ljusslingan får användas i torra utrymmen inomhus Skyddsklass III / Extra låg spänning för säkerhet IP20 Saknar skydd mot att vatten tränger in Timer Ljusslingan stänger automatiskt av sig efter 6 timmar. Efter 18 timmar sätter ljusslingan på sig igen automatiskt. Kasta inte elektrisk utrustning som hushållsavfall. Lämna in den hos en återvinningscentral som elektriskt elektroniskt avfall. På så vis hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Uttjänta batterier måste återvinnas. Använd insamlingsställen i din närhet. Fråga de lokala myndigheterna om var du hittar din närmaste insamlingspunkt. Vi intygar härmed att produkten uppfyller kraven i antändighetstestet EN71-2.	CZ Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ: PONECHEJTE SI JE PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNU A PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE. Před prvním použitím se seznámte s výrobkem. Pečlivě si přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Používejte tento výrobek pouze podle pokynů a pro uvedený účel. Uchovávejte tyto podklady po ruce a předejte je třetí straně, pokud výrobek předáváte dál. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Světelný řetěz nesmí být používán, pokud je stále v obalu. 2. LED žárovky nelze vyměnit. 3. Pokud jsou LED žárovky vadné nebo je jakákoli část světelného řetězu poškozena, je nutné celý světelný řetěz zničit a bezpečně zlikvidovat. 4. Nepoužívejte ho v blízkosti hořlavých výrobků, zdrojů tepla, otevřeného ohně/plamene ani ho neponořujte do vody. 5. Při používání výrobku nenechávejte malé děti bez dozoru. 6. Nezatěžujte ho těžkými ozdobami. 7. Umístěte výrobek na rovný povrch, aby byla zajištěna stabilita. POUŽÍVÁNÍ BATERIE 1. Otevřete příhrádku pro baterie. 2. Vložte baterie a přitom dbajte na správnou polaritu (+ / -). 3. Po vložení baterií kryt zavřete (je-li třeba, upevněte dno pomocí šroubů a šroubováků). 4. Chcete-li výrobek používat, nastavte vypínač do polohy „ZAP“. 5. Položte výrobek na rovný povrch. 6. Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte napájení. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERIÍ 1. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 2. Baterie vyměňte vždy za stejný typ. Dodržujte správnou polaritu. 3. Nevystavujte baterie (akumulátor nebo vložené baterie) nadměrnému teplu ze slunečního světla, ohně atd. Chraňte je před mechanickými nárazy. Udržujte je suché a čisté. Uchovávejte mimo dosah dětí. 4. Baterie neotevírájte, nerozebírejte, nerozřezávejte ani neskrátujte. 5. Nepoužívejte společně staré a nové baterie. 6. Baterie nekonzumujte/nepolykejte, hrozí riziko popálení. 7. Dodržujte bezpečnostní a další pokyny na baterii a jejím obalu. 8. Prázdné nebo protékající baterie vyjměte a v případě potřeby důkladně vyčistěte příhrádku pro baterie. Vyhybejte se kontaktu s očima a kůží. 9. Pokud nelze příhrádku pro baterie úplně zavřít, přestaňte bez dozoru. 10. Nedobíjejí baterie se nesmí nabíjet. 11. Před nabíjením vyjměte dobíjejí baterie z výrobku. POUŽITÍ Světelný řetěz pro dekorativní osvětlení. Světelný řetěz pro komerční použití. SYMBOLY Světelný řetěz je vhodný pro použití v interiéru a na suchém místě. Třída ochrany III / Nízké ochranné napětí IP20 Bez ochrany proti vniknutí vody Funkce časovače Světelný řetěz se po 6 hodinách automaticky vypne. Po 18 hodinách se světelný řetěz znovu automaticky zapne. Elektrické výrobky nevyhazujte s domácími odpady. Odevzdejte je do sběry elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomůžete šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Použitě baterie je třeba zrecyklovat. Využijte sběrná místa ve vašem okolí. Informace o umístění sběrem získáte od místních úřadů. Tímto prohlašujeme, že výrobek splňuje test hořlavosti EN71-3.	SK Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a bezpečnostné pokyny. DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: MATERIÁLY SI PONECHAJTE NA MOŽNOSŤ NAHLIADNUTIA V BUDÚCNOSTI A ČÍTAJTE ICH POZORNE! Pred prvým použitím sa oboznámte s produktom. Pozorne si prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Produkt používajte podľa opisu a na určený účel. Tieto dokumenty majte po ruke a po posunutí produktu tretej strane ich k nemu priložte. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 1. Svetelnú reťaz možno používať až po jej vybalení. 2. LED diódy nie je možné vymieňať. 3. Ak zistíte poškodenie LED kontroliek alebo korekkoľvek časti svetelnej reťaze, je potrebné ju bezpečným spôsobom znehodnotiť a vyhodiť. 4. Neumiestňujte do blízkosti horľavých produktov, tepla, otvorených plameňov, ani ho neponárajte do vody. 5. Pri používaní produktu majte na deťmi dohľad. 6. Nepreťažujte ťažkými dekoráciami. 7. Produkt uložte na rovný povrch, čím zaistíte jeho stabilitu. POUŽITIE BATÉRIE 1. Otvorte priehradku na batériu. 2. Vložte batérie, pričom dbajte na ich správnu polaritu (+/-). 3. Po vložení batérií zatvorte kryt (ak je to relevantné, utiahnite ručným skrutkovačom spodné skrutky). 4. Na zapnutie produktu prepnite vypínač do polohy „ON“. 5. Produkt umiestnite na rovný povrch. 6. Keď produkt nepoužívate, vypnite ho. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K BATÉRIÁM 1. Produkt uchovávejte mimo dosahu detí. 2. Vymieňajte len za batérie rovnakého typu. Dodržiavajte ich správnu polaritu. 3. Batérie (akumulátory alebo vložené batérie) nevystavujte nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, ohňa atď. Chráňte ich pred mechanickými otrasmi. Uchovávejte v suchu a čistote. Uchovávejte mimo dosah detí. 4. Batérie neotvárajte, nerozoberajte, nerozrezávajte ani neskrátujte. 5. Nepoužívajte súčasne staré aj nové batérie. 6. Batérie neprehližajte. Hrozí riziko popálenín. 7. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ďalšie pokyny uvedené na batérii a jej obale. 8. Prázdné alebo unikajúce batérie vyberte a v prípade potreby dôsledne vyčistite priestor na batérie. Dbajte na to, aby nedošlo ku styku s očami a pokožkou. 9. Ak sa batériový priestor nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte s používaním produktu. 10. Nenabíjateľné batérie je zakázané nabíjať. 11. Pred nabíjaním vyťahnite nabíjateľné batérie z produktu. POUŽITIE Svetelná reťaz na dekoratívne osvetlenie. Nie je určené na komerčné použitie. SYMBOLY Svetelná reťaz je vhodná len do vnútorných a suchých priestorov. Trieda ochrany III/Bezpečné mimoriadne nízke napätie IP20 Žiadna ochrana pred vnikajúcou vodou. Funkcia časovača Svetelná reťaz sa automaticky vypne po 6 hodinách. Po 18 hodinách sa svetelná reťaz znova automaticky rozsvieti. Elektrické zariadenia nevyhazujte do komunálneho odpadu. Odvádzajte ho na zbernom mieste na elektrický a elektronický odpad. Týmto krokom pomôžete pri šetrení zdrojmi a ochrane životného prostredia. Použitá batéria je potrebné recyklovať. Použite na to určené zberné miesta. Informácie o umiestnení zberných miest vám poskytnú miestne orgány. Týmto vyhlasujeme, že položka je v súlade s testom horľavosti podľa normy EN71-2.	RO Brad de Crăciun cu ornament 1 90 cm Sac de iută pentru bradul de Crăciun 1 45 cm / 60 cm LED Coroniță Chamonix D 45 cm / 60 cm LED Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și instrucțiunile de siguranță. IMPORTANT, PĂSTRĂȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE ȘI CITIȚI-L CU ATENȚIE! Familiarizați-vă cu produsul înainte de prima utilizare. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instrucțiunile de siguranță. Utilizați produsul doar conform descrierii și în scopul specificat. Păstrați aceste documente la îndemână și predați-le împreună cu produsul, când acesta este predat unei părți terțe. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE 1. Ghirlanda nu poate fi utilizată până nu este despacketată. 2. Becurile LED nu pot fi înlocuite. 3. Dacă becurile LED sau orice parte a ghirlandei se strică, întreaga ghirlandă trebuie distrusă și reciclată în siguranță. 4. Nu utilizați produsul lângă un produs inflamabil, surse de căldură, foc deschis/flacăară și nu-l cufundați în apă. 5. Supravegheați copii când folositi produsul. 6. Nu încărcați produsul cu decorațiuni prea grele. 7. Plasați produsul pe o suprafață nivelată pentru a asigura stabilitatea. UTILIZAREA BATERIILOR 1. Deschideți compartimentul pentru baterii. 2. Introduceți bateriile respectând polaritatea (+ / -). 3. Închideți capacul după ce ați introdus bateriile (dacă este cazul: înșurubați șuruburile din partea de jos cu o șurubelniță). 4. Setai butonul de pornire la „ON” pentru a utiliza produsul. 5. Plasați produsul pe o suprafață plată/nivelată. 6. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică atunci când nu utilizați produsul. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PRIVIND BATERIILE 1. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. 2. Înlocuiți bateriile doar cu baterii de același tip. Respectați polaritatea. 3. Nu expuneți bateriile (acumulatorul sau bateriile introduse) la căldură excesivă de la soare, surse de foc etc. Protejați bateriile împotriva socurilor mecanice. Păstrați bateriile uscate și curate. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. 4. Nu deschideți, dezasamblați, tăiați sau scurtcircuitați bateriile. 5. Nu combinați bateriile vechi cu unele noi. 6. Nu înghițiți bateriile - există riscul de arsuri. 7. Respectați instrucțiunile de siguranță și celelalte instrucțiuni de pe baterie și ambalaj. 8. Îndepărtați bateriile descărcate sau care curg, curățați bine compartimen- tul pentru baterii, dacă este necesar. Evitați contactul cu ochii și pielea. 9. În cazul în care compartimentul pentru baterii nu se închide bine, nu mai folosiți produsul. 10. Bateriile care nu sunt reincărcabile nu trebuie încărcate. 11. Scoateți bateriile reincărcabile din produs înainte de a le încărcă. UTILIZARE Ghirlandă pentru iluminat decorativ. Nu este potrivită pentru a fi utilizată în scopuri comerciale. SIMBOLURI Ghirlanda este adecvată pentru utilizare în spații interioare uscate Clasa de protecție III/Tensiune de protecție foarte joasă IP20 Nu există protecție împotriva pătrunderii apei Funcție cronometru Ghirlanda se oprește automat după 6 ore. După 18 ore, ghirlanda pornește iarăși automat. Nu eliminați echipamentele electrice în gunoii menajer. Pre- dați-le unui punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Astfel, ajutați la conservarea resurselor și protejați mediul înconjurător. Bateriile uzate trebuie reciclate. Utilizați punctele de colectare din comunitatea dumneavoastră. Întrebați autoritățile locale unde sunt localizate punctele de colectare. Prin aceasta declarăm că articolul este în conformitate cu testul de inflamabilitate al EN71-2.
---	--	--	--