Lafiora

10427253/10427261/10427268/10427255/10427283
10427269/10427259/10427268/10427283/10427233
10427235/10427237/10427340

(D) Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
(F) Notice d'utilisation / Consignes de sécurité
(I) Manuale delle istruzioni / Norme di sicurezza
(NL) Bedieningshandleiding / Veiligheidsinstructies
(S) Bruksanvisning / Säkerhetsinstruktioner
(CZ) Návod k obsluze / bezpečnostní pokyny
(SK) Návod na používanie / Bezpečnostné pokyny
(RO) Instrucțiuni de utilizare / Indicații cu privire la siguranță
(EN) User manual / Safety instructions

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

ZD_LV LED chain_Euro_ED 20210527_V1.0

CE

(D) LED Lichterkette

Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise.

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN UND SORGFÄLTIG LESEN!
Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Lichterkette darf nicht betrieben werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
2. Das Gerät muss über eine Fehlerstrom - Schutzeinrichtung versorgt werden. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Schließen Sie diese Lichterkette nicht elektrisch an eine andere Lichterkette an.
4. Diese Lichterkette darf nur mit dem mitgelieferten Transformator betrieben werden.
5. Die LEDs sind nicht austauschbar.
6. Sind die LEDs defekt oder ist irgendein Teil der Lichterkette beschädigt, muss die gesamte Lichterkette zerstört und sicher entsorgt werden.
7. WARNUNG: DIESE LICHTERKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄSS ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.

EINSATZBEREICH

Lichterkette zur dekorativen Beleuchtung.
Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

BESCHREIBUNG DER FUNKTION

- Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu dimmen.
- Wählen Sie mit der Bedientaste die gewünschte Hellig keitsstufe.
- Wenn der Transformator aus der Steckdose gezogen wird, werden Timer und Dimmer zurückgesetzt.
- Drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste am Transfor mator, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren
- Die LED-Anzeige an der Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Timer eingestellt ist.
- Um den Timer-Modus zu deaktivieren, drücken Sie einfach 3 Sekunden auf die Taste am Tranformator
- Die LED-Kontrollleuchte erlischt, um anzuzeigen, dass der Timer deaktiviert ist.

SYMBOLE

- Die Lichterkette ist zum Gebrauch im Innen- / Außenbereich geeignet
- Schutzklasse II / Schutzisolierung Transformator
- Schutzklasse III / Schutzkleinspannung Lichterkette
- IP44 Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel
- Timer-Funktion
  Die Lichterkette schaltet sich nach 6 Stunden automatisch ab. Nach 18 Stunden schaltet sich die Lichterkette wieder automatisch ein
- Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

(F) Lumières de Noël

Lisez attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

IMPORTANT - À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE, LIRE ATTENTIVEMENT!
Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité. Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué. Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas allumer la guirlande lumineuse tant qu'elle est dans son emballage.
2. L'appareil doit être alimenté par un dispositif de protection contre les courants de défaut. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Ne connectez pas cette lumière électriquement à une autre lumière.
4. Ne faites fonctionner cette lumière qu'avec le transformateur fourni.
5. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
6. Si les LED sont défectueuses ou qu'un élément quelconque de la guirlande lumineuse est endommagé, la guirlande lumineuse complète doit être détruite et mise au rebut de manière réglementaire.
7. AVERTISSEMENT : CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS LES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ MISES EN PLACE DANS LES RÈGLES DE L'ART.

CHAMP D'APPLICATION

Guirlande lumineuse permettant un éclairage décoratif.
Ne convient pas pour un usage professionnel.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

- Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lumières.
- Utilisez le bouton sur le transformateur pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité.
- Si le transformateur est retiré de la prise de courant, la minuterie et le variateur sont réinitialisés.
- Appuyez sur le bouton du transformateur avec e voyant vert allumé verte pour activer la minuterie de cette lampe.
- La lampe témoin sur le transformateur s'allume pour indiquer que la minuterie est enclenchée.
- Appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour désactiver la minuterie.
- La lampe témoin sur le transformateur s'éteint pour indiquer que la minuterie est désactivée.

SYMBOLES

- La guirlande lumineuse peut être utilisée à l'intérieur / à l'extérieur
- Classe de protection II / Isolation de protection transformateur
- Classe de protection III / Faible tension de protection Guirlande lumineuse
- IP44 Protégée contre les projections d'eau venant de toutes directions
- Fonction minuterie
  La guirlande se coupe automatiquement au bout de 6 heures. Au bout de 18 heures, la guirlande se rallume automatiquement
- Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. L'apporter à un point de collecte de déchets électriques et électroniques. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Jetez-les dans un centre de recyclage adapté. Consultez les autorités locales pour obtenir les informations nécessaires concernant le recyclage.

(I) Luci di Natale LED

Leggere con attenzione il manuale delle istruzioni e le istruzioni di sicurezza.

IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.
Prima di primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Leggere con attenzione le istruzioni e le norme di sicurezza. Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato. Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. La catena luminosa non va fatta funzionare se si trova ancora nell'imballo.
2. Dispositivul trebuie alimentat ărint-un dispozitiv de curent rezidual. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Nu conectați electric această instalație de lumini la o altă instalație de lumini.
4. Operați această instalație de lumini numai împreună cu transformatorul furnizat.
5. I LED non sono intercambiabili.
6. Se i LED dovessero essere difettosi o una componente della catena luminosa danneggiata, va rimossa e smaltita nel modo previsto l'intera catena luminosa.
7. AVVERTENZA - LA PRESENTE CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE USATA SENZA LE GUARNIZIONI INSERITE IN MANIERA CORRETTA.

CAMPO D'IMPIEGO

Catena luminosa per illuminazione decorativa.
Non per utilizzo commerciale.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

- Per regolare le luci premere brevemente il pulsante di controllo sul trasformatore.
- Utilizzare il pulsante di controllo per selezionare il livello di luminosità desiderato.
- Quando il trasformatore viene scollegato dalla presa di corrente, il timer e il dimmer vengono reimpostati.
- Per attivare il timer di questo set per illuminazione, premere il tasto sul trasformatore per 3 secondi.
- Il pulsante spa a LED si illumina per segnalare che il timer è impostato.
- Per disattivare la modalità timer, premere il pulsante di controllo per 3 secondi.
- La spia a LED si spegnerà per segnalare che il timer è disattivato.

SIMBOLI

- La catena luminosa è adatta per l'utilizzo in ambiente interno ed esterno
- Classe di protezione II / Isolamento di protezione transformatorul
- Classe di protezione III / Bassa tensione di sicurezza Catena luminosa
- IP44 Protetta da spruzzi d'acqua da qualsiasi angolo
- Funzione timer
  La catena luminosa si spegne automaticamente dopo 6 ore. Dopo 18 ore si riaccende automaticamente
- Non smaltire i prodotti elettrici insieme ai rifiuti domestici, ma gettarli nelle apposite strutture per il riciclaggio. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Per informazioni sul riciclaggio, contattare l'autorità locale.

(NL) LED-kerstverlichting

Lees de bedieningshandleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK, ZORGVULDIG LEZEN.
Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding en de veiligheidsinstructies aandachtig door. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Het lichtsnoer mag niet worden bediend zolang deze nog in de verpakking zit.
2. Het apparaat moet worden geleverd via een reststroomapparaat. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Sluit dit lichtset niet elektrisch aan op een ander lichtset.
4. Deze lichtset mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde transformator.
5. De leds kunnen niet worden vervangen.
6. Als de leds defect zijn of als een deel van het lichtsnoer beschadigd is, moet het hele lichtsnoer worden vernietigd en veilig worden weggegooid.
7. WAARSCHUWING:DIT LICHTSNOER MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DE CORRECT GEMONTEERDE AFDICHTRINGEN.

TOEPASSINGSGEBIED

Lichtketting als decoratieve verlichting
Niet geschikt voor commercieel gebruik.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

- Druk de knop op de transformer kort in om de verlichting te dimmen.
- Gebruik de knop op de transformer om de gewenste lichtopbrengst in te stellen.
- De timer/dimmer wordt gereset wanneer de transformer uit het stopcontact wordt gehaald.
- Druk de knop van de transformer 3 seconden in om de timer in te schakelen.
- Het indicatie lamzje in de knop van de transformer zal oplichten om aan te geven dat de timer is ingeschakeld.
- Druk 3 seconden op de knop van de transformer om de timer uit te schakelen.
- Het indicatie lamzje in de knop van de transformer licht niet langer op.

SYMBOLEN

- De lichtketting is geschikt voor gebruik binnen- / buitenshuis
- Beschermingsklasse II / Dubbel geïsoleerd transformator
- Beschermingsklasse III / Extra lage spanning Lichtketting
- IP44 Beschermd tegen spatwater uit een willekeurige richting
- Timer-Functie
  De lichtketting schakelt na 6 uur automatisch uit. Na 18 uur schakelt de lichtketting weer automatisch in
- Kapotte, elektronische producten dienen niet weggeworpen te worden met het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Gelieve te recycleren waar faciliteiten beschikbaar zijn. Raadpleeg uw Lokaal Bestuur voor recyclage advies.

(S) LED-julbelysning

Läs uppmärksamt igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna.

VIKTIGT, SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK BÖR NOGGRANT LÄSAS IGENOM.
Gör dig förtrogen med produkten, innan den används för första gången. Läs därför noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna. Använd produkten endast enligt beskrivning och för angivet ändamål. Spara dessa underlag, och skicka med dem, om produkten överlämnas till tredje person.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Ljusslingan får inte användas medan den fortfarande är i förpackningen.
2. Enheten måste drivas ab en jordfelsbrytare skyddsanordning. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Anslut inte denna lampsetet elektrskt till någon annan kedja.
4. Lampsetet får enbart användas med den levererade transformatorn.
5. LED:erna kan inte bytas.
6. Om LED:erna är defekta eller om någon del av ljusslingan är skadad måste hela ljusslingan förstöras och avfallshanteras på säkert sätt.
7. VARNING: DENNA LJUSSLINGA FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN KORREKT MONTERADE TÄTNINGSRINGAR.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Ljuskedja för dekorativ belysning.
Ej avsedd för yrkesmässig användning.

BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

- För att dämpa ljuset trycker du helt kort på kontrollknappen på transformatorn.
- Använd kontrollknappen för att välja önskad ljusstyrka.
- När transformatorn kopplas ur vägguttaget återställs timern och dimmern.
- För att slå på lampans timerfunktion håller du knappen på transformatorn intryckt i 3 sekunder
- LED-indikatorn tänds för att ange att timern är inställd.
- För att stänga av timerfunktionen håller du kontrollknappen intryckt i 3 sekunder.
- LED-indikatorn släcks för att ange att timern slagits av.

SYMBOLFÖRKLARING

- Ljuskedjan är avsedd för användning inom- och utomhus
- Skyddsklass II / skyddsisolering Transformatorn
- Skyddsklass III / skyddsklenspänning Ljuskedja
- IP44 Skyddad mot vattenstänk ur valfri vinkel
- Timer-funktion
  Ljuskedjan släcks automatiskt efter 6 timmar.
  Efter 18 timmar tänds ljuskedjan automatiskt igen
- Elektriska produkter bör inte slängas med hushållsavfall. Lämna in den till en insamlingsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Var god och återvinn där det finns sådana faciliteter. Kontrollera med din lokala myndighet för återvinningstips.

(CZ) LED vánoční světla

Pozorně si přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

DŮLEŽITÉ, ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.
Před prvním použitím se s výrobkem seznamte. Proto si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek pouze podle pokynů. Uschovaje si tieto podklady a přiložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Světelný řetěz nesmí být provozován, pokud je ještě v obalu.
2. Přístroj musí být napájen přes proudový chránič. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Tento elektrický řetěz nelze spojit s jiným řetězem.
4. Je povolené pouze používání s dodávaným transformátorem.
5. LEDy nejsou vyměnitelné.
6. Pokud jsou LEDy vadné nebo je poškozen nějaký díl světelného řetězu, musí být celý světelný řetěz zničen a bezpečně zlikvidován.
7. VAROVÁNÍ: TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN BEZ ŘÁDNĚ UMÍSTĚNÝCH TĚSNICÍCH KROUŽKŮ.

OBLAST POUŽITÍ

Světelný řetěz pro dekorativní osvětlení.
Není vhodný pro podnikatelské použití.

POPIS FUNKCE

- Chcete-li světla ztlumit, stiskněte krátce ovládací tlačítko na transformátoru.
- Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovanou úroveň jasu.
- Po vytažení transformátoru ze zásuvky se časovač a stmívač resetují.
- Na aktivovanie časovača na tejto svetelnej súprave stlačte tlačidlo na transformátore na 3 sekundy. so zelenou kontrolkou
- Tlačidlo s LED kontrolkou sa rozsvieti a signalizuje nastavenie časovača.
- Ak chcete vypnúť režim časovača, jednoducho vypnite tlačidlo so zelenou kontrolkou na transformátore 3 sekundy.
- LED kontrolka sa vypne, čo znamená, že časovač je deaktivovaný.

SYMBOLY

- Světelný řetěz je vhodný pro použití uvnitř i venku
- Třída ochrany II / ochranná izolace Transformátorem
- Třída ochrany III / nízké ochranné napětí Světelný řetěz
- IP44 Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
- Funkce časovače
  Světelný řetěz se po 6 hodinách automaticky vypne. Po 18 hodinách se světelný řetěz opět automaticky zapne
- Elektrické produkty byste neměli vyhazovat společně s domácím odpadem. Odevzdejte ho do sběrny elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Pokud je to možné, produkt recyklujte. Informace o možnostech recyklace získáte od místního úřadu.

(SK) LED vianočných svetiel

Pozorne si prečítajte návod na používanie a bezpečnostné pokyny.

DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE.
Oboznámte sa pred prvým použitím dôverne s produktom. Prečítajte si k tomu pozorne návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny. Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané, a pre uvedenú oblasť používania. Uschovajte si tieto podklady a priložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Svetelná reťaz sa nesmie prevádzkovať, keď je ešte v obale.
2. Prístroj musí byť napájaný cez prúdový chránič. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Táto elektrická reťaz sa nemôže spojiť s inou reťazou.
4. Je povolené iba používanie s dodávaným transformátorom.
5. LED diódy nie je možné vymieňať.
6. Ak sú LED diódy chybné alebo je poškodená nejaká časť svetelnej reťaze, musí sa celá reťaz zničiť a bezpečne zlikvidovať.
7. VAROVANIE: TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ RIADNE UMIESTNENÝCH TESNIACICH KRÚŽKOV.

OBLASŤ POUŽÍVANIA

Svetelná reťaz na dekoračné osvetlenie.
Nevhodné na podnikateľské účely.

OPIS FUNKCIE

- Ak chcete svetlá stlmiť, stlačte krátko ovládacie tlačidlo na transformátora.
- Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte požadovanú úroveň jasu.
- Po vytiahnutí transformátora zo zásuvky sa časovač aj stmievač resetujú.
- Na aktivovanie časovača na tejto svetelnej súprave stlačte tlačidlo na transformátore na 3 sekundy. so zelenou kontrolkou
- Tlačidlo s LED kontrolkou sa rozsvieti a signalizuje nastavenie časovača.
- Ak chcete vypnúť režim časovača, jednoducho vypnite tlačidlo so zelenou kontrolkou na transformátore 3 sekundy.
- LED kontrolka sa vypne, čo znamená, že časovač je deaktivovaný.

SYMBOLY

- Svetelná reťaz je vhodná na používanie v interiéri / exteriéri
- Ochranná trieda II / Ochranná izolácia Transformátorom
- Ochranná trieda III / Nízke ochranné napätie Svetelná reťaz
- IP44 Chránená pred striekajúcou vodou z ľubovoľného uhla
- Funkcia časovača
  Svetelná reťaz sa po 6 hodinách prevádzky automaticky vypne. Po 18 hodinách sa svetelná reťaz opäť automaticky zapne
- Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Ak máte možnosť produkt odovzdať na recyklácii, využite ju. Informácie o možnostiach recyklácie získate na miestnom úrade.

(RO) Lumini LED de Crăciun

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile cu privire la siguranță.

IMPORTANT, A SE PĂSTRA PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR A SE CITI CU ATENȚIE.
Înainte de prima utilizare familiarizați-vă cu produsul. Pentru aceasta citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile cu privire la siguranță. Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile de utilizare indicate. Păstrați aceste documente și în cazul transmiterii produsului către terți înmânați-le împreună cu produsul.

INDICAȚII CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII

1. Este interzisă utilizarea ghirlandei luminoase când aceasta se află în ambalaj.
2. Dispozitivul trebuie alimentat ărint-un dispozitiv de curent rezidual. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Nu conectați electric această instalație de lumini la o altă instalație de lumini.
4. Operați această instalație de lumini numai împreună cu transformatorul furnizat.
5. Ledurile nu pot fi înlocuite.
6. Dacă ledurile se defectează sau dacă o anumită parte a ghirlandei luminoase se deteriorează, ghirlanda luminoasă completă trebuie distrusă și dispusă ca deșeu.
7. AVERTIZARE: ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA ACESTEI GHIRLANDE LUMINOASE FĂRĂ INELELE DE ETANȘARE MONTATE REGULAMENTAR.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ghirlandă luminoasă pentru iluminare decorativă.
Nu este adecvată pentru utilizare profesională.

DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII

- Pentru a estompa luminile, apăsați scurt tasta de control pe transformator.
- Utilizați butonul de control pentru a selecta nivelul dorit jasu.
- După deconectarea transformatorului, de asemenea, temporizatorul dimmerul este resetat.
- Pentru a activa temporizatorul acestui set de lumini, apăsați butonul de pe transformator timp de 3secunde. astfel Indică lumina verde să se aprindă.
- Butonul cu indicator cu LED se aprinde pentru a indica pornirea temporizatorului.
- Pentru a dezactiva modul de temporizare, apăsați din nou butonul transformatorului timp de 3 secunde. astfel Indică lumina verde să se stingă.
- Butonul cu indicator cu LED se stinge pentru a indica oprirea temporizatorului.

SIMBOLURI

- Ghirlanda luminoasă este adecvată pentru a fi utilizată în spații interioare și exterioare
- Protecție clasa II / Izolație de protecție Transformatorul
- Protecție clasa III / Tensiune joasă, de protecție Ghirlandă luminoa
- IP44 Protejat contra apei care stropește din toate direcțiile
- Funcție de temporizare
  Ghirlanda luminoasă se oprește automat după 6 ore. După 18 ore ghirlanda luminoasă repornește automat
- Produsele electrice scoase din uz nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclați-le centrele special destinate. Predați-l la un punct de colectare de deșeuri electrice și electronice. Procedând astfel contribuiți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Contactați autoritățile locale sau furnizorul pentru informații privind procedura de reciclare.

(EN) LED Christmas Lights

Please read this user manual and safety instructions carefully.

IMPORTANT, KEEP IT FOR FURTHER REFERENCE AND READ CAREFULLY!
Make yourself familiar with the product before using it for the first time. Read the operating instructions and safety instructions carefully. Use the product only as described and for the application specified. Keep these documents on hand and hand them over to a third party when the product is passed on.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The light chain may not be used if it is still in its packaging.
2. The device must we supplied via a residual current device. (FI/RCD; Δ I ≤ 30mA)
3. Do not connect this light set electrically to another chain.
4. Only operate this light set with transformer supplied.
5. The LEDs canot be replaced.
6. If the LEDs are defective or any part of the light chain is damaged, the entire light chain must be destroyed and disposed of safely.
7. WARNING: THIS LIGHT CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT THE CORRECTLY FITTED SEALING RINGS.

APPLICATION

Light chain for decorative lighting.
Not suitable for commercial use.

DESCRIPTION OF THE FUNCTION

- To dim the lights press the control button on the transformer briefly
- Use the control button to select the desired level of brightness.
- When the transformer is pulled from the socket the timer and dimmer are reset.
- To enable the timer on this light set, press and hold the control button on the transformer for 3 seconds
- The LED indicator button lights up to indicate the timer is set.
- To disable the timer mode simply press and hold the control button on the transformer for 3 seconds.
- The LED indicator light will turn OFF to indicate the timer is disabled

SYMBOLS

- The light chain is suitable for indoor / outdoor use Protection class II / Double insulation
- Protection class II / Double insulation Transformer
- Protection class III / Safety extra low voltage Light chain
- IP44 Protected against splashing water from any angle
- Timer function
  The light chain turns off automatically after 6 hours. After 18 hours the light chain will switch back on automatically
- Do not dispose of electrical equipment in domestic waste. Hand it in at a collection point for electrical and electronic waste. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Use the collection points in your community. Ask your local authorities about the locations of the collection points.