

# Material und Werkzeug

Schwebebalken selber bauen



## Material

- Konstruktionsvollholz, 80 x 100 mm
- Senkkopfschrauben, 8 x 120 mm
- Senkkopfschrauben, 3,5 x 30 mm
- Sperrholz, 8 mm dick

## Das könnte Dir weiterhelfen

- Farbe/Lasur
- Farbroller

## Werkzeug

- Akku-Bohrschrauber
- Bit
- Holzbohrer
- Holzraspel
- Holzsäge
- Kegelsenker
- Schleifmaschiene
- Schleifpapier
- Winkel

Hier fließt Herzblut

