

## Anleitung – Schleifbandwechsel PSM2 / 3 Parket Schleifmaschine

### Schritt 1: Schleifband lt. Vorlage zuschneiden (640x200mm)



### Schritt 2:

Schleifband um die Rolle wickeln und die Enden in die Öffnungen stecken.

Bei normalem Schleifpapier muss der entstandene Spalt ausgefüllt werden. Dies macht man am besten mit einem Stück gefalteten Papier.

Bei dickeren Schleifmitteln z.B. Schleiffließ, wird der Platzhalter weggelassen.



### Schritt 3:

Spannen Sie das Schleifmittel durch gegengleiches drehen der seitlichen Spanschrauben.

Dafür verwenden Sie bitte geeignete Gabelschlüssel.

