

DIREKTHEIZUNGSSYSTEM – ALTBAUSANIERUNG

- 1 Begehschicht (keramische Fliesen)
- 2 Elastischer Flex-Kleber
- 3 Heizmatte
- 4 Fußbodenfühler
- 5 Zusätzliche Wärmeisolierung F-BOARD sie verkürzt die Erwärmungszeit
- 6 Elastischer Flex-Kleber
- 7 Ursprünglicher Fußboden alte Fliesen, Beton