

# Flußkiesel und Marmor mosaik auf Netz

## Verlege- und Pflegehinweis



### **Materialeigenschaften:**

Nur für innen, für Wand und Boden im Sanitär- und Wellnessbereich geeignet.

### **Untergrund:**

Der Untergrund muß fest, tragfähig und planeben sein, eventuelle Unebenheiten mit Ausgleichsmörtel ausgleichen. Mineralische Untergründe vorher grundieren.

### **Verlegung:**

Mit einem weißen, schnell erhärtendem Flexkleber, z. B. Lugato Marmor+Granitkleber verlegen. Die Matten stets vollständig verlegen und anklopfen.

### **Verfugung:**

Spezielle Fugenmörtel nach Vorgabe der Hersteller verwenden z. B.:

bis 5 mm Fugenbreite = Lugato Marmor+Granit Fugenmörtel,

über 5 mm Fugenbreite = Lugato Fugenbreit Flexibel+Schnell,

für dauerelastische Fugen empfehlen wir:

Lugato Voranstrich für Wie Gummi und Marmor+Granit Silicon.

### **Reinigung und Pflege:**

Den Belag nach dem Verlegen mit Marmor-Zement-

schleier-Entferner reinigen und anschließend

(nach vollständiger Trocknung) mit Naturstein-

Fleckstop oder Antikmarmor-Finishöl behandeln.

Zur laufenden Pflege empfehlen wir Naturstein-

Pflegereiniger (säurefrei) im Wischwasser.



**ALPINCHEMIE**  
REINIGEN · SCHÜTZEN · PFLEGEN

ALPINCHEMIE GmbH · D-87527 Sonthofen/Allgäu  
Hindelanger Str. 29 · +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99  
www.alpin-chemie.de · info@alpin-chemie.de