

Bei der Verlegung beachten:

Kurze Seite muss mit Schlagklotz und Hammer verbunden werden.

