

MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Abschlussprofil 140, 141, 142

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de



140



141



142

Einsatzbereiche:

Diese Profile eignen sich für den Abschluss verschiedener Bodenbeläge. Die Profile 140 und 142 lassen sich in der Höhe zur Belagstärke anpassen.

Montage:

Verschrauben:

Lochgestanzte Profile können mit dem Untergrund fest durch Verschrauben verbunden werden. Legen Sie dazu das passend geschnittene Profil an und zeichnen die Löcher mittels geeignetem Stift oder Körner an. In mineralischen Untergründen bohren Sie nun die entsprechenden Löcher und versehen diese nach entfernen sämtlichen Bohrstaubs mit den passenden Dübeln. Schrauben Sie nun das Profil mittels geeigneter Schrauben an. Bei Holzuntergründen kann je nach Holzart auf ein Vorbohren verzichtet werden und direkt angeschraubt werden.

Verkleben:

Profile mit Selbstklebeausstattung können nach dem Zuschnitt direkt am Bestimmungsort verklebt werden. Bitte beachten Sie, dass der Klebebereich stets sauber und tragfähig ist. Ggf. muss die Klebestelle gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu keine filmbildenden Reinigungsmittel da diese ansonsten eine Trennschicht hinterlassen. Notfalls empfehlen wir die Klebefläche mit einem Haftvermittler vorzubehandeln. Zum Verkleben der Profile trennen Sie das Schutzpapier von der Selbstklebeausstattung und legen das Profil an der Montagestelle an. Vergewissern Sie sich das, dass Profil mit ausreichendem Druck fest mit dem Untergrund verbunden wurde.

Höhenanpassung:

Die Profile 140 und 142 lassen sich in der Höhe zur Belagstärke anpassen. Nachdem der Bodenbelag in das Profil eingelegt wurde können Sie die überdeckenden Schenkel per herunterdrücken an die Belagoberfläche anpassen. Mit einem Schlagklotz den Sie in Längsrichtung auf das Profil positionieren können Sie unter Zuhilfenahme eines Kunststoffhammers das Profil herunter schlagen. Bitte beachten Sie hierbei das die Schläge gleichmäßig verteilt ausgeführt werden um eine Beschädigung des Profils zur Einkerbungen zu vermeiden. Das Unterlegen des Schlagklotzes mit einem Teppichbodenrest kann hierbei gute Dienste leisten.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 • D-47574 Goch • Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 • Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 • e-Mail: service@carlprinz.de • www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 • Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 • Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz