

MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Aluminium- Sockelleiste mit Einschub 378 & 379

Carl Prinz GmbH & Co. KG
 Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
 Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
 Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
 E-Mail service@carlprinz.de



Vorbereitung:

Beachten Sie, dass der Untergrund zur Montage der Aluminium Sockelleiste so eben wie möglich sein sollte. Sie können die Aluminium Sockelleiste mit einem Montagekleber, einem Hybridkleber oder mit einer speziellen Heißklebemethode an der Wand befestigen. Beachten Sie bitte die Herstellervorschriften. Die Leisten sollten nicht auf Tapeten sondern stets direkt auf der Wand montiert werden.



Montage:

Entsprechend der Anzahl der Innen- und Außenecken und der Türanschlüsse benötigen Sie die entsprechende Menge an vorgefertigten Formteilen. Beginnen Sie am Besten in einer Innenecke des Raumes. Stecken Sie eine Innenecke auf das Profil und legen die Sockelleiste an der Wand an. Zeichnen Sie die Sockelleiste zum Zuschneiden so an, das an der nächsten Ecke das erforderliche Formteil aufgesteckt werden kann und die Fortführung der Sockelleisten gewährleistet wird. Zum Zuschneiden der Sockelleiste eignen sich eine Metallbügelsäge oder eine Kappsäge mit einem Sägeblatt für Aluminium. Sie müssen keine Gehrungsschnitte machen!



Optional Montage mit Dichtlippe:

Die Dichtlippe kann optional verwendet werden. Diese soll vor unterlaufen von Flüssigkeiten schützen und kann auch zur Entkopplung zur Wand hin eingesetzt werden. Montieren Sie diese Dichtlippe vor der Befestigung der Sockelleiste am Fuß oder der Oberkante der Sockelleiste. Dort wo die Leiste auf Formteile trifft sollte die Lippe entsprechend zugeschnitten werden.



Einpassen des Bodenbelags:

Die Aluminium Sockelleiste ist mit je einer Einfasskante an der Unter- und Oberseite ausgestattet. Schneiden Sie den Bodenbelagsstreifen 50 mm breit zu. Schieben Sie nun den Streifen von unten unter die Obere Einfasskante und lassen ihn dann in die Untere Einfasskante fallen. Der Streifen sollte nun passgenau in der Leiste stehen. Optional können Sie den Streifen mittels eines Doppelseitigen Klebebandes Fixieren. Dies kann bei elastischen Bodenbelägen ein Schrumpfen vermindern und somit eine Lückenbildung zwischen den Streifen ausschließen. Sie können jeden Bodenbelag in die Leiste montieren der den Abmaßen der Sockelleiste bis 3 mm oder bis 5 mm entspricht.

Demontage:

Entsprechend dem verwendeten Klebstoff schieben Sie einen flachen Spachtel vorsichtig zwischen Wand und Sockelleiste und lösen den Klebstoff und somit die Sockelleiste von der Wand. Nachdem die Sockelleiste vom Klebstoff befreit wurde, kann die Sockelleiste erneut verwendet werden. Beschädigte Teile tauschen Sie bitte aus.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz