

ALUROLLE

VERLEGEANLEITUNG

Bei Pfannen ist die Alurolle mit mindestens 5 cm Überlappung zu verlegen. Bei Biber-Ziegeln kann sie auf Stoß verlegt werden. Bei Butylstreifenverklebung muss der Untergrund trocken und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Bitte kühl und trocken lagern.



Schritt 1

- zentrierte Auslegung auf der Dachlatte
- Befestigung mit Tacker oder Pappnägeln auf Grat- oder Firstlatte



Schritt 2

- abkanten an Biegesicken
- haubenförmig auf Eindeckung drücken
- Achtung: Lüftungsbereich nicht an First- oder Gratlatte drücken
- am Grat: Verlegung vom Dachfirst in Richtung Traufe



Schritt 3

- wenn Butylklebestreifen vorhanden,
Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen



Schritt 4

- andrücken auf der Eindeckung
- Plissierung vom Pfannenberg zum Pfannental ausstreichen
- Randbereich gründlich andrücken
- Achtung: Lüftungsbereich nicht an First- oder Gratlatte drücken



Schritt 5

- überstehenden Rest mit der Bleischere abschneiden