

Abdichten und Aluverbundplatten verlegen mit ABDICHTUNGSBAHN und DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS

Angelehnt an DIN 18534 ausschließlich im Wandbereich mit Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I und W2-I

1. Fugen zwischen den alten Fliesen mit FLÄCHENSPACHTEL TURBO egalisieren / glätten.
2. ABDICHTUNGSBAHN auf Stoß mit DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS kleben.
3. DICHTUNGSBAND in Eckfugen und im Stoßbereich der ABDICHTBAHN, DICHUNGSMANSCHETTE an Rohrdurchgängen sowie INNEN-/AUSSENECKE mit DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS einkleben.
4. Bei dünnem Designbelag die Übergänge vom DICHUNGSBAND und der DICHUNGSMANSCHETTE mit FLÄCHSPACHTEL TURBO beispachteln.
5. **Aluverbundplatten nach Herstellerangaben kleben!** Dies kann je nach Angabe i.d.R. mit neutralvernetzendem Silikonklebstoff wie SPIEGELKLEBER, oder mit einem SMP-Montagekleber wie BOMBENFEST sein.
6. Eck- und Anschlussfugen mit BAD SILICON WIE GUMMI elastisch schließen.

