

Indications importantes pour l'utilisation des panneaux de coffrage

Stockage:	• Stocker les panneaux de coffrage à l'abri du soleil (UV) et des intempéries • Les surfaces non protégées des panneaux de coffrage stockés jaunissent après une semaine ce qui provoque une forte laitance de ciment sur la surface bétonnée ainsi qu'une coloration sombre du ciment.
Utilisation:	• Retourner le panneau de coffrage qui se trouve en haut d'un nouveau paquet avant de l'utiliser (employer la surface protégée) • Utiliser très petit peu d'huile de coffrage. Si vous humidifiez d'abord le coffrage, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile de coffrage lors de la 1^e ou de la 2^e utilisation. • Juste avant de bétonner, laver soigneusement la surface de coffrage. • Eviter les dommages dus aux vibrations
Avantages:	• Surfaces de béton propres • Des clients contents • Utilisation nettement plus longue • Réduction des coûts

Indications importantes pour l'utilisation des panneaux de coffrage

Stockage:	• Stocker les panneaux de coffrage à l'abri du soleil (UV) et des intempéries • Les surfaces non protégées des panneaux de coffrage stockés jaunissent après une semaine ce qui provoque une forte laitance de ciment sur la surface bétonnée ainsi qu'une coloration sombre du ciment.
Utilisation:	• Retourner le panneau de coffrage qui se trouve en haut d'un nouveau paquet avant de l'utiliser (employer la surface protégée) • Utiliser très petit peu d'huile de coffrage. Si vous humidifiez d'abord le coffrage, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile de coffrage lors de la 1^e ou de la 2^e utilisation. • Juste avant de bétonner, laver soigneusement la surface de coffrage. • Eviter les dommages dus aux vibrations
Avantages:	• Surfaces de béton propres • Des clients contents • Utilisation nettement plus longue • Réduction des coûts

Wichtige Hinweise zum Einsatz von Schalungsplatten

Lagerung:	• Schalungsplatten vor Sonneneinstrahlung (UV) und Witterung geschützt lagern • Ungeschützt gelagerte Plattenoberflächen vergilben ab ca. 1 Woche und führen an der Betonoberfläche zu starker Zementhautablösung sowie Dunkelfärbung
Anwendung:	• Oberste Schalungsplatte eines neuen Plattenpaketes für den Schalungseinsatz wenden (geschützte Oberfläche einsetzen) • Sehr wenig Schalungsöl verwenden. Durch vornässen der Schalung lässt sich bei den ersten 1-2 Einsätzen auf das Anwenden von Schalungsöl verzichten • Schalungsoberfläche unmittelbar vor dem Betonieren gründlich Abwaschen • Vibrationsschäden vermeiden
Ihr Vorteil:	• Saubere Oberfläche • Zufriedene Bauherrschaft • Wesentliche Mehreinsätze • Kostenreduktion

Wichtige Hinweise zum Einsatz von Schalungsplatten

Lagerung:	• Schalungsplatten vor Sonneneinstrahlung (UV) und Witterung geschützt lagern • Ungeschützt gelagerte Plattenoberflächen vergilben ab ca. 1 Woche und führen an der Betonoberfläche zu starker Zementhautablösung sowie Dunkelfärbung
Anwendung:	• Oberste Schalungsplatte eines neuen Plattenpaketes für den Schalungseinsatz wenden (geschützte Oberfläche einsetzen) • Sehr wenig Schalungsöl verwenden. Durch vornässen der Schalung lässt sich bei den ersten 1-2 Einsätzen auf das Anwenden von Schalungsöl verzichten • Schalungsoberfläche unmittelbar vor dem Betonieren gründlich Abwaschen • Vibrationsschäden vermeiden
Ihr Vorteil:	• Saubere Oberfläche • Zufriedene Bauherrschaft • Wesentliche Mehreinsätze • Kostenreduktion