

# NOMA® THERM READY 4mm



**NOMA®**



NOMA® THERM READY est une isolation murale en polystyrène et recouverte d'une couche de papier peint.

## Propriétés du produit:

- Permet une montée en température rapide des pièces
- Diminue les coûts de chauffage
- Augmente la température de surface des murs
- Isolant et papier peint en un seul produit
- Améliore le climat de vie
- Couvre les irrégularités des murs



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

*we will succeed together*



# NOMA<sup>®</sup> THERM READY 4mm



**NOMA<sup>®</sup>**

## Données techniques:

Matériau	Composite d'EPS (polystyrène expansé) et d'une couche de papier peint
Épaisseur	4mm
Résistance thermique	0,095 m <sup>2</sup> K/W à 10°C
Effet d'isolation	23% de perte de chaleur en moins*
Résistance à la température	jusqu'à + 75 °C
Classement au feu	Euroclasse E selon la norme EN 13501-1 (lorsqu'il est utilisé sur des supports minéraux incombustibles Euroclasse A1 ou A2s1d0 ou des supports à base de bois de densité supérieure à 300 Kg/m <sup>3</sup> )
Consommation de colle	± 350 g/m <sup>2</sup> DECOFIT

\* Par rapport à une épaisseur de paroi de 23 cm

## Conseils de pose :

- La surface doit être propre et sèche. Coupez NOMA<sup>®</sup> THERM READY (avec des ciseaux ou un cutter) dans les dimensions requises.
- Appliquez la colle DECOFIT<sup>®</sup> P au mur avec une spatule dentelée de 2,5mm.
- Maintenant, appliquez de haut en bas, les bandes découpées avec la face polystyrène contre le mur et placez les bords à bord. Marouflez ensuite avec une spatule en plastique dur ou avec un rouleau en caoutchouc. Remplissez les joints avec un enduit de rejointoiement. Réalisez les finitions des contours de votre mur avec du mastic acrylique.
- Laissez sécher pendant 24 à 48 heures.

Notre société décline toute responsabilité en cas de non-respect de la notice de pose.

Il est nécessaire d'appliquer deux couches de peinture sur le NOMA<sup>®</sup>THERM READY. Les joints peuvent encore être visibles après l'application d'une couche de peinture.

## Gamme de produits

Type	Largeur m	Longueur m	Épaisseur mm	Unité d'emballage
4 mm	0,5	10	4	5 rouleaux/carton