

# ACHTUNG! Produktwarnung

Der Hersteller EcoFlow hat einen sicherheitsrelevanten Fehler in den nachfolgend aufgelisteten Batteriespeichern festgestellt:

Artikelbezeichnung	EAN / GTIN
EcoFlow RiverPRO 720 Wh Power Station	4897082663096
EcoFlow River 288 Wh Power Station	4897082662983
EcoFlow RiverMAX 576 Wh Power Station	4897082662976
EcoFlow Delta Mini 882 Wh Power Station	4897082664154
Ecoflow River Mini Powerstation 210Wh	4897082664314



Exemplarische Produktabbildung

Im Fehlerfall besteht die Gefahr eines **elektrischen Schlages** beim Betrieb im sog. USV-Betriebsmodus. Um die Gefahr zu beseitigen muss zwingend ein **Firmware-Update** über die EcoFlow-APP durchgeführt werden.

**Betreiben Sie die Artikel ohne Firmware-Update nicht weiter.**

Die Artikel wurden auch durch HORNBACH vertrieben.

Eine Anleitung hierzu finden Sie auf der website des Herstellers: <https://de.ecoflow.com> bzw. unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de).

**Benötigen Sie Unterstützung?** HORNBACH-Kunden steht unser Serviceteam unter [service@hornbach.de](mailto:service@hornbach.de) bzw. telefonisch unter Tel.-Nr.: +49 6348 606070 (Mo.–Sa. 08:00–19:00 Uhr) zur Verfügung.




# Firmware Update Ecoflow Powerstations Schritt-für-Schritt-Anleitung




## 1) EcoFlow-App auf dem Endgerät installieren

Bitte installieren Sie die Ecoflow-App auf Ihrem Endgerät (Smartphone oder Tablet). Die App finden Sie im App Store Ihres Endgeräts.



## 2) Einrichten Ecoflow Account in der App



Falls Sie noch kein EcoFlow-Konto eingerichtet haben, registrieren Sie sich in der Ecoflow-App mit Ihrer E-Mail-Adresse oder melden Sie sich mit einem bereits bestehenden Google, Facebook oder Apple Account an.

## 3) Verbindung zwischen Endgerät und Ecoflow Powerstation herstellen



a.) Schalten Sie das Gerät ein.

Verbinden Sie anschließend die Powerstation mit Ihrem Endgerät (Smartphone od. Tablet).



b.) Hierzu muss die IOT-Taste an der Powerstation gedrückt werden, bis das Wi-Fi Symbol des Gerätes zu blinken beginnt.



c.) Öffnen Sie nun in die Wi-Fi Einstellungen auf Ihrem Endgerät (Smartphone od. Tablet). Dort erscheint ein neues „Ecoflow Netzwerk“. Nun verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem Ecoflow Netzwerk. Nachdem die Verbindung mit der Powerstation erfolgreich hergestellt wurde, kehren Sie zur EcoFlow-App zurück.

**Achtung!** Wichtig ist, dass Sie vorher bereits mit einem Wi-Fi Netzwerk verbunden waren.

#### 4) Ecoflow und Endgerät mit dem Internet verbinden

a) In der EcoFlow-App öffnet sich nun ein Pop-Up Fenster (Bild 1) mit der eben verbundenen Powerstation.

b) Abschließend muss in der App eine Internetverbindung mit dem jeweiligen Wi-Fi Netzwerk (Bild 2) hergestellt werden.

Jetzt sind Ecoflow Powerstation und Endgerät mit dem Internet verbunden.

Bild 1




Bild 2



#### 5) Firmware Update installieren

a) Nach dem die Internetverbindung hergestellt wurde, befinden Sie sich im Hauptmenü (Bild 3) der App. Nun gehen Sie auf das „Zahnrad-Symbol“  oben rechts.

b) Sie befinden sich nun im Menü Einstellungen. Im unteren Drittel des Bildschirmes finden Sie den Reiter „Firmware“ (Bild 4). Dort kann das Update jetzt geladen und installiert werden.

Bild 3




Bild 4

