






Fernbedienungen für Ihr SMART HOME by hornbach einrichten:





1. Öffnen Sie die SMART HOME by hornbach App oder verwenden Sie die Browseranwendung unter <https://www.smarthomebyhornbach.de>
2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke oben rechts und nachfolgend auf den Begriff „Regel“.





3. Wählen Sie die Kategorie „Komfort“ und anschließend eine Regel für Fernbedienungen aus.

Browser	App
 <p>The browser interface shows the 'Regel hinzufügen' (Add Rule) screen. The left sidebar contains navigation options like 'Status', 'Geräte', 'Regeln', 'Historie', 'Einstellungen', 'Benutzerkonto', 'Gateway', 'Hilfe & Kontakt', and 'About'. The main content area displays a list of categories: 'Energie', 'Familie', 'Klima', 'Komfort', and 'Sicherheit'. The 'Komfort' category is highlighted with an orange border.</p>	 <p>The app interface shows the 'Regel hinzufügen' (Add Rule) screen. The top bar contains a back arrow and the title 'Regel hinzufügen'. Below it is a list of categories: 'Energie', 'Familie', 'Klima', 'Komfort', and 'Sicherheit'. The 'Komfort' category is highlighted with an orange border.</p>
 <p>The browser interface shows the 'Regel hinzufügen' (Add Rule) screen with the 'Komfort' category selected. The main content area displays a list of rules: 'Benachrichtigen, wenn ein Gerät zu lange angeschaltet ist', 'Benachrichtigen, wenn ein Gerät zu lange ausgeschaltet ist', 'Benachrichtigen, wenn ein Tür-/ Fensterkontakt zu lange geschlossen ist', 'Benachrichtigen, wenn ein Wandschalter gedrückt wird', 'Fernbedienung verwenden, um Situation zu ändern', 'Fernbedienung verwenden, um ein Gerät zu schalten', 'Gerät anschalten, wenn Bewegung erkannt wird', 'Gerät anschalten, wenn Tür-/ Fensterkontakt geöffnet wird', 'Gerät anschalten, wenn die Helligkeit unter einem bestimmten Wert liegt und Bewegung erkannt wird', 'Gerät ausschalten, wenn innerhalb einer gewissen Zeit keine Bewegung erkannt wird', and 'Gerät für eine bestimmte Dauer anschalten, wenn Bewegung erkannt wird'. The 'Fernbedienung verwenden, um ein Gerät zu schalten' rule is highlighted with an orange border.</p>	 <p>The app interface shows the 'Regel aus einer Vorlage erstellen...' (Create Rule from Template) screen. The top bar contains a back arrow and the title 'Regel aus einer Vorlage erstellen...'. Below it is a list of templates: 'Benachrichtigen, wenn ein Gerät zu lange angeschaltet ist', 'Benachrichtigen, wenn ein Gerät zu lange ausgeschaltet ist', 'Benachrichtigen, wenn ein Tür-/ Fensterkontakt zu lange geschlossen ist', 'Benachrichtigen, wenn ein Wandschalter gedrückt wird', 'Fernbedienung verwenden, um ein Gerät zu schalten', 'Fernbedienung verwenden, um Situation zu ändern', 'Gerät anschalten, wenn Bewegung erkannt wird', 'Gerät anschalten, wenn die Helligkeit unter einem bestimmten Wert liegt und Bewegung erkannt wird', and 'Gerät anschalten, wenn Tür-/ Fensterkontakt geöffnet wird'. The 'Fernbedienung verwenden, um ein Gerät zu schalten' template is highlighted with an orange border.</p>

4. Wählen Sie den Begriff „Fernbedienung“ aus, um die gewünschte Taste zu definieren. Wählen Sie anschließend das Gerät aus, das mit der gewählten Taste an- und ausgeschaltet werden soll.

Browser	App
	
	

5. Zuletzt speichern Sie die Regel ab.

Browser	App
 <p>The browser interface shows the 'Regel hinzufügen' (Add Rule) screen. It features a sidebar menu on the left with options like 'Status', 'Geräte', 'Regeln', 'Historie', 'Einstellungen', 'Benutzerkonto', 'Gateway', 'Hilfe & Kontakt', and 'About'. The main content area has a blue header with a back arrow and the title 'Regel hinzufügen'. Below the header, there's a sub-header 'Fernbedienung verwenden, um ein Gerät zu schalten' with a toggle switch. A form contains a 'Name' field with the text 'Fibaro Taste X verwenden, um Nachttischlampe zu schalten' and a character count '8 Zeichen verbleibend'. The 'Regel' field contains the logic: 'Wenn Fibaro Fernbedienung (X) gedrückt wird, schalte Popp Stecker Nachttisch an / aus'. Below the form is a 'Situation für diese Regel auswählen' section with four house icons. A 'SPEICHERN' button is visible at the bottom right of the form area.</p>	 <p>The mobile app interface shows the 'Regel hinzufügen' screen. It has a back arrow and a 'SPEICHERN' button at the top right. The main content area displays the rule logic: 'Fernbedienung verwenden, um ein Gerät zu schalten...' followed by 'Wandschalter 1 verwenden, um Lampe zu schalten...'. Below this, it shows the condition: 'Wenn Popp Wandschalter (1) gedrückt wird, schalte Popp Stecker Nachttisch an / aus'. There is a 'Situation für diese Regel auswählen' section with four house icons. At the bottom, there is an 'Aktiviert' toggle switch which is currently turned on.</p>