



Nicht unterstützte Geräte mit Ihrem SMART HOME by hornbach Gateway verwenden:

1. Sie wollen ein Gerät mit Ihrem SMART HOME by hornbach Gateway verwenden, das nicht in unserer Kompatibilitätsliste aufgeführt wird? Das ist meist kein Problem!
Wichtig: Dies ist kein von HORNBACH geprüftes Gerät. Wir können daher keine Gewährleistung über die Funktionalität und keinen Support anbieten.
2. Prüfen Sie, mit welchem Kommunikationsstandard Ihr Gerät funktioniert. Folgende Kommunikationsstandards unterstützt unser Gateway:
Z-Wave (Plus), Zigbee (3.0, Home Automation)
3. Öffnen Sie die SMART HOME by hornbach App oder verwenden Sie die Browseranwendung unter <https://www.smarthomebyhornbach.de>
4. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke oben rechts und nachfolgend auf den Begriff „Gerät“.







5. **Browseranwendung:** Sie könne jederzeit auf das + Symbol drücken, um das Gateway in den Anlernmodus zu bringen.

App: Wählen Sie ein beliebiges Gerät aus und klicken Sie anschließend auf das + Symbol.

Folgen Sie den Schritten in der Anleitung des Herstellers, um den Anlernmodus Ihres Gerätes ebenfalls zu starten. Viele Geräte geben eine optische Bestätigung, wenn sie sich im Anlernmodus befinden. Beachten Sie auch dazu die Anleitung des Herstellers.




| | |
|--|---|
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>← AEOTEC Range Extender 6</p> <p>Drücken Sie jederzeit (+), um zu starten. - ✓</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stecken Sie den AEOTEC Range Extender in die Steckdose. 2 Bringen Sie Ihr Gateway in den Anlernmodus. Drücken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts in der Anwendung. Ihr Gateway sucht jetzt nach neuen Geräten. 3 Drücken Sie die Action-Taste einmal. Die LED blinkt grün.  </div> |
|--|---|

6. Ist die Fortschrittsanzeige bei 100% angelangt, wurde das Gerät erfolgreich angelernt.

| Browser | App |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>SMART HOME by hornbach</p> <p>Gerät hinzufügen</p> <p>1 Gerät gefunden ...</p> <div style="border: 2px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Nicht unterstützt (Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt) ✓</div> <ul style="list-style-type: none"> AEOTEC <ul style="list-style-type: none"> AEOTEC Range Extender 6 D-LINK <ul style="list-style-type: none"> D-LINK 180° Wide Eye Full HD DANFOSS <ul style="list-style-type: none"> DANFOSS Living Connect Z EUROTRONIC <ul style="list-style-type: none"> EUROTRONIC Spirit FIBARO <ul style="list-style-type: none"> FIBARO Door Window 2 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>← AEOTEC Range Extender 6</p> <p>1 Gerät(e) gefunden...</p> <div style="border: 2px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ✓ Nicht unterstützt (Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt) 100 % </div> <h2 style="margin: 0;">Anlernen</h2> <p>i Bitte beachten Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.</p> <p>Bitte begeben Sie sich zu dem geplanten Montageort, wenn Sie das Gerät anlernen. Stellen sie sicher, dass sich der geplante Montageort in Reichweite des Funknetzes befindet.</p> </div> |

7. In der Geräteübersicht sehen Sie das neue Gerät in der Kategorie „Nicht unterstützt“. Sie können das Gerät jederzeit umbenennen und wieder entfernen.



8. Erstellen Sie Expertenregeln, um Ihrem Gerät die Kommunikation mit Ihren anderen Geräten zu ermöglichen. Wir können allerdings nicht garantieren, dass alle Werte Ihres Gerätes korrekt in den Bedingungen und Aktionen angezeigt werden.

