


An dem blauen Rad kann die große Spülmenge eingestellt werden. Je offener dieser ist, desto kleiner ist die Spülmenge. Je geschlossener dieser ist, desto größer ist die Spülmenge.

## 6 Liter Spülkasten



## 9 Liter Spülkasten

