



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Fraise à neige sans fil

GE-ST 36/40 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3417011

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825659979

La fraise à neige sans fil GE-ST 36/40 Li E-Solo Einhell est un appareil très utile en hiver pour déblayer la neige dans la cour ou les allées. Avec cet appareil puissant de la gamme Power X-Change, qui est équipé de la performante technologie TWIN PACK et entraîné par un moteur sans charbon, déblayer la neige devient un jeu d'enfant. Le moteur sans charbon offre plus de puissance et une durée de fonctionnement plus longue qu'un moteur à charbon classique, et le variateur de vitesse permet d'adapter la fraise à neige sans fil à l'état de la neige. Un levier de commande permet de changer facilement la direction de projection de la neige (à gauche, à droite ou tout droit). La poignée auxiliaire assure une manœuvre confortable et stable des deux mains. L'appareil est par ailleurs autoportant, ce qui permet de le ménager. L'interrupteur de sécurité à 2 points assure une sécurité supplémentaire, en évitant tout démarrage involontaire de l'appareil. La poignée de transport intégrée permet de déplacer facilement la fraise à neige sans fil. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les batteries sont protégées de la neige et de l'humidité par le cache-batteries à obturation magnétique très pratique. Il fonctionne avec deux batteries 18 V Power X-Change, une charge de 4,0 Ah ou plus étant conseillée pour une performance optimale. L'appareil est vendu sans batterie ni chargeur : ces accessoires sont disponibles séparément, notamment dans le Starter Kit, très pratique. La livraison s'effectue sans batterie ni chargeur.

Équipement

- Membre de la famille Power-X-Change, 2x18V batterie nécessaire
- Technologie TWIN-PACK : 2x18V accus Power-X-Change - plus de puissance
- Moteur sans balais - plus de puissance et plus d'autonomie
- Direction d'éjection de la neige réglable : à gauche, à droite ou tout droit
- Réglage de la vitesse, adapté à la nature de la neige
- Couvercle de batterie avec fermeture magnétique protège de la neige et de l'humidité
- Poignée supplémentaire permettant une utilisation agréable à deux mains
- Poignée de transport intégrée pour un transport facile
- Poignée ergonomique avec softgrip
- Autoportant
- Interrupteur de sécurité 2 points protège contre les démarrages intempestifs
- Recommandation pour des résultats optimaux : batterie 4,0 Ah et plus grande
- Livré sans batterie ni chargeur (vendus séparément)



Caractéristiques techniques

- | | |
|---|-------|
| - Hauteur de neige max. Hauteur de neige | 20 cm |
| - Hauteur de neige max. Largeur de travail | 40 cm |
| - Hauteur de coupe max. Distance d'éjection | 6 m |



BRUSHLESS



TURNABLE EJECTION



ELECTRONIC
1670-1970 min⁻¹

Données logistiques


- | | |
|---|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 6.41 |
| - Poids brut (kg) | 8.81 |
| - Pièces par carton d'exportation | 1 STK |
| - Poids brut du carton d'exportation | 8.81 kg |
| - Dimensions du carton d'exportation | 580 x 350 x 390 mm |
| - Quantités de conteneurs (20"/40"/40"HC) | 360 730 860 |



BATTERY COVER



ADDITIONAL HANDLE



Disponibile come accessorio special



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
Koffer
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Autonomie de la batterie

Une batterie pour tous les cas

snow throwing¹
(Min.)

1.5 Ah	15
2.0 Ah	20
2.5 Ah	25
3.0 Ah	30
4.0 Ah	40
5.2 Ah	50
6.0 Ah	60
8.0 Ah	80

Montage d'essai:

1) -