

Bedienungsanleitung(*)**Informationen zu Elektrokochfeldern für den Hausgebrauch**Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014
(*)

Marke	Beko	
Modell	HDMI32400DT	
Art des Kochfeldes	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche	Strahlungskochzone	
Heiztechnologie	Induktionskochzone	x
	Kochplatten	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
	Zone vorne	16,0
	Zone hinten	20,0
	Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links
Zone hinten links		-
Zone vorne rechts		-
Zone hinten rechts		-
Rechte Zone		-
Mittlere Zone		-
Zone links		-
Zone vorne		-
Zone hinten		-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, Wh/kg		Zone vorne links
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
	Zone vorne	180,2
	Zone hinten	184,6
	Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)	182,4

(*)Nur für EU-Länder

7787087601 285371827 AG de_DE