




Drážkovač
Grabenfräse
Trencher

TR 50



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue



08 / 2021



Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A					
	A	A	A	A	TR 50	
1	2	3	4		5	5

A - označení skupiny

1 - číslo položky katalogu

2 - název součásti, rozměr

3 - objednací číslo

4 - ČSN

5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu v sestavě

1 - označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:

- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A					
	A	A	A	A	TR 50	
1	2	3	4		5	5

A - Designation of group

1 - Number of catalogue item

2 - Exact denomination of part, dimension

3 - Ordering number

4 - CSN

5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 - Part position in assembly

1 - Designation of subassembly with single parts

1 - Designation of assembly

When ordering spare parts , please, always state :


- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces


Send your order to:

LASKI, s r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic


TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation







01	Drážkovač				 08/2021	
	Grabenfräse		Trencher			
1	2		3	4	TR 50	
1	Rám Rahmen	Frame	DR 00050	-	1	
4	Řetězové kolo Kettenrad	Chain wheel	DR 00130	-	1	
5	Kroužek pojistný 75H Sicherheitsring	Lock ring	001 779	-	1	
6	Matice M30x1,5 Mutter	Nut	001 735	-	1	
8	Hlavice mazací M10x1 Kopf	Head	001 780	-	1	
9	Šroub M8x20 Schraube	Screw	000 449	-	6	
12	Segment Segment	Segment	DR 00165	-	1	
13	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	4	
15	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	15	
16	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	13	
17	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	8	
20	Páka zvedání ramene Hebel zum Armheben	Lever for arm lifting	DR 00150	-	1	
21	Zvedák Stossel	Tappet	DR 00210	-	1	
22	Šroub Schraube	Screw	DR 00019	-	1	
25	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	2	
26	Táhlo Lenkstange	Pull	DR 00162	-	1	
27	Čep Bolzen	Pin	DR 00012	-	2	
28	Čep Bolzen	Pin	DR 00013	-	2	
29	Závlačka 3,2x20 Splint	Split pin	000 643	-	5	
30	Závlačka 3,2x32 Splint	Split pin	100 487	-	2	
31	Pružina TZ 2x18x110 Feder	Spring	000 881	-	1	
32	Pružina T Z 1,6x14,4x56 Feder	Spring	000 908	-	1	
34	Páka Hebel	Lever	DR 00155	-	1	
36	Podložka Unterlage	Washer	DR 00014	-	1	
37	Rozpěrka Spreize	Spacer	DR 00015	-	1	
40	Předloková hřídel Vorgelegewelle	Lay shaft	DR 00011	-	1	
41	Pastorek Ritzel	Pinion	DR 00135	-	1	
42	Řemenice Remenscheibe	Pulley	DR 00010	-	1	
43	Ložisko UCP 204 Lager	Bearing	001 762	-	2	
44	Pero 5x5x60 Feder	Feather	001 492	-	1	




01	Drážkovač				 08/2021	
	Grabenfräse		Trencher		TR 50	
1	2		3	4		
45	Šroub M6x10 Schraube	Screw	001 688	-	2	
46	Napínák předlohy L Spanner	Tightener	DR 00045	-	1	
47	Napínák předlohy P Spanner	Tightener	DR 00040	-	1	
48	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	6	
49	Podložka 10 Unterlage	Washer	000 820	-	4	
50	Matice M10 Mutter	Nut	000 028	-	5	
51	Matice M12 Mutter	Nut	000 096	-	6	
52	Řetěz 08 B-1 Kette	Chain	001 781	-	1	
53	Spona řetězová 08 B-1 Spange	Clip	001 782	-	1	
55	Kolo pravé Rad rechts	Wheel right	DR 00206	-	1	
56	Kolo levé Rad links	Wheel left	DR 00207	-	1	
57	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	2	
58	Závlačka 5x28 Splint	Split pin	000 058	-	2	
60	Napínák Spanner	Tightener	DR 00073	-	2	
62	Madlo Holm	Grip	DR 00270	-	1	
63	Sloupek madla Holmunterteil	Grip bottom part	DR 00280	-	1	
64	Stavěcí matice Stellmutter	Adjusting nut	DR 00197	-	1	
69	Spínač bezpečnostní Sicherheitsschalter	Safety switch	001 388	-	1	
70	Rukojeť Griff	Handle	001 776	-	2	
71	Páčka plyn-sytič Hebel	Lever	005 135 DR 00088	Kohler Honda	1	
72	Nýt 5x12 Schraube	Screw	005 278	-	2	
75	Šroub M10x80 Schraube	Screw	003 903	-	1	
77	Šroub M8x45 Schraube	Screw	001 032	-	2	
78	Příložka Beilage	Packing piece	D 000 100	-	1	
80	Podložka 5,3 Unterlage	Washer	000 076	-	4	
83	Řemen klínový 13x950Li Riemen	Belt	001 643	-	1	
84	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	14	
86	Kryt pohonu Deckel	Cover	DR 00220	-	1	
87	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	2	
88	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	8	



[illegible]




02	Rameno řetězu 50-100				 08/2021	
	Kettenarm		Chain arm			
1	2	3	4	TR 50		
1	Náboj Nabe Hub	DR 00085	-	1		
2	Rameno I Arm Arm	DR 00090	-	1		
3	Hřídel Welle Schaft	DR 00081	-	1		
4	Vložka Einsatz Insert	DR 00082	-	1		
5	Kroužek Ring Ring	DR 00083	-	1		
6	Ložisko 32 007 Lager Bearing	001 783	-	2		
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring Sealing ring	001 784	-	3		
8	Pero 8x7x30 Feder Feather	001 785	-	1		
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring Retaining ring	001 459	-	1		
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2		
11	Šroub M10x20 Schraube Screw	000 922	-	2		
12	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	2		
13	Kroužek „O“ Ring „O“ Ring „O“	001 786	-	2		
14	Rameno 50 Arm Arm	DR 00100	-	1		
15	Šroub M16x80 Schraube Screw	001 738	-	1		
16	Řetězka I Kettenrad Sprocket	DR 00110	-	1		
17	Řetězka Kettenrad Sprocket	DR 00290	-	1		
18	Řetězka II Kettenrad Sprocket	DR 00295	-	1		
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager Bearing	001 134	-	2		
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring Retaining ring	001 136	-	2		
21	Krytka vnitřní Innere Kappe Inside cap	DR 00291	-	2		
22	Šroub M20x65 Schraube Screw	001 787	-	1		
23	Podložka M20 Unterlage Washer	001 788	-	1		
24	Matice M20 Mutter Nut	001 789	-	1		
25	Řetěz 21-50-100 Kette Chain	DR 02601	-	1		
26	Šnek Schnecke Auger	DR 00140	-	1		
27	Šroub M10x70 Schraube Screw	000 800	-	1		
28	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	1		
29	Kroužek šneku Ring Ring	DR 00143	-	1		
30	Matice M16 Mutter Nut	001 668	-	1		




[illegible]


08/2021




02A	Rameno řetězu 50-120				 08/2021	
	Kettenarm		Chain arm			
1	2	3	4	TR 50		
1	Náboj Nabe Hub	DR 00085	-	1		
2	Rameno I Arm Arm	DR 00090	-	1		
3	Hřídel Welle Schaft	DR 00081	-	1		
4	Vložka Einsatz Insert	DR 00082	-	1		
5	Kroužek Ring Ring	DR 00083	-	1		
6	Ložisko 32 007 Lager Bearing	001 783	-	2		
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring Sealing ring	001 784	-	3		
8	Pero 8x7x30 Feder Feather	001 785	-	1		
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring Retaining ring	001 459	-	1		
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2		
11	Šroub M10x20 Schraube Screw	000 922	-	2		
12	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	2		
13	Kroužek „O“ Ring „O“ Ring „O“	001 786	-	2		
14	Rameno 50 Arm Arm	DR 00100	-	1		
15	Šroub M16x80 Schraube Screw	001 738	-	1		
16	Řetězka I Kettenrad Sprocket	DR 00110	-	1		
17	Řetězka Kettenrad Sprocket	DR 00290	-	1		
18	Řetězka II Kettenrad Sprocket	DR 00295	-	1		
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager Bearing	001 134	-	2		
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring Retaining ring	001 136	-	2		
21	Krytka vnitřní Innere Kappe Inside cap	DR 00291	-	2		
22	Šroub M20x65 Schraube Screw	001 787	-	1		
23	Podložka M20 Unterlage Washer	001 788	-	1		
24	Matice M20 Mutter Nut	001 789	-	1		
25A	Řetěz 21-50-120 Kette Chain	DR 02611	-	1		
26	Šnek Schnecke Auger	DR 00140	-	1		
27	Šroub M10x70 Schraube Screw	000 800	-	1		
28	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	1		
29	Kroužek šneku Ring Ring	DR 00143	-	1		
30	Matice M16 Mutter Nut	001 668	-	1		




[illegible]



02B	Rameno řetězu 60-100				 08/2021	
	Kettenarm		Chain arm			
1	2	3	4	TR 50		
1	Náboj Nabe Hub	DR 00085	-	1		
2	Rameno I Arm Arm	DR 00090	-	1		
3	Hřídel Welle Schaft	DR 00081	-	1		
4	Vložka Einsatz Insert	DR 00082	-	1		
5	Kroužek Ring Ring	DR 00083	-	1		
6	Ložisko 32 007 Lager Bearing	001 783	-	2		
7	Gufero GP 42x62x8 Dichtungsring Sealing ring	001 784	-	3		
8	Pero 8x7x30 Feder Feather	001 785	-	1		
9	Kroužek pojistný 35H Sicherungsring Retaining ring	001 459	-	1		
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2		
11	Šroub M10x20 Schraube Screw	000 922	-	2		
12	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	2		
13	Kroužek „O“ Ring „O“ Ring „O“	001 786	-	2		
14	Rameno 60 Arm Arm	DR 00650	-	1		
15	Šroub M16x80 Schraube Screw	001 738	-	1		
16	Řetězka I Kettenrad Sprocket	DR 00110	-	1		
17	Řetězka Kettenrad Sprocket	DR 00290	-	1		
18	Řetězka II Kettenrad Sprocket	DR 00295	-	1		
19	Ložisko 6204 A 2RS Lager Bearing	001 134	-	2		
20	Pojistný kroužek 47D Sicherungsring Retaining ring	001 136	-	2		
21	Krytka vnitřní Innere Kappe Inside cap	DR 00291	-	2		
22	Šroub M20x65 Schraube Screw	001 787	-	1		
23	Podložka M20 Unterlage Washer	001 788	-	1		
24	Matice M20 Mutter Nut	001 789	-	1		
25	Řetěz 27-60-100 Kette Chain	DR 02600	-	1		
26	Šnek Schnecke Auger	DR 00140	-	1		
27	Šroub M10x70 Schraube Screw	000 800	-	1		
28	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	1		
29	Kroužek šneku Ring Ring	DR 00143	-	1		
30	Matice M16 Mutter Nut	001 668	-	1		




[illegible]




[illegible]

08/2021




[illegible]




[illegible]

08/2021





[illegible]




[illegible]


KOHLER



[illegible]



[illegible]



- 1 - alternátor
- 2 - regulátor/zapalování
- 3 - čidlo tlaku oleje
- 4 - vypínač - bezpečnostní páka
- 5 - zapalovací svíčka