



User Manual

Model: H61C3

Govee RGBIC LED Neon Rope Light
for desks

English	01
Deutsch	08
Français	15
Español	22
Italiano	29
日本語	36


Introduction

Thanks for choosing the Govee RGBIC LED Neon Rope Light for desks. The 3-meter neon rope light supports Bluetooth, voice control (Alexa/Google Assistant) which can bring the decor of your desks to a higher level with RGBIC lighting effects.

What You Get

LED Neon Rope Light	1
Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1
Internal Angle Cover	1
End Cap	1

At a Glance



Installing Your Device

Before You Install


1. Unpack the box and check **all** items listed in the packing list.
2. Power on the neon rope light and check whether it lights up.

Installing Steps

- ❶ Wipe the surface to make sure it's clean and dry.




- ❷ If your desk is L-shaped (or has an internal angle), please stick the internal angle cover to the corner first. Firmly press the internal angle cover for 10s to make sure it snugly sticks to the corner.




- ❸ Peel off the protective film and carefully stick the rope light to the edges **little by little**. Firmly press the rope light for 10s, especially at the corner, to make sure it snugly sticks to the edges.



- 4 Peel off the protective film on the control box and stick it on. Place the control box close to the music source to achieve the best music effects.



- 5 Power on the neon rope light and start using.



Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Pairing Instructions

- 1 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Turn on Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H61C3”.
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Controlling the Device with Your Voice

- 1 Open the app, then tap the device icon to enter detail page.
- 2 Tap the setting icon in the top right corner.
- 3 Select Using Guidance and follow on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50 / 60Hz
Power Input (LED Strip Light)	24VDC 1.5A
Light Displaying Technology	RGBIC
Length	3m / 9.8ft
Control Method	APP,Control Box,Voice Control

Troubleshooting

❶ The adhesive has poor retention

- Make sure the installation surface is clean and dry.
- Firmly press over the strip after sticking.

❷ Cannot connect to Bluetooth.

- Do not skip Bluetooth connection in the app.
- Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
- Your smartphone may be incompatible with the Govee Home app. Try using a different smartphone then reconnect.
- Power the neon rope lights and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.
- Ensure that your smartphone is within 1m/3.28ft of the neon rope lights when connecting.

- Clear any obstructions that are between the neon rope lights and your smartphone
- ③ The neon rope lights does not display the full selected color/Some LED beads do not light up.
- Please contact the Govee support team for rapid product replacement.
- ④ Cannot sync the neon rope lights to the beat of my music.
- Move the control box closer to the music source.
 - Clean the mic on the control box then try again.
- ⑤ Cannot connect to Wi-Fi.
- Do not skip the Wi-Fi connecting steps in the app.
 - 5GHz network is not supported. Please set the router to 2.4GHz and then reset it.
 - Connect your phone to Wi-Fi and check whether the network works well.
 - Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
 - Change your Wi-Fi password to a brief one. 8 numbers and letters are suggested.
 - Connect hotspot in your phone to the neon rope lights and check whether the router works with the neon rope lights.

⑥ Cannot connect to Alexa.

- Pull out every connective part of the neon rope lights and firmly re-connect them.
- Re-connect your phone to Wi-Fi.
- Plug out the adapter port and re-plug it in.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome


Einführung

Danke, dass Sie sich für das Govee RGBIC LED Neon Lichtband entschieden haben. Das drei Meter lange Neon Lichtband unterstützt Bluetooth, Sprachsteuerung (Alexa/Google Assistant) und kann das dekorative Aussehen Ihres Schreibtisches mit RGBIC Lichteffekten auf ein höheres Level heben.

Im Lieferumfang enthalten

LED-Neon-Lichtschlauch	1
Adapter	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1
Innenwinkelabdeckung	1
Endkappe	1

Auf einen Blick



Schalten Sie das Licht ein / aus.

Drücken Sie, um durch 9 Farben zu blättern.

Drücken Sie, um den Musikmodus zu starten. Halten Sie gedrückt, um die 6-stufige Helligkeit durchzulaufen

Installation Ihres Geräts

Vor der Installation


1. Packen Sie den Karton aus und überprüfen Sie **alle** in der Packliste aufgeführten Artikel.
2. Schalten Sie das Neonlicht ein und prüfen Sie, ob es **leuchtet**.

Installationsschritte

- ❶ Wischen Sie die Oberfläche ab, um sicherzustellen, dass sie sauber und trocken ist.




- ❷ Wenn Ihr Tisch L-förmig ist (oder einen Innenwinkel hat), kleben Sie bitte zuerst die Abdeckung des Innenwinkels auf die Ecke. Drücken Sie die innere Winkelabdeckung 10 Sekunden lang fest an, um sicherzustellen, dass sie gut an der Ecke haftet.




- ❸ Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie den Lichtschlauch vorsichtig nach und nach an die Ränder. Drücken Sie den Lichtschlauch 10 Sekunden lang fest an, vor **allem** an der Ecke, damit er gut an den Kanten haftet.



- 4 Ziehen Sie die Schutzfolie des Steuergeräts ab und kleben Sie es auf. Stellen Sie das Steuergerät in der Nähe der Musikquelle auf, um den besten Musikeffekt zu erzielen.



- 5 Schalten Sie die Neonlichter ein und nehmen Sie sie in Betrieb.



Pairing Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brauchen

- Laden Sie die Govee Home App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Anweisungen zum Pairing

- 1 Die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunterladen.
- 2 Bluetooth auf Ihrem Smartphone einschalten.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach "H61C3"
- 4 Tippen Sie auf das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

- 1 Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.
- 3 Wählen Sie "Anleitungen verwenden" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Sprachsteuerung zu beginnen.

Technische Daten

Stromeingang (Adapter)	1100-240 VAC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (LED-Lichtstreifen)	24 VDC 1,5A
Lichtanzeigetechnologie	RGBIC
Länge	3 m / 9,8 ft
Steuerungsmethode	App, Steuergerät, Sprachsteuerung

Fehlerbehebung

❶ Der Klebstoff haftet schlecht.

- Stellen Sie sicher, dass die Installationsfläche sauber und trocken ist.
- Drücken Sie nach dem Aufkleben fest auf den Streifen.

❷ Die Verbindung zu Bluetooth scheitert.

- Überspringen Sie die Bluetooth-Verbindung in der App nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
- Ihr Smartphone ist möglicherweise nicht mit der Govee Home-Anwendung kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Smartphone zu verwenden, und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.
- Schalten Sie das Neon-Lichtband und Bluetooth Ihres Smartphones aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim Verbinden nicht mehr als 1m vom Neon-Lichtband entfernt befindet.
 - Entfernen Sie **alle** Hindernisse, die sich zwischen Neon-Lichtband und Ihrem Smartphone befinden.
- ③ Das Neon-Lichtband zeigt nicht die ausgewählte volle Farbe an / Einige LED-Kugeln leuchten nicht.
- Bitte kontaktieren Sie das Govee-Supportteam für einen schnellen Produktaustausch.
- ④ Das Neon-Lichtband kann nicht mit dem Takt der Musik synchronisiert werden.
- Bewegen Sie die Kontrollbox näher an die Musikquelle.
 - Reinigen Sie das Mikrofon an der Kontrollbox und versuchen Sie es dann erneut.
- ⑤ Es kann keine Verbindung zu Wi-Fi hergestellt werden.
- Überspringen Sie nicht den Schritt der Wi-Fi-Verbindung in der App.
 - 5GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und setzen Sie ihn dann zurück.
 - Verbinden Sie Ihr Telefon mit Wi-Fi und prüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
 - Ändern Sie Ihr WLAN-Passwort in ein kurzes. Es werden 8 Zahlen und Buchstaben vorgeschlagen.

- Verbinden Sie den Hotspot in Ihrem Telefon mit dem Neon-Lichtband und prüfen Sie, ob der Router mit dem Neon-Lichtband funktioniert.
- ⑥ Es kann keine Verbindung zur Alexa hergestellt werden.
 - Ziehen Sie alle Verbindungsteile des Neon-Lichtbands heraus und schließen Sie sie wieder fest an.
 - Verbinden Sie Ihr Telefon erneut mit Wi-Fi.
 - Stecken Sie den Adapter aus und stecken Sie ihn wieder ein.

Die Kundenbetreuung

- 🏆 Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie
- 🔧 Support: Lifetime Technische Unterstützung
- ✉ Email: support@govee.com
- 🌐 Offizielle Website: www.govee.com
- 📺 @Govee 📷 @govee_official 🎵 @govee.official
- 🐦 @Goveeofficial 📘 @Govee.smarthome


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la bande lumineuse à LED RGBIC Govee pour bureaux. une lampe à filament de 3 mètres de long prend en charge le Bluetooth et la commande vocale (Alexa/Google Assistant), ce qui permet de porter l'aménagement de vos bureaux à un niveau supérieur avec des effets d'éclairage RGBIC.

Contenu du carton

Bande lumineuse néon LED	1
Adaptateur	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1
Couvercle d'angle interne	1
Embout d'extrémité	1

Vue d'ensemble



Allumer / Éteindre la lumière.

Appuyez pour changer parmi les 9 couleurs.

Appuyez pour activer le Mode Musique. Appuyez et maintenez pour changer la luminosité à 6 niveaux.

Installation de votre appareil

Avant l'installation


1. Déballez le carton et vérifiez tous les éléments figurant sur la liste d'emballage.
2. Allumez le tuyau lumineux et vérifiez s'il s'allume.

Étapes de l'installation


- 1 Essuyez la surface pour vous assurer qu'elle est propre et sèche.




- 2 Si votre plateau est en forme de L (ou a un angle interne), veuillez d'abord coller le couvercle de l'angle interne sur le coin. Appuyez fermement sur le couvercle de l'angle interne pendant 10 s pour vous assurer qu'il adhère bien à l'angle.




- 3 Décollez le film de protection et collez soigneusement le tuyau lumineux sur les bords, petit à petit. Appuyez fermement sur la bande lumineuse pendant 10 s, surtout dans les coins, pour vous assurer qu'il adhère bien aux bords.



- 4 Décollez le film de protection du boîtier de commande et collez-le. Placez le boîtier de commande à proximité de la source de musique pour obtenir le meilleur effet musical.



- 5 Allumez les bandes lumineuses néon et commencez à les utiliser.



Appairage de Votre Appareil avec l'app Govee Home

Ce que vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2.4GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur).

Instructions d'appariement

- 1 Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez le Bluetooth dans votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H61C3".
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.



Contrôler l'Appareil avec Votre Voix

- 1 Ouvrez l'app Govee Home, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour entrer dans la page de détails.
- 2 Appuyez sur l'icône de réglage dans le coin supérieur droit.
- 3 Sélectionnez "Utiliser le guidage" et suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser la commande vocale.

Caractéristiques techniques

Alimentation (adaptateur)	100-240 VCA 50 / 60 Hz
Alimentation (bande lumineuse à LED)	24 V CC 1,5A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Longueur	3 m/9,8 pieds
Méthode de commande	App., boîte de commande, commande vocale

Dépannage

❶ L'adhésif présente une mauvaise rétention.

- Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche.
- Appuyez fermement sur la bande après l'avoir collée.

❷ Ne peut pas se connecter au Bluetooth.

- Ne sautez pas la connexion Bluetooth dans l'app.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre portable est activée.
- Téléphone pas compatible. Veuillez changer de téléphone et vous connecter à nouveau.
- Allumez le cordon néon lumineux et éteignez et rallumez le Bluetooth de votre smartphone, puis réessayez.
- Assurez-vous que votre smartphone se trouve à moins de 1 m (3,28 pieds) du cordon néon lumineux lors de la connexion.

- Dégagez tous les obstacles qui se trouvent entre le cordon néon lumineux et votre smartphone.
- ③ Le cordon néon lumineux n'affiche pas la totalité de la couleur sélectionnée / Certaines perles LED ne s'allument pas.
- Veuillez contacter l'équipe de Govee à temps pour le retour.
- ④ Je ne peux pas synchroniser le cordon néon lumineux avec le rythme de ma musique.
- Veuillez garder le boîtier de contrôle près de la source sonore.
 - Nettoyez le trou de prise de son sur le boîtier de contrôle.
- ⑤ Ne peut pas se connecter au Wi-Fi.
- Ne sautez pas l'étape de la connexion Wi-Fi dans l'app.
 - Ne supporte pas le réseau à 5 GHz. Veuillez régler le routeur sur 2.4GHz et le réinitialiser.
 - Connectez votre téléphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau est normal.
 - Assurez-vous d'avoir entré le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
 - Changez votre mot de passe Wi-Fi pour un mot de passe court, 8 chiffres et lettres sont suggérés.
 - Connectez le hotspot de votre téléphone au cordon néon lumineux et vérifiez si le routeur fonctionne avec le cordon néon lumineux.

⑥ Ne peut pas se connecter au Alexa.

- Retirez tous les éléments de connectivité du cordon néon lumineux et reconnectez-les fermement.
- Reconnectez votre téléphone au Wi-Fi.
- Débranchez l'adaptateur et rebranchez-le.

Service clients

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Introducción

Gracias por escoger el cordón de luces LED de neón RGBIC de Govee para escritorio. El cordón de luces de neón de 3 metros es compatible con Bluetooth y control de voz (Alexa/Asistente de Google), lo que te ayudará a elevar la decoración de tu escritorio al siguiente nivel gracias a sus efectos lumínicos RGBIC.

Contenu du carton

Tira de luces LED neón	1
Adaptador	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1
Cubierta de ángulo interno	1
Tapón	1

De un vistazo



Instalación de su dispositivo

Antes de instalar


1. Saque el contenido de la caja y compruebe que estén todos los elementos de la lista de empaque.
2. Encienda la tira de luces neón y verifique que se ilumine.

Pasos de instalación


- 1 Pase un trapo por la superficie para asegurarse de que esté limpia y seca.




- 2 Si su escritorio es en forma de L (o tiene un ángulo interno), adhiera la cubierta de ángulo interno en la esquina. Presione firmemente la cubierta de ángulo interno durante 10 segundos para asegurarse de que quede bien pegada en la esquina.




- 3 Retire la película protectora y adhiera con cuidado la tira de luces a los bordes poco a poco. Presione firmemente la tira de luces durante 10 segundos, especialmente en la esquina, para asegurarse de que quede bien pegada en los bordes.



- 4 Retire la película protectora de la caja de control y péguela. Coloque la caja de control cerca de la fuente de música para lograr un mejor efecto.



- 5 Encienda la tira de luces neón y comience a usarla.



Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo que Necesita

- Un enrutador Wi-Fi compatible con las bandas de 2.4GHz y 802.11 b/g/n 5 GHz no es compatible.
- Un teléfono inteligente o tableta con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).

Lo que necesita

- 1 Descargue la aplicación de Govee Home de la App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android).
- 2 Encienda el Bluetooth en su teléfono móvil.
- 3 Abra la aplicación Govee Home, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y seleccione "H61C3".
- 4 Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Controlar el dispositivo por voz

- 1 Abra la aplicación Govee Home, luego toque el ícono del dispositivo para ingresar a la página de detalles.
- 2 Toque el icono de configuración en la esquina superior derecha.
- 3 Seleccione "Uso de la guía" y siga las instrucciones en pantalla para comenzar a usar el control por voz.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	100-240 VAC 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación (tira de luces LED)	24 VCC 1,5A
Tecnología de visualización de iluminación	RGBIC
Longitud	3 m/9,8 ft
Método de control	Aplicación, caja de control, control por voz

Solución de problemas

❶ El adhesivo tiene poca adherencia.

- Asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia y seca.
- Presione firmemente la tira después de pegarla.

❷ No se puede conectar al Bluetooth.

- No omita la conexión del Bluetooth en la aplicación.
- Asegúrese de que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.
- Puede ser causado por una incompatibilidad entre el sistema telefónico y la aplicación. Cambie un teléfono móvil y conéctese nuevamente.
- Desconecta tanto la cuerda de luces como el Bluetooth de tu smartphone y a continuación vuelve a conectar ambos.

- Asegúrate de que tu smartphone y la cuerda de luces se encuentran a 1 metro de distancia o menos cuando los conectes.
 - Mueve los objetos que puedan estar bloqueando el espacio entre la cuerda de luces y tu teléfono.
- ③ La cuerda de luz no muestra todo el color seleccionado / Algunas luces LED no se encienden.
- Póngase en contacto con el equipo de soporte de Govee a tiempo para la devolución.
- ④ No es posible sincronizar la luz al ritmo de mi música.
- Mantenga la caja de control cerca de la fuente de sonido.
 - Limpie el orificio de recogida de sonido en la caja de control.
- ⑤ No se puede conectar a Wi-Fi.
- No omita el paso de la conexión Wi-Fi en la aplicación.
 - La red de 5GHz no es compatible. Configure el enrutador a 2,4GHz y luego reinícielo.
 - Conecte su teléfono a Wi-Fi y verifique si la red es normal.
 - Asegúrese de haber ingresado el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
 - Cambie su contraseña de Wi-Fi por una breve. Se sugieren 8 números y letras.
 - Conecta la cuerda de luces al punto de acceso inalámbrico de tu teléfono y comprueba si el router funciona con las luces.

- 6 No se puede conectar a Alexa.
- Desconecta todas las conexiones de la cuerda de luces y conéctalas de nuevo con firmeza.
 - Vuelva a conectar su teléfono a Wi-Fi.
 - Conecte el adaptador y vuelva a conectarlo.

Servicio de Atención al Cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte Técnico de por Vida

 Correo Electrónico: support@govee.com

 Sitio Web Oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome


Introduzione

Grazie per aver scelto la luce LED Neon Rope Govee RGBIC per scrivanie. La luce neon rope da 3 metri supporta Bluetooth, controllo vocale (Alexa/Google Assistant) che può migliorare il design della scrivania con effetti di illuminazione RGBIC.

Contenuto della confezione

Luce a corda al neon a LED	1
Adattatore	1
Guida all'uso	1
scheda di servizio	1
Copertura angolare interna	1
Tappo di chiusura	1

In sintesi



Accende / Spegne la luce

Premere per scorrere tra 9 colori.

Premere per accedere alla modalità musica. Tenere premuto per scorrere la luminosità a 6 livelli.

Installazione del dispositivo

Prima dell'installazione


1. Disimballare la scatola e controllare tutti gli elementi elencati nell'elenco di imballaggio.
2. Accendere la luce della corda al neon e controllare se si accende.

Procedura di installazione


- ❶ Pulire la superficie per assicurarsi che sia pulita e asciutta.




- ❷ Se la scrivania è a forma di L (o ha un angolo interno), incollare prima la copertura dell'angolo interno sull'angolo. Premere con decisione la copertura dell'angolo interno per 10 secondi per assicurarsi che aderisca perfettamente all'angolo.




- ❸ Staccare la pellicola protettiva e incollare con cura la luce della corda ai bordi poco a poco. Premere con decisione la luce della corda per 10 secondi, specialmente all'angolo, per assicurarsi che aderisca perfettamente ai bordi.



- 4 Staccare la pellicola protettiva sulla scatola di controllo e incollarla. Posizionare la scatola di controllo vicino alla sorgente musicale per ottenere il miglior effetto musicale.



- 5 Accendere le luci della corda al neon e iniziare a usarle.



Collegare il Dispositivo con l'app Govee Home

Quello Che Ti Serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4GHz e 802.11 b / g / n. 5GHz non è supportato.
- Uno smartphone o un tablet con iOS 8.0 (o successivo) o Android 4.3 (o successivo).

Istruzioni di Accoppiamento

- 1 Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).
- 2 Attiva il Bluetooth del tuo telefono.
- 3 Apri Govee Home, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "H61C3".
- 4 Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.



Controllo del dispositivo con la voce

- 1 Apri l'app Govee Home, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- 2 Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 3 Seleziona "Using Guidance" e segui le istruzioni sullo schermo per iniziare a utilizzare il comando vocale.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	100-240 V CA 50 / 60 Hz
Ingresso alimentazione (striscia luminosa a LED)	24 VCC 1,5A
Tecnologia delle luci	RGBIC
Lunghezza	3m / 9.8ft
Metodo di comando	App, centralina di controllo, comando vocale

Risoluzione dei problemi

❶ L'adesivo ha scarsa ritenzione.

- Assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita e asciutta.
- Premere con forza l'adesivo dopo aver incollato.

❷ Impossibile connettersi a Bluetooth.

- Non saltare la connessione Bluetooth nell'app.
- Assicurarsi che il Bluetooth nel cellulare sia attivo.
- Potrebbe essere causato da incompatibilità tra il sistema telefonico e l'app. Per favore cambiare cellulare e riprovare.
- Spegner e riaccendere il tubo al neon e il Bluetooth del telefono, poi riprovare.

- Assicurarsi che lo smartphone sia a meno di un metro di distanza dal tubo durante il collegamento.
 - Rimuovere eventuali ostacoli presenti tra il tubo al neon e lo smartphone.
- ③ Le luci LED del tubo al neon non visualizzano l'intero colore selezionato / Alcuni LED non si accendono.
- Contatta il team di supporto di Govee in tempo per il reso.
- ④ Le luci del tubo non riescono a sincronizzarsi al ritmo della musica.
- Si prega di tenere la scatola di controllo vicino alla fonte sonora.
 - Pulire il foro di raccolta suono sulla scatola di controllo.
- ⑤ Impossibile connettersi a Wi-Fi.
- Non saltare il passaggio della connessione Wi-Fi nell'app.
 - La rete a 5 GHz non è supportata. Si prega di impostare il router a 2,4 GHz e quindi ripristinarlo.
 - Connettere il telefono al Wi-Fi e controllare se la rete è normale.
 - Assicurarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
 - Cambiare la password Wi-Fi con una breve. Sono suggeriti 8 numeri e lettere.
 - Connettere l'hotspot del telefono al tubo, verificare che il router sia funzionante e posto in prossimità di esso.

6 Impossibile connettersi ad Alexa.

- Staccare tutti i collegamenti del tubo al neon e riconnetterli saldamente.
- Ricollegare il telefono al Wi-Fi.
- Scollegare la porta l'adattatore e reconnectedlo.

Assistenza clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome


はじめに

Govee RGBIC LEDネオンロープライトーデスク用をお買い上げいただきありがとうございます。3メートルのネオンロープライトは、Bluetooth、音声コントロール (Alexa/Google Assistant) に対応し、RGBIC照明効果によってデスクの装飾をレベルアップさせることができます。

梱包物一覧

LEDネオンロープライト	1
アダプター	1
ユーザーマニュアル	1
サービスカード	1
内部アングルカバー	1
エンドキャップ	1

クイックスタートガイド



デバイスのインストール

インストールの前に


1. 開梱し、パッケージリストに記載のアイテムが全て揃っていることを確認します。
2. ネオンロープライトの電源を入れ、点灯するかを確認します。

インストールの手順


- ① 表面がきれいであることと乾いていることを確認するために表面を拭きます。



- ② デスクがL型(または内部アングル付き)の場合、最初に内部アングルカバーをコーナーに貼り付けてください。カバーがぴったりとコーナーに張り付くように内部アングルカバーを10秒間しっかりと押します。




- ③ 保護フィルムをはがし、ロープライトを端に少しずつ、注意して貼り付けます。カバーがぴったりと端に張り付くように、特に角の部分で内部アングルカバーを10秒間しっかりと押します。



- ④ コントロールボックスの保護フィルムをはがし貼り付けます。最高の音楽効果を得られるように、コントロールボックスを音源に近づけます。



- ⑤ ネオンロープライトの電源を入れて、使用を開始します。



デバイスと[Govee Home]アプリのペアリング

ご注意

- 2.4 GHzおよび802.11 b / g / n帯域のWi-Fiルーターをサポートしますが、5GHzはサポートされていません。
- iOS 8.0 (以上) またはAndroid 4.3 (以上) のスマートフォンまたはタブレットが必要でございます。

ペアリング説明

- ① Govee Home」アプリはApp Store (IOSデバイス) あるいは Google Play (Androidデバイス) からごダウンロードしてください。
- ② 携帯電話でBluetoothをオンにしてください。
- ③ 「Govee Home」アプリで右上にあるボタンを選択し、“H61C3”という名前の設備を選択してください。
- ④ アプリで本製品を選択し、指示通りにご使用ください。



自分の声でデバイスをコントロール

- ① [Govee Home]アプリに本製品のボタンを選択し、詳しく機能ページに入ります。
- ② [Govee Home]アプリで右上にある”設置ボタン”を選択して下さい。
- ③ "Using Guidance"を選択し、指示通りにご使用ください。

明細

電源入力 (アダプター)	100-240VAC 50 / 60Hz
電源入力 (LEDストリップライト)	24VDC 1.5A
光表示テクノロジー	RGBIC
長さ	3 m/9.8フィート
コントロール方法	アプリ、コントロールボックス、音声制御

トラブルシューティング

① 接着剤の接着力が弱い。

- 取り付けたところの表面に清潔、乾燥をお保ってください。
- テープライトをしっかりと押してください。

② Bluetoothに連続できない

- [Govee Home]アプリでBluetoothに連続することをご確認してください。
- 携帯電話でBluetoothをオンにするかどうかことをご確認してください。
- [Govee Home]アプリは携帯電話に対応できないかもしれませんが、ほかの携帯電話でもう一度お試しください。
- ライトストリップの電源とスマートフォンのBluetoothをオフにした後、再起動してからもう一度お試しください。
- 接続時は、スマートフォンとライトストリップとの距離が1m(3.28ft)以内であることを確認してください。

- ライトストリップとスマートフォンの間に障害物がないことを確認してください。
- ③ ライトストリップが選択した色に点灯しない、または一部のLEDが点灯しない。
- Goveeカスタマーにお問い合わせください。
- ④ ライトストリップが音楽のリズムに合わせて点灯しない。
- コントローラはできるだけ音に近づいてください。
 - コントローラにあるラップをきれいにしてください。
- ⑤ Wi-Fiに連続できない
- [Govee Home]アプリでWi-Fiに連続することをご確認してください。
 - 5GHzインターネットは対応できないが、ルーターを2.4GHzに設置してもう一度接続してください。
 - 携帯電話とWi-Fiを接続して、接続できるかどうかことをご確認してください。
 - 正しいWi-Fi名とパスワードを入力して下さい。
 - Wi-Fiパスワードを変更して、8つの数字と文字がお勧めです。
 - スマートフォンのデザリングWi-Fiをライトストリップに接続後、ルーターとライトストリップがセット使用できるかを確認してください。

⑥ Alexaに対応できない

- ライトストリップの接続部分を引き出した後、再度しっかりと接続し直してください。
- Wi-Fiともう一度接続してください。
- アダプターを再び電源に入れてみてください。

カスタマーサービス

 保証書: 12か月の限定的保証書

 サポート: 無期限のテクニカルサポート

 電子メール: support@govee.com

 公式Webサイト: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED
(E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED
(E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED
(E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:



SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:



SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm	<20dBm



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambience lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.

Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

首に絡まる事故のリスクを低減するためにも、この照明器具に接続されたフレキシブル配線が手の届く所にある場合は、壁に効果的に固定してください。

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.





Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com