


Trust.



IPCAM-3900

USER GUIDE

OUTDOOR WiFi CAMERA

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente
| Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning
| Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod
na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за
потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя
| Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник
користувача | מדריך למשתמש

1

A


Download
Trust WiFi App



B







2




A Connect the USB power cable to the supplied power adapter

3






A Secure the supplied mounting plate on a flat surface using the supplied wall plugs and screws.



B Slide the camera on the mounting plate.

C Secure the camera to the mounting plate with the supplied small screws

5




A Manually move the camera lens down or use the PTZ control in the App.

B Open the waterproof cover and place the SD card.



⚠ Following this step will remove the camera from the App.

Open the waterproof cover. Press the reset button for more then 5 sec. The camera will beep 3x to indicate it is reset



EN Before getting started

Make sure your phone or tablet is connected to a 2.4GHz or 5GHz WiFi network. To install this product you will need your WiFi network name and WiFi password. Make sure Bluetooth is enabled on your phone or tablet for easy installation.

1. Trust WiFi App

- A** Download the Trust WiFi App from the App store or Google PlayStore.
- B** Open the App. When using the App for the first time you have to register a new account.

2. Install the camera

Install the camera by first connecting the USB cable to the supplied power adapter. Then connect the power adapter to a power outlet. The camera will now boot up. Wait until the camera plays a sound 2x and rotates to indicate it has booted up.

3. Connect the camera

 **Note:** Before proceeding with this step make sure the LED indicator on the front of the camera is flashing. If the LED is not flashing please reset the camera. Login to the Trust WiFi App and press "Add device" or press the (+) icon in the upper right corner. Make sure you are close to the camera and follow the onscreen instructions.

4. Optional: Mount Camera

- A** Secure the supplied mounting plate on a flat surface using the supplied wall plugs and screws.
- B** Slide the camera on the mounting plate.
- C** Secure the camera to the mounting plate with the supplied small screws.

5. Place SD Card

- A** Manually move the camera lens down or use the PTZ control in the App. Open the waterproof cover so the SD card slot becomes visible.
- B** Insert the SD card in the camera (Max. 256Gb) with the copper connectors facing down until you feel a click. Close the waterproof cover. Reboot the camera for the SD card to be detected.

Now your camera is ready to use. For more usage information go to trust.com/71363.

Reset Camera

 **Following this step will remove the camera from the App.**

- A** Manually move the camera lens down or use the PTZ control in the App. Open the waterproof cover. Press the reset button for more than 5 sec. The camera will beep 3x to indicate it is reset. After resetting the camera will boot up again.

Zorg ervoor dat je telefoon of tablet is verbonden met een 2,4GHz of 5GHz WiFi-netwerk. Om dit product te installeren heb je de naam en het wachtwoord van je WiFi-netwerk nodig. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je telefoon of tablet voor eenvoudige installatie.

1. Trust WiFi App

- A** Download de Trust WiFi App uit de App Store of Google PlayStore.
- B** Open de App. Als je de App voor de eerste keer gebruikt, moet je een nieuw account registreren.

2. Installeer de camera

Installeer de camera door eerst de USB-kabel aan te sluiten op de meegeleverde stroomadapter. Sluit vervolgens de voedingsadapter aan op een stopcontact. De camera zal nu opstarten. Wacht tot de camera 2x geluid maakt en ronddraait om aan te geven dat hij is opgestart.

3. Verbind de camera

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat de LED-indicator aan de voorkant van de camera knippert voordat je verder gaat met deze stap. Als de LED niet knippert, reset de camera dan. Log in op de Trust WiFi App en druk op "Apparaat toevoegen" of druk op het (+) icoontje in de rechterbovenhoek. Zorg ervoor dat je in de buurt van de camera

bent.

4. Optioneel: Camera monteren

- A** Bevestig de meegeleverde montageplaat op een vlakke ondergrond met de meegeleverde muurpluggen en schroeven.
- B** Schuif de camera op de montageplaat.
- C** Bevestig de camera aan de montageplaat met de meegeleverde kleine schroeven.

5. SD kaart plaatsen

- A** Beweeg de cameralens handmatig omlaag of gebruik de PTZ-besturing in de App. Open het waterdichte deksel zodat de SD-kaartsleuf zichtbaar wordt.
- B** Plaats de SD-kaart in de camera (Max. 256Gb) met de koperen connectors naar beneden totdat je een klik voelt. Sluit het waterdichte deksel. Start de camera opnieuw op om de SD-kaart te detecteren.

Nu is uw camera klaar voor gebruik. Ga voor meer gebruiksinformatie naar trust.com/71363.

Reset Camera

 **Als je deze stap uitvoert, wordt de camera verwijderd uit de App.**

- A** Beweeg de cameralens handmatig omlaag of gebruik de PTZ-besturing in de App. Open de waterdichte klep. Druk langer dan 5 sec. op de resetknop. De camera zal 3x piepen om aan te geven dat hij gereset is. Na het resetten zal de camera weer opstarten.

FR Avant de commencer

Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz ou 5 GHz. Pour installer ce produit, vous aurez besoin de votre nom de réseau sans fil et de votre mot de passe WiFi. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone ou votre tablette pour faciliter l'installation.

1. Application Trust WiFi

- A** Téléchargez l'application Trust WiFi à partir de l'App Store ou de Google PlayStore.
- B** Ouvrez l'application. Lors de la première utilisation de l'application, vous devez enregistrer un nouveau compte.

2. Installation de la caméra

Installez la caméra en connectant d'abord le câble USB à l'adaptateur d'alimentation fourni. Branchez ensuite l'adaptateur d'alimentation sur une prise de courant. La caméra démarre à présent. Attendez que la caméra émette 2x un son et tourne pour indiquer qu'elle a démarré.

3. Connexion de la caméra

 **Remarque :** Avant de procéder à cette étape, assurez-vous que l'indicateur LED situé à l'avant de la caméra clignote. Si la LED ne clignote pas, réinitialisez la caméra.

Connectez-vous à l'application Trust WiFi et appuyez sur « Add device » (Ajouter un appareil) ou appuyez sur l'icône (+) dans le coin supérieur droit. Assurez-vous d'être proche de la caméra et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

4. Facultatif : Montage de la caméra

- A** Fixez la plaque de montage fournie sur une surface plane à l'aide des chevilles et des vis fournies.
- B** Faites glisser la caméra sur la plaque de montage.
- C** Fixez la caméra à la plaque de montage à l'aide des petites vis fournies.

5. Installation de la carte SD

- A** Déplacez manuellement l'objectif de la caméra vers le bas ou utilisez la commande PTZ dans l'application. Ouvrez le couvercle étanche de manière à ce que le logement de la carte SD soit visible.
- B** Insérez la carte SD (max. 256 Go) dans la caméra en orientant les connecteurs en cuivre vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez un clic. Fermez le couvercle étanche. Redémarrez la caméra pour que la carte SD soit détectée.

Votre caméra est maintenant prête à l'emploi. Pour plus d'informations sur l'utilisation, consultez le site trust.com/71363.

Réinitialisation de la caméra

 **En suivant cette étape, la caméra sera supprimée de l'application.**

- A** Déplacez manuellement l'objectif de la caméra vers le bas ou utilisez la commande PTZ dans l'application. Ouvrez le couvercle étanche. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes. La caméra émet 3 bips pour indiquer qu'elle est réinitialisée. Après la réinitialisation, la caméra redémarre.

DE Bevor Sie loslegen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem WLAN mit 2,4 GHz oder 5 GHz verbunden ist. Für die Einrichtung dieses Produkts benötigen Sie den Namen Ihres WLAN-Funknetzes und Ihr WLAN-Passwort. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon oder Tablet aktiviert ist, um die Installation zu erleichtern.

1. Trust WiFi-App

- A** Laden Sie die Trust WiFi-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- B** Öffnen Sie die App. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein neues Konto erstellen.

2. Kamera installieren

Zur Installation der Kamera schließen Sie zuerst das USB-Kabel an das mitgelieferte Netzteil an. Anschließend verbinden Sie das Netzteil mit einer Wandsteckdose. Die Kamera fährt jetzt hoch. Warten Sie, bis die Kamera zwei Signaltöne von sich gibt und sich dreht. Dies zeigt an, dass sie nun bereit ist.

3. Kamera anschließen

 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige auf der Kameravorderseite blinkt, bevor Sie mit diesem Schritt fortfahren. Falls die LED-Anzeige nicht blinkt, müssen Sie die Kamera zurücksetzen. Melden Sie sich bei der Trust WiFi-App an. Tippen Sie auf „Add device“ (Gerät hinzufügen) oder rechts oben auf das Pluszeichen (+). Die Kamera muss sich in Ihrer Nähe befinden, damit Sie die Anweisungen auf dem Display befolgen können.

4. Optional: Montage der Kamera

- A** Fixieren Sie die mitgelieferte Montageplatte auf einer

flachen Oberfläche mithilfe der Dübel und Schrauben für Wandmontage.

- B** Schieben Sie die Kamera auf die Montageplatte.
- C** Fixieren Sie die Kamera mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Schrauben auf der Montageplatte.

5. Einsetzen der SD-Karte

- A** Bewegen Sie das Kameraobjektiv manuell nach unten oder verwenden Sie die PTZ-Steuerung in der App. Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung, um Zugang zum SD-Kartensteckplatz zu erhalten.
- B** Schieben Sie die SD-Karte in die Kamera (max. 256 GB), bis Sie fühlen, wie sie einrastet. Die Kupferanschlüsse der Karte müssen dabei nach unten gerichtet sein. Schließen Sie wasserdichte Abdeckung. Starten Sie die Kamera neu, damit die SD-Karte erkannt werden kann.

Die Kamera ist jetzt einsatzbereit. Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie unter: trust.com/71363.

Kamera-Reset

 **So gehen Sie vor, um die Kamera aus der App zu entfernen.**

- A** Bewegen Sie das Kameraobjektiv manuell nach unten oder verwenden Sie die PTZ-Steuerung in der App. Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung. Halten Sie die Reset-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piepst 3x als Bestätigung, dass sie zurückgesetzt wurde. Nach dem Reset startet die Kamera erneut.

ES Antes de empezar

Asegúrese de que su teléfono o tableta está conectado a una red wifi de 2,4GHz o 5 GHz. Para instalar este producto necesitará el nombre de su red wifi y contraseña wifi. Asegúrate de que el Bluetooth está activado en tu teléfono o tableta para facilitar la instalación.

1. Aplicación Trust WiFi

- A** Descargue la aplicación Trust WiFi desde la App Store o Google PlayStore.
- B** Abra la aplicación. Cuando utilice la aplicación por primera vez, tendrá que registrar una nueva cuenta.

2. Instalar la cámara

Instale la cámara conectando primero el cable USB al adaptador de corriente suministrado. A continuación, conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente. La cámara se iniciará. Espere a que la cámara emita dos sonidos iguales y gire para indicar que se ha iniciado.

3. Conectar la cámara

 **Nota:** Antes de proceder con este paso, asegúrese de que el indicador LED de la parte frontal de la cámara parpadea. Si el LED no parpadea, restablezca la cámara.

Inicie sesión en la aplicación Trust WiFi y pulse "Add device" (Agregar dispositivo) o pulse el icono (+) en la esquina superior derecha. Sitúese cerca de la cámara y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Opcional: Montar la cámara

- A** Fije la placa de montaje suministrada a una superficie plana con los tacos y tornillos de montaje en pared suministrados.
- B** Deslice la cámara para acoplarla a la placa de montaje.
- C** Fije la cámara a la placa de montaje con los tornillos pequeños suministrados.

5. Colocar la tarjeta SD

- A** Mueva manualmente el objetivo de la cámara hacia abajo o utilice el control PTZ de la aplicación. Abra la tapa impermeable para que la ranura de la tarjeta SD quede visible.
- B** Inserte la tarjeta SD en la cámara (máx. 256 GB) con los conectores de cobre hacia abajo hasta que sienta un clic. Cierre la tapa impermeable. Reinicie la cámara para que se detecte la tarjeta SD.

Su cámara estará lista para usar. Para obtener más información sobre el uso del producto, visite trust.com/71363.

Restablecer la cámara

 **Este paso eliminará la cámara de la aplicación.**

- A** Mueva manualmente el objetivo de la cámara hacia abajo o utilice el control PTZ de la aplicación. Abra la tapa impermeable. Pulse el botón de restablecimiento durante más de 5 segundos. La cámara emitirá 3 pitidos para indicar que se ha restablecido. Tras el restablecimiento, la cámara se volverá a iniciar.

IT Prima di iniziare

Verificare che il telefono o il tablet sia connesso a una rete WiFi da 2,4 GHz o 5 GHz. Per installare il prodotto è necessario conoscere il nome della rete WiFi e la password per il WiFi. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul telefono o sul tablet per facilitare l'installazione.

1. App Trust WiFi

- A** Scaricare l'app Trust WiFi dall'App store o dal Google Play Store.
- B** Aprire l'app. La prima volta che si utilizza l'app sarà necessario registrare un nuovo account.

2. Installazione della videocamera

Installare la videocamera collegando prima il cavo USB all'alimentatore in dotazione. Collegare poi l'alimentatore a una presa di corrente. La videocamera si avvierà. Attendere finché la videocamera non emette un suono per due volte e ruota per indicare che si è avviata.

3. Collegamento della videocamera

 **Nota:** Prima di procedere con questo passaggio, assicurarsi che l'indicatore LED sulla parte anteriore della videocamera stia lampeggiando. Se il LED non lampeggia, effettuare un reset della videocamera.

Accedere all'app Trust WiFi e premere "Add device" (Aggiungi dispositivo) o il pulsante (+) in alto a destra. Avvicinarsi alla videocamera e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4. Facoltativo: montare la videocamera

- A** Fissare la piastra di montaggio in dotazione su una superficie piana utilizzando i tasselli e le viti in dotazione.
- B** Far scorrere la videocamera sulla piastra di montaggio.
- C** Fissare la videocamera alla piastra di montaggio utilizzando le piccole viti in dotazione.

5. Posizionare la scheda SD

- A** Spostare manualmente l'obiettivo della videocamera verso il basso o utilizzare il comando PTZ nell'app. Aprire la copertura impermeabile in modo da rendere visibile l'alloggiamento della scheda SD.
- B** Inserire la scheda SD nella videocamera (max. 256 GB) con i connettori in rame rivolti verso il basso fino a sentire uno scatto. Chiudere la copertura impermeabile. Riavviare la videocamera in modo che la scheda SD venga rilevata.

La videocamera è ora pronta per l'uso. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, visitare il sito trust.com/71363.

Reset della videocamera

 **Seguendo questo passaggio la videocamera verrà rimossa dall'app.**

- A** Spostare manualmente l'obiettivo della videocamera verso il basso o utilizzare il comando PTZ dell'app. Aprire la copertura impermeabile. Premere il pulsante di reset per più di 5 secondi. La videocamera emetterà 3 segnali acustici per indicare il completamento del reset. Dopo il reset, la videocamera si riavvierà.

PT Antes de começar

Certifique-se de que o seu telemóvel ou tablet está ligado a uma rede WiFi de 2,4 GHz ou 5 GHz. Para instalar este produto, necessitará do nome e da palavra-passe da sua rede WiFi. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel ou tablet para facilitar a instalação.

1. Aplicação Trust WiFi

- A** Transfira a aplicação Trust WiFi da App Store ou Google PlayStore.
- B** Abra a aplicação. Ao utilizar a aplicação pela primeira vez, tem de registar uma conta nova.

2. Instale a câmara

Instale a câmara começando por ligar o cabo USB ao transformador fornecido. Em seguida, ligue o transformador a uma tomada elétrica. A câmara arranca. Aguarde até a câmara emitir um som 2 vezes e rodar para indicar que arrancou.

3. Ligue a câmara

 **Nota:** antes de prosseguir com este passo, certifique-se de que o indicador LED na parte frontal da câmara está a piscar. Se o LED não estiver a piscar, reponha a câmara.

Inicie sessão na aplicação Trust WiFi e prima "Add device" (Adicionar dispositivo) ou prima o ícone (+) no canto superior direito. Deve estar perto da câmara e seguir as instruções no ecrã.

4. Opcional: monte a câmara

- A** Monte a placa de fixação fornecida numa superfície plana utilizando as buchas de parede e os parafusos incluídos.
- B** Faça deslizar a câmara para a colocar na placa de fixação.
- C** Fixe a câmara na placa de fixação com os parafusos pequenos fornecidos.

5. Coloque o cartão SD

- A** Baixe manualmente a lente da câmara ou utilize o comando PTZ na aplicação. Abra a tampa à prova de água para a ranhura do cartão SD ficar visível.
- B** Insira o cartão SD na câmara (Máx. 256 GB) com os conetores de cobre virados para baixo até sentir um clique. Feche a tampa à prova de água. Reinicie a câmara para o cartão SD ser detetado.

A câmara está pronta a utilizar. Para mais informações sobre a utilização, vá a trust.com/71363.

Repore a câmara

 **Este passo irá remover a câmara da aplicação.**

- A** Baixe manualmente a lente da câmara ou utilize o comando PTZ na aplicação. Abra a tampa à prova de água. Prima o botão de reposição durante mais de 5 segundos. A câmara emite um sinal sonoro 3 vezes para indicar que foi reposta. Após a reposição, a câmara arranca novamente.

NO Før du begynner

Kontroller at telefonen eller nettbrettet er koblet til et 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-nettverk. For å installere dette produktet trenger du navnet på Wi-Fi-nettverket og passordet for Wi-Fi. Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen eller nettbrettet for enkel installasjon.

1. Trust WiFi-app

- A** Last ned appen Trust WiFi fra App store eller Google PlayStore.
- B** Åpne appen Når du bruker appen for første gang, må du registrere en ny konto.

2. Installer kameraet

Installer kameraet ved først å koble USB-kabelen til strømadapteren som følger med. Så kobler du strømadapteren til et strømuttak. Kameraet vil nå starte. Vent til kameraet spiller en lyd to ganger og roterer for å indikere at det har startet opp.

3. Koble til-kameraet

 **NB:** Før du fortsetter med dette trinnet, må du kontrollere at LED-indikatoren foran på kameraet blinker. Hvis lampen ikke blinker, tilbakestiller du kameraet.

Logg inn på Trust WiFi-appen og trykk på «Add device» (Legg til enhet) eller trykk på (+)-ikonet øverst til høyre. Sørg for at du er nært kameraet, og følg instruksjonene på skjermen.

4. Alternativ: Monter kameraet

- A** Fest den medfølgende monteringsplaten på en flat overflate ved hjelp av de medfølgende veggpluggene og skruene.
- B** Skyv kameraet inn på monteringsplaten.
- C** Fest kameraet til monteringsplaten med de medfølgende små skruene.

5. Plasser SD-kortet

- A** Flytt kameralinsen manuelt ned, eller bruk PTZ-kontrollen i appen. Åpne det vanntette dekselet slik at SD-kortsporet blir synlig.
- B** Stikk SD-kortet inn i kameraet (maks. 256 GB) med kobberkontaktene vendt nedover, til du føler et klikk. Lukk det vanntette dekselet. Start kameraet på nytt for at SD-kortet skal registreres.

Nå er kameraet klart til bruk. For mer informasjon om bruk, gå til trust.com/71363.

Tilbakestill kamera

 **Hvis du følger dette trinnet, fjernes kameraet fra appen**

- A** Flytt kameralinsen manuelt ned, eller bruk PTZ-kontrollen i appen. Åpne det vanntette dekselet. Trykk på tilbakestillingsknappen i mer enn 5 sekunder. Kameraet piper tre ganger for å vise at det er tilbakestilt. Etter tilbakestillingen starter kameraet opp igjen.

SV Innan du börjar

Kontrollera att din telefon eller surfplatta är ansluten till ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz alternativt 5 GHz. Du måste känna till namnet på WiFi-nätverket och WiFi-lösenordet. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon eller surfplatta för enkel installation.

1. Trust WiFi-appen

- A** Ladda ner Trust WiFi-appen från App Store eller Google Play Butik.
- B** Öppna appen. Om du använder appen för första gången måste du registrera ett nytt konto.

2. Installera kameran

Installera kameran genom att först ansluta USB-kabeln till den medföljande strömadaptern. Anslut strömadaptern till ett eluttag. Kameran startar. Vänta tills kameran spelar upp ett ljud 2 gånger och roterar för att bekräfta att den har startat.

3. Ansluta kameran

i Obs! Innan du går vidare med det här steget måste du kontrollera att LED-lampan på kamerans framsida blinkar. Om LED-lampan inte blinkar måste du återställa kameran.

Logga in på Trust WiFi-appen och tryck på "Add device" [Lägg till en enhet] eller tryck på ikonen (+) i det övre högra hörnet. Se till att du befinner dig nära kameran och följ anvisningarna på skärmen.

4. Alternativ: Montera kameran

- A** Fäst den medföljande monteringsplattan på en plan väggyta med hjälp av medföljande pluggar och skruvar.
- B** Skjut på kameran på monteringsplattan.
- C** Skruva fast kameran i monteringsplattan med de medföljande småskruvarna.

5. Sätt i SD-kortet

- A** För kameralinsen nedåt manuellt eller använd PTZ-kontrollen i appen. Öppna det vattentäta höljet så att SD-kortplatsen blir synlig.
- B** Sätt i SD-kortet i kameran (max 256 GB) med kopparstiften riktade nedåt och tryck tills du känner att det klickar på plats. Stäng det vattentäta höljet. Starta om kameran så att den kan identifiera SD-kortet.

Din enhet är nu redo att användas. Mer information om hur den används finns på trust.com/71363.

i Återställ kameran

! Om du utför denna åtgärd tas kameran bort från appen.

- A** För kameralinsen nedåt manuellt eller använd PTZ-kontrollen i appen. Öppna det vattentäta höljet. Tryck på återställningsknappen och håll den intryckt i mer än 5 sekunder. Kameran piper 3 gånger för att bekräfta att återställningen är klar. Efter återställningen startar kameran om.

FI Ennen käyttöönottoa

Varmista, että puhelimesi tai tablettisi on yhdistetty 2,4 GHz:n tai 5 GHz:n WiFi-verkkoon. Tämän tuotteen asentamiseen tarvitaan WiFi-verkon nimi ja WiFi-salasana. Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimesta tai tabletista asennuksen helpottamiseksi.

1. Trust WiFi -sovellus

- A** Lataa Trust WiFi -sovellus App Storesta tai Google PlayStoresta.
- B** Avaa sovellus. Kun käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, sinun on rekisteröitävä uusi tili.

2. Kameran asennus

Asenna kamera kytkemällä ensin USB-kaapeli mukana toimitettuun muuntajaan. Liitä sitten muuntaja pistorasiaan. Kamera käynnistyy. Odota, kunnes kamerasta kuuluu äänimerkki kaksi kertaa ja pyörii osoittaen, että se on käynnistynyt.

3. Kameran yhdistäminen

 **Huomautus:** Ennen tähän vaiheeseen siirtymistä tulee varmistaa, että kameran etuosassa oleva LED-merkkivalo vilkkuu. Jos LED-merkkivalo ei vilku, nollaa kamera.

Kirjaudu Trust WiFi -sovellukseen ja paina "Add device" (Lisää laite) tai paina (+) -kuvaketta oikeassa yläkulmassa. Varmista, että olet lähellä kameraa ja noudata näytön ohjeita.

4. Valinnainen: Kameran asennus

- A** Kiinnitä mukana toimitettu asennuslevy tasaiselle alustalle mukana toimitetuilla seinätulpilla ja ruuveilla.
- B** Liu'uta kamera asennuslevyyn.
- C** Kiinnitä kamera asennuslevyyn mukana toimitetuilla pienillä ruuveilla.

5. SD-kortin asennus

- A** Siirrä kameran linssiä manuaalisesti alas tai käytä sovelluksen PTZ-säädintä. Avaa vedenpitävä kansi nähdäksesi SD-korttipaikan.
- B** Aseta SD-kortti kameraan (enintään 256 Gt) kupariliittimet alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Sulje vedenpitävä kansi. Käynnistä kamera uudelleen, jotta SD-kortti havaitaan.

Kamera on nyt käyttövalmis. Lisätietoja käytöstä, trust.com/71363.

 **Kameran asetusten palauttaminen**

 **Tämän vaiheen jälkeen kamera poistetaan sovelluksesta.**

- A** Siirrä kameran linssiä manuaalisesti alas tai käytä sovelluksen PTZ-säädintä. Avaa vedenpitävä kansi. Paina nollauspainiketta yli 5 sekuntia. Kamerasta kuuluu äänimerkki kolme kertaa nollauksen merkiksi. Nollauksen jälkeen kamera käynnistyy uudelleen.

DA Før du går i gang

Sørg for, at din telefon eller tablet er tilsluttet et 2,4 GHz eller 5 GHz WiFi-netværk. For at installere dette produkt skal du bruge dit WiFi-netværksnavn og din WiFi-adgangskode. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon eller tablet for at lette installationen.

1. Trust WiFi-appen

- A** Download Trust WiFi-appen fra App Store eller Google PlayStore.
- B** Åbn appen. Når du bruger appen for første gang, skal du registrere en ny konto.

2. Installer kameraet

Installer kameraet ved først at slutte USB-kablet til den medfølgende strømadapter. Sæt derefter strømadapteren i en stikkontakt. Kameraet starter nu op. Vent, indtil kameraet afspiller en lyd 2x og roterer for at vise, at det er startet op.

3. Tilslut kameraet

 Bemærk: Før du går videre med dette trin, skal du sikre dig, at LED-indikatoren på kameraets forside blinker. Hvis LED'en ikke blinker, skal du nulstille kameraet.

Log ind på Trust WiFi-appen, og tryk på "Add device" (Tilføj enhed), eller tryk på (+)-ikonet i øverste højre hjørne. Sørg for at være tæt på kameraet, og følg instruktionerne på skærmen.

4. Valgfrit: Monter kameraet

- A** Fastgør den medfølgende monteringsplade på en plan overflade ved hjælp af de medfølgende rawplugs og skruer.
- B** Skub kameraet ind på monteringspladen.
- C** Fastgør kameraet på monteringspladen med de medfølgende små skruer.

5. Anbring SD-kortet

- A** Flyt kameralinsen ned manuelt, eller brug PTZ-kontrollen i appen. Åbn det vandtætte dæksel, så SD-kortstikket bliver synligt.
- B** Sæt SD-kortet i kameraet (maks. 256 GB) med kobberkontakterne nedad, indtil du mærker et klik. Luk det vandtætte dæksel. Genstart kameraet, så SD-kortet kan registreres.

Nu er kameraet klar til brug. Du kan få flere oplysninger om brug på trust.com/71363.

Nulstil kameraet

 **Hvis du følger dette trin, fjernes kameraet fra appen.**

- A** Flyt kameralinsen ned manuelt, eller brug PTZ-kontrollen i appen. Åbn det vandtætte dæksel. Tryk på nulstillingsknappen i mere end 5 sek. Kameraet bipper 3 gange for at vise, at det er nulstillet. Efter nulstilling starter kameraet op igen.

PL Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że telefon lub tablet jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz lub 5 GHz. Aby zainstalować ten produkt, potrzebna będzie nazwa sieci Wi-Fi i hasło Wi-Fi. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie lub tablecie, aby ułatwić instalację.

1. Aplikacja Trust WiFi

- A** Pobierz aplikację Trust WiFi ze sklepu App Store lub Google PlayStore.
- B** Otwórz aplikację. Podczas korzystania z aplikacji po raz pierwszy należy zarejestrować nowe konto.

2. Instalacja kamery

Zainstaluj kamerę, podłączając najpierw kabel USB do dostarczonego zasilacza sieciowego. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Kamera uruchomi się. Poczekaj, aż kamera wyda dwukrotny sygnał akustyczny i obróci się, wskazując, że została uruchomiona.

3. Podłączanie kamery

 **Uwaga:** Przed wykonaniem tego kroku upewnij się, że wskaźnik LED z przodu kamery miga. Jeśli dioda LED nie miga, należy zresetować kamerę.

Zaloguj się do aplikacji Trust WiFi i naciśnij „Add device” (Dodaj urządzenie) lub naciśnij ikonę (+) w prawym górnym rogu. Upewnij się, że znajdujesz się blisko kamery i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Czynności opcjonalne: montaż kamery

- A** Przymocuj dostarczoną płytę mocującą na płaskiej powierzchni za pomocą dostarczonych kołków rozporowych i śrub.
- B** Wsuń kamerę w płytę mocującą.
- C** Przymocuj kamerę do płyty mocującej za pomocą dostarczonych małych wkrętów.

5. Wkładanie karty SD

- A** Ręcznie przesunij obiektyw kamery w dół lub użyj sterowania PTZ w aplikacji. Otwórz wodoodporną osłonę tak, aby gniazdo karty SD stało się widoczne.
- B** Włóż kartę SD do kamery (maks. 256 GB) miedzianymi złączami skierowanymi w dół, aż poczujesz kliknięcie. Zamknij wodoodporną osłonę. Uruchom ponownie kamerę, aby wykryć kartę SD.

Teraz kamera jest gotowa do użycia. Więcej informacji na temat użytkowania znajduje się na stronie trust.com/71363.

Resetowanie kamery

 **Wykonanie tego kroku spowoduje usunięcie kamery z aplikacji.**

- A** Ręcznie przesunij obiektyw kamery w dół lub użyj sterowania PTZ w aplikacji. Otwórz wodoodporną osłonę. Naciśnij przycisk resetowania przez ponad 5 sekund. Kamera wyemituje 3-krotny sygnał dźwiękowy wskazujący, że została zresetowana. Po zresetowaniu kamera uruchomi się ponownie.

CZ Než začnete

Ujistěte se, že telefon nebo tablet je připojen k síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz. Chcete-li nainstalovat tento produkt, budete potřebovat název sítě Wi-Fi a heslo Wi-Fi. Pro snadnou instalaci se ujistěte, že máte v telefonu nebo tabletu povolenou funkci Bluetooth.

1. Aplikace Trust Wi-Fi

- A** Stáhněte si aplikaci Trust Wi-Fi z obchodu App Store nebo Google PlayStore.
- B** Otevřete aplikaci. Při prvním použití aplikace si musíte zaregistrovat nový účet.

2. Instalace kamery

Nainstalujte kameru nejprve připojením kabelu USB k dodanému napájecímu adaptéru. Poté připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce. Zavede se systém kamery. Počkejte, dokud kamera nepřehraje 2x zvuk a neotočí se, čímž signalizuje, že se spustila.

3. Připojení kamery

 **Poznámka:** Než budete pokračovat v tomto kroku, ujistěte se, že kontrolka LED na přední straně kamery bliká. Pokud kontrolka LED neblinká, resetujte kameru.

Přihlaste se do aplikace Trust Wi-Fi a stiskněte tlačítko „Add device“ (Přidat zařízení) nebo stiskněte ikonu (+) v pravém horním rohu. Ujistěte se, že jste blízko kamery a postupujte podle pokynů na obrazovce.

4. Volitelné: Montáž kamery

- A** Zajistěte dodanou upevňovací desku na rovném povrchu pomocí dodaných hmoždinek a šroubů.
- B** Nasuňte kameru na upevňovací desku.
- C** Připevněte kameru k upevňovací desce pomocí dodaných malých šroubů.

5. Vložte SD kartu

- A** Ručně posuňte objektiv kamery dolů nebo použijte ovládací prvek PTZ v aplikaci. Otevřete vodotěsný kryt, aby byl viditelný slot pro SD kartu.
- B** Zasuňte SD kartu do kamery (maximálně 256 GB) měděnými konektory směrem dolů, dokud neucítíte cvaknutí. Zavřete vodotěsný kryt. Restartujte kameru, aby byla detekována SD karta.

Nyní je vaše kamera připravena k použití. Další informace najdete na webu trust.com/71363.

Reset kamery

 **Po tomto kroku bude kamera z aplikace odstraněna.**

- A** Ručně posuňte objektiv kamery dolů nebo použijte ovládací prvek PTZ v aplikaci. Otevřete vodotěsný kryt. Stiskněte tlačítko Reset na více než 5 sekund. Kamera 3x zapípá, což znamená, že je resetována. Po resetování se kamera znovu spustí.

SK Skôr než začnete

Uistite sa, že je váš telefón alebo tablet pripojený k 2,4 GHz alebo 5 GHz sieti WiFi. Na nainštalovanie tohto výrobku budete potrebovať názov svojej siete WiFi a heslo do siete WiFi. Uistite sa, že je v telefóne alebo tablete povolená funkcia Bluetooth, aby sa uľahčila inštalácia.

1. Aplikácia Trust WiFi

- A** Stiahnite si aplikáciu Trust WiFi z obchodu App store alebo Google PlayStore.
- B** Otvorte aplikáciu. Pri prvom použití aplikácie si musíte zaregistrovať nový účet.

2. Inštalácia kamery

Nainštalujte kameru tak, že najprv pripojíte kábel USB k dodanému napájacímu adaptéru. Potom pripojte napájací adaptér do zásuvky. Kamera sa teraz zavedie. Počkajte, kým kamera 2x neprehrá zvuk a neotočí sa, čím signalizuje, že sa zaviedla.

3. Pripojenie kamery

 **Poznámka:** Pred pokračovaním v tomto kroku sa uistite, že bliká LED kontrolka na prednej strane kamery. Ak LED kontrolka neblinká, resetujte kameru.

Prihláste sa do aplikácie Trust WiFi a stlačte „Add device“ (Pridať zariadenie) alebo stlačte ikonu (+) v pravom hornom rohu. Uistite sa, že ste blízko ku kamere, a dodržujte pokyny na obrazovke.

4. Voliteľné: Montáž kamery

- A** Pripevnite dodanú montážnu dosku na rovnej ploche pomocou dodaných úchytiak na stenu a skrutiek.
- B** Nasuňte kameru na montážnu dosku.
- C** Pripevnite kameru k montážnej doske pomocou dodaných malých skrutiek.

5. Vloženie karty SD

- A** Ručne presuňte šošovku kamery dole alebo použite ovládanie PTZ v aplikácii. Otvorte vodotesný kryt, aby bol vidieť slot na kartu SD.
- B** Zasuňte kartu SD do kamery (max. 256 GB) s medenými konektormi stranou dolu až do zacvaknutia. Zatvorte vodotesný kryt. Reštartujte kameru, aby sa rozpoznala karta SD.

Vaša kamera je teraz pripravená na použitie. Viac informácií o používaní nájdete na trust.com/71363.

Resetovanie kamery

 **Vykonaním tohto kroku sa kamera odstráni z aplikácie.**

- A** Ručne presuňte šošovku kamery nadol alebo použite ovládanie PTZ v aplikácii. Otvorte vodotesný kryt. Stlačte resetovacie tlačidlo na viac ako 5 sekúnd. Kamera 3x zapípa, čím signalizuje, že je resetovaná. Po resetovaní sa kamera znovu zavedie.

HU Előkészítő lépések

A telefonnak vagy táblagépnek csatlakoznia kell a 2,4 GHz or 5 GHz WiFi-hálózathoz. A termék telepítésekor szükség lesz a WiFi-hálózat nevére és jelszavára. A könnyű telepítés érdekében győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján vagy táblagépen.

1. Trust WiFi alkalmazás

- A** Töltse le a Trust WiFi alkalmazást az App Store vagy a Google PlayStore alól.
- B** Nyissa meg az alkalmazást. Az alkalmazás első használatakor regisztrálnia kell egy új fiókot.

2. Kamera telepítése

A kamera telepítésekor először csatlakoztassa az USB-kábelt a mellékelt tápadapterhez. Ezután csatlakoztassa a tápadaptert az elektromos hálózathoz. A kamera rendszere ekkor betöltődik. Várja meg a kamera 2 hangjelzését és elfordulását, amelyek a rendszer betöltődését jelzik.

3. Kamera csatlakoztatása

- i** Megjegyzés: A művelet elvégzése előtt ellenőrizze, hogy villog-e a kamera előoldalán lévő LED-es visszajelző. Ha nem villog a LED, indítsa újra a kamerát.

Jelentkezzen be a Trust WiFi alkalmazásba, és ott nyomja meg az „Add device” (Eszköz hozzáadása) elemet vagy a jobb felső sarokban a (+) ikont. Tartózkodjon a kamera közelében, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Opcionális: Kamera rögzítése

- A** A mellékelt tiplikkel és csavarokkal szerelje fel a mellékelt rögzítőlemezt egy lapos felületre.
- B** Csúsztassa a kamerát a rögzítőlemezre.
- C** A mellékelt kis csavarral rögzítse a kamerát a rögzítőlemezhez.

5. SD-kártya behelyezése

- A** Kézileg állítsa lefelé a kamera objektívjét, vagy használja az alkalmazás PTZ-vezérlését. Nyissa ki annyira a vízálló fedelet, hogy láthatóvá váljon az SD-kártya nyílása.
- B** Réz érintkezőkkel lefelé tolja be az SD-kártyát (max. 256 GB) a kamerába kattanásig. Csukja be a vízálló fedelet. Az SD-kártya érzékeléséhez a kamerát újra kell indítani.

Ekkor a kamera használatra kész. További használati tájékoztatóért keresse fel a trust.com/71363 webhelyet.

i Kamera visszaállítása

! **Ezzel a művelettel a kamera eltávolítható az alkalmazásból.**

- A** Kézileg állítsa lefelé a kamera objektívjét, vagy használja az alkalmazás PTZ-vezérlését. Nyissa fel a vízálló fedelet. Nyomja 5 másodpernnél hosszabban a Visszaállítás gombot. A kamera háromszori hangjelzéssel erősíti meg a visszaállítás megtörténtét. Visszaállítás után a kamera rendszere újraindul.

RO Înainte de a începe

Asigurați-vă că telefonul sau tableta sunt conectate la o rețea WiFi de 2,4 GHz sau 5 GHz. Pentru a instala acest produs veți avea nevoie de numele rețelei WiFi și de parola WiFi. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe telefonul sau tableta dvs. pentru o instalare ușoară.

1. Aplicația Trust WiFi

- A** Descărcați aplicația Trust WiFi din App Store sau Google PlayStore.
- B** Deschideți aplicația. Când folosiți aplicația pentru prima dată trebuie să înregistrați un cont nou.

2. Instalați camera

Instalați camera conectând mai întâi cablul USB la adaptorul de alimentare furnizat. Apoi conectați adaptorul de alimentare la o priză. Acum camera va porni. Așteptați până când camera emite 2 sunete și se rotește, pentru a indica faptul că s-a pornit.

3. Conectați camera

 **Notă:** Înainte de a continua cu acest pas, asigurați-vă că indicatorul led din partea frontală a camerei luminează intermitent. Dacă ledul nu luminează intermitent, resetați camera.

Conectați-vă la aplicația Trust WiFi și apăsați „Add device” (Adăugare dispozitiv) sau apăsați pictograma (+) din colțul dreapta sus. Asigurați-vă că sunteți aproape de cameră și urmați instrucțiunile de pe ecran.

4. Opțional: Montați camera

- A** Fixați placa de montare furnizată pe o suprafață plană folosind diblurile și șuruburile din pachet.
- B** Glisați camera pe placa de montare.
- C** Fixați camera pe placa de montare folosind șuruburile mici furnizate.

5. Introduceți cardul SD

- A** Mișcați manual în jos obiectivul camerei sau folosiți comanda PTZ din aplicație. Deschideți capacul rezistent la apă astfel încât slotul cardului SD să devine vizibil.
- B** Introduceți cardul SD în cameră (max. 256 GB) cu conectorii din cupru îndreptați în jos, până când simțiți un clic. Închideți capacul rezistent la apă. Reporniți camera pentru ca să poată fi detectat cardul SD.

Acuma camera dvs. este gata de utilizare. Pentru mai multe sugestii privind utilizarea, accesați trust.com/71363.

Resetarea camerei

 **Urmând acest pas veți elimina camera din aplicație.**

- A** Mișcați manual în jos obiectivul camerei sau folosiți comanda PTZ din aplicație. Deschideți capacul rezistent la apă. Țineți apăsat butonul de resetare mai mult de 5 secunde. Camera va emite 3 bipuri pentru a indica faptul că se resetează. După resetare, camera va reporni din nou.

BG Преди започване на работа

Уверете се, че вашият телефон или таблет са свързани към 2,4 GHz или 5 GHz WiFi мрежа. За да инсталирате този продукт ще ви трябват името и паролата на вашата WiFi мрежа. Уверете се, че Bluetooth е активиран на вашия телефон или таблет, за да улесните инсталацията.

1. Приложение Trust WiFi

- A** Изтеглете приложението Trust WiFi от App store или Google PlayStore.
- B** Отворете приложението. Ако използвате приложението за първи път, трябва да регистрирате нов акаунт.

2. Инсталиране на камерата

Инсталирайте камерата като първо свържете USB кабела към предоставения захранващ адаптер. След това свържете захранващия адаптер към контакт. Камерата ще се стартира. Изчакайте докато камерата не издаде 2-кратно звук и не се завърти, за да покаже, че се е стартирала.

3. Свързване на камерата

- i** Забележка: Преди да продължите с тази стъпка, уверете се, че LED индикаторът на предната страна на камерата мига. Ако LED не мига, моля, нулирайте камерата.

Влезте в приложението Trust WiFi App и натиснете „Add device“ (Добавяне на устройство), или иконата (+) в горния десен ъгъл. Уверете се, че сте близо до камерата и следвайте инструкциите на екрана.

4. По избор: Монтиране на камерата

- A** Закрепете предоставената монтажна плочка върху плоска повърхност с помощта на предоставените щифтове и винтове за стенен монтаж.
- B** Плъзнете камерата върху монтажната плочка.
- C** Закрепете камерата към монтажната плочка с предоставените малки винтове.

5. Поставяне на SD картата

- A** Преместете обектива на камерата надолу на ръка, или използвайте PTZ управлението в приложението. Отворете водоустойчивия капак, така че слотът за SD картата да стане видим.
- B** Вкарайте SD картата в камерата (макс. 256GB) с медните конектори обърнати надолу, докато не усетите щракване. Затворете водоустойчивия капак. Рестартирайте камерата, за да бъде открита SD картата.

Камерата ви е готова за използване. За повече информация относно използването, отидете на trust.com/71363.

i Нулиране на камерата

! Следването на тези стъпки ще премахне камерата от приложението

- A** Преместете обектива на камерата надолу на ръка, или използвайте PTZ управлението в приложението. Отворете водоустойчивия капак. Натиснете бутона за нулиране за повече от 5 секунди. Камерата ще издаде 3-кратно звуков сигнал, за да покаже, че е нулирана. След нулирането, камерата ще се стартира отново.

ΕΛ Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή το tablet σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz ή 5GHz. Για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, θα χρειαστείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο ή το tablet σας για εύκολη εγκατάσταση.

1. Εφαρμογή Trust WiFi

- A** Κάντε λήψη της εφαρμογής Trust WiFi από το App store ή το Google PlayStore.
- B** Ανοίξτε την εφαρμογή. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει να καταχωρίσετε έναν νέο λογαριασμό.

2. Εγκαταστήστε την κάμερα

Εγκαταστήστε την κάμερα συνδέοντας πρώτα το καλώδιο USB στον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος. Κατόπιν συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος. Η κάμερα θα εκκινήσει. Περιμένετε μέχρι η κάμερα να παραγάγει έναν ήχο 2 φορές και να περιστραφεί, υποδεικνύοντας ότι έχει εκκινήσει.

3. Συνδέστε την κάμερα

i Σημείωση: Πριν προχωρήσετε με αυτό το βήμα, βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνει η ένδειξη LED στην εμπρός πλευρά της κάμερας. Εάν δεν αναβοσβήνει η ένδειξη LED, πραγματοποιήστε επαναφορά της κάμερας.

Συνδεθείτε στην εφαρμογή Trust WiFi και πατήστε «Add device» (Προσθήκη συσκευής) ή πατήστε το εικονίδιο (+) στην επάνω δεξιά γωνία. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στην κάμερα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

4. Προαιρετικά: Τοποθέτηση της κάμερας

- A** Στερεώστε με ασφάλεια το παρεχόμενο έλασμα προσάρτησης σε μια επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα βύσματα για τοίχο και τις βίδες.
- B** Ολισθήστε την κάμερα επάνω στο έλασμα τοποθέτησης.
- C** Ασφαλίστε την κάμερα στο έλασμα τοποθέτησης με τις παρεχόμενες μικρές βίδες.

5. Τοποθέτηση κάρτας SD

- A** Μετακινήστε χειροκίνητα τον φακό της κάμερας προς τα κάτω ή χρησιμοποιήστε τον έλεγχο PTZ στην εφαρμογή. Ανοίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα, έτσι ώστε να γίνει ορατή η υποδοχή κάρτας SD.
- B** Εισαγάγετε την κάρτα SD στην κάμερα (μέγ. 256GB), με τους χάλκινους συνδέσμους να κοιτάζουν προς τα κάτω, μέχρι να αισθανθείτε ένα κλικ. Κλείστε το αδιάβροχο κάλυμμα. Επανεκκινήστε την κάμερα για να αναγνωρίσει την κάρτα SD.

Τώρα η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στη διεύθυνση trust.com/71363.

i Επαναφορά κάμερας

! Η εκτέλεση αυτού του βήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της κάμερας από την εφαρμογή.

- A** Μετακινήστε χειροκίνητα τον φακό της κάμερας προς τα κάτω ή χρησιμοποιήστε τον έλεγχο PTZ στην εφαρμογή. Ανοίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα. Πιέστε το κουμπί επαναφοράς για περισσότερο από 5 δευτ. Η κάμερα θα παραγάγει 3 ηχητικά σήματα, υποδεικνύοντας ότι έχει γίνει επαναφορά της. Μετά την επαναφορά, η κάμερα, θα εκκινήσει ξανά.

TR Başlamadan önce

Telefon veya tabletinizi 2,4 GHz veya 5 GHz WiFi ağına bağladığınızdan emin olun. Bu ürünü kurmak için WiFi ağ adı ve WiFi şifresine ihtiyacınız olacaktır. Kolay kurulum için telefonunuzda veya tabletinizde Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.

1. Trust WiFi Uygulaması

- A** Trust WiFi Uygulamasını App store veya Google PlayStore'dan indirin.
- B** Uygulamayı açın. Uygulamayı ilk kez kullanırken yeni bir hesap açmanız gereklidir.

2. Kamerayı kurun

İlk önce USB kablosunu birlikte verilen güç adaptörüne bağlayarak kamerayı kurun. Daha sonra güç adaptörünü bir prize bağlayın. Kamera yeniden başlatılır. Kamera yeniden başlatıldığını belirtmek üzere 2 kez ses çıkarıp dönene kadar bekleyin.

3. Kamerayı bağlayın

i Not: Bu adıma geçmeden önce kameranın önündeki LED göstergenin yanıp söndüğünden emin olun. LED yanıp sönmüyorsa lütfen kamerayı sıfırlayın.

Trust WiFi Uygulamasını indirin ve "Add device" (Cihaz Ekle) veya sağ üst köşedeki (+) simgesine basın. Kamera ya yakın olduğunuzdan emin olun ve ekrandaki talimatları izleyin.

4. Opsiyonel: Kamerayı Monte Edin

- A** Birlikte verilen dübel ve vidaları kullanarak birlikte verilen montaj plakasını düz bir yüzeye sabitleyin.
- B** Kamerayı montaj plakasının üzerinde kaydırın.
- C** Birlikte verilen küçük vidalarla kamerayı montaj plakasına sabitleyin.

5. SD Kartı Takın

- A** Kamera lensini manuel olarak aşağı doğru hareket ettirin veya Uygulamadaki PTZ kontrolünü kullanın. Su geçirmez kapağı açtığınızda SD kart yuvası görünür.
- B** SD kartı kameraya (Maks. 256 GB) bakır konektörler aşağı dönük olacak şekilde klik sesini duyana kadar sokun. Su geçirmez kapağı kapatın. SD kartın algılanması için kamerayı yeniden başlatın.

Kameranız artık kullanıma hazır. Kullanıma dair daha fazla bilgi için trust.com/71363 adresini ziyaret edin.

i Kamerayı Sıfırlayın

! Aşağıdaki adımı uygulayarak kamerayı Uygulamadan kaldırın.

- A** Kamera lensini manuel olarak aşağı doğru hareket ettirin veya Uygulamadaki PTZ kontrolünü kullanın. Su geçirmez kapağı açın. Sıfırlama düğmesine 5 saniyeden uzun bir süre basın. Kamera sıfırlandığını belirtmek üzere 3 kez bip sesi çıkarır. Kamerayı sıfırladıktan sonra kamera yeniden başlatılır.

RU Перед началом работы

Убедитесь, что телефон или планшет подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц или 5 ГГц. Для установки этого устройства необходимо знать имя и пароль своей сети Wi-Fi. Убедитесь, что на вашем телефоне или планшете включен Bluetooth, чтобы упростить установку.

1. Приложение Trust WiFi

- A** Загрузите приложение Trust WiFi из магазина App Store или Google Play.
- B** Откройте приложение. Перед первым использованием приложения необходимо зарегистрировать новую учетную запись.

2. Установите камеру

Установите камеру, сначала подсоединив кабель USB-C к комплектному адаптеру питания. Затем подключите адаптер питания к розетке. Теперь камера загрузится. Подождите, пока камера не издаст звуковой сигнал дважды и не повернется, указывая на то, что она загрузилась.

3. Подключите камеру

 **Примечание.** Прежде чем приступить к этому шагу, убедитесь, что светодиодный индикатор на передней части камеры мигает. Если светодиод не мигает, перезагрузите камеру.

Войдите в приложение Trust WiFi и нажмите кнопку «Add device» (Добавить устройство) или значок (+) в правом верхнем углу. Убедитесь, что вы находитесь близко к камере, и следуйте инструкциям на экране.

4. Необязательно: Закрепите камеру

- A** Закрепите монтажную пластину на плоской поверхности с помощью прилагаемых дюбелей и винтов.
- B** Установите камеру на монтажную пластину, сдвинув ее.
- C** Закрепите камеру на монтажной пластине с помощью прилагаемых маленьких винтов.

5. Установите карту SD

- A** Вручную переместите объектив камеры вниз или используйте управление PTZ в приложении. Сдвиньте водонепроницаемую крышку, чтобы стал виден слот для карты SD.
- B** Вставьте карту SD в камеру (макс. 256 ГБ) медными разъемами вниз до щелчка. Закройте водонепроницаемую крышку. Перезагрузите камеру, чтобы карта SD была обнаружена устройством.

Теперь камера готова к использованию. Дополнительную информацию по использованию камеры см. на сайте trust.com/71363.

Сброс настроек камеры

 **После этого шага камера будет удалена из приложения.**

- A** Вручную переместите объектив камеры вниз или используйте управление PTZ в приложении. Откройте водонепроницаемую крышку. Нажмите кнопку сброса и удерживайте ее более 5 секунд. Камера издаст 3 звуковых сигнала, указывая на то, что ее настройки сброшены. После сброса настроек камера перезагрузится.

SL Pred začetkom uporabe

Prepričajte se, da je vaš telefon ali tablični računalnik povezan z omrežjem WiFi 2,4 GHz ali 5 GHz. Za namestitev tega izdelka boste potrebovali ime omrežja WiFi in geslo za WiFi. Prepričajte se, da je v telefonu ali tabličnem računalniku omogočena povezava Bluetooth, da bo namestitev enostavna.

1. Aplikacija Trust WiFi

- A** Prenesite aplikacijo Trust WiFi iz trgovin App Store ali Google PlayStore.
- B** Odprite aplikacijo. Ko aplikacijo uporabljate prvič, morate registrirati nov račun.

2. Namestitev kamere

Namestite kamero tako, da najprej priključite kabel USB na priloženi napajalnik. Nato priključite napajalnik v električno vtičnico. Kamera se bo zdaj zagnala. Počakajte, da kamera 2x predvaja zvok in se zavrti, kar pomeni, da se je zagnala.

3. Povezovanje kamere

 **Opomba:** Preden nadaljujete s tem korakom, se prepričajte, da LED-lučka na sprednji strani fotoaparata utripa. Če LED-lučka ne utripa, ponastavite kamero.

Prijavite se v aplikacijo Trust WiFi in pritisnite »Add device« (Dodaj napravo) ali pritisnite ikono (+) v zgornjem desnem kotu. Prepričajte se, da ste blizu kamere in sledite navodilom na zaslonu.

4. Opcijsko: Montaža kamere

- A** S priloženimi zidnimi vložki in vijaki pritrdite priloženo

montažno ploščo na ravno površino.

- B** Potisnite kamero na montažno ploščo.
- C** Pritrdite kamero na montažno ploščo s priloženimi majhnimi vijaki.

5. Namestitev SD-kartice

- A** Ročno premaknite objektiv kamere navzdol ali uporabite krmiljenje PTZ v aplikaciji. Odprite vodoodporen pokrov, da postane vidna reža za SD-kartico.
- B** Vstavite SD-kartico v kamero (največ 256 GB) z bakrenimi priključki obrnjenimi navzdol, dokler ne začutite klika. Zaprite vodoodporni pokrovček. Znova zaženite kamero, da bo SD-kartica zaznana.

Zdaj je vaša kamera pripravljena za uporabo. Za več informacij o uporabi obiščite trust.com/71363.

Ponastavitev kamere

 **S tem korakom boste kamero odstranili iz aplikacije.**

- A** Ročno premaknite objektiv kamere navzdol ali uporabite krmiljenje PTZ v aplikaciji. Odprite vodoodporni pokrovček. Pritisnite in držite gumb za ponastavitev 5 sekund. Kamera bo 3x zapiskala, kar pomeni, da je ponastavljena. Po ponastavitvi se bo kamera znova zagnala.

HR Prije početka rada

Provjerite je li telefon ili tablet povezan na Wi-Fi mrežu na 2,4 GHz ili 5 GHz. Za instalaciju proizvoda bit će vam potreban naziv i lozinka za Wi-Fi mrežu. Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem telefonu ili tabletu radi lakše instalacije.

1. Aplikacija Trust WiFi

- A** Preuzmite aplikaciju Trust WiFi iz trgovine App store ili Google PlayStore.
- B** Otvorite aplikaciju. Prilikom prve upotrebe aplikacije trebat ćete registrirati novi račun.

2. Instalacija kamere

Instalirajte kameru tako da prvo spojite USB kabel na adapter napajanja koji ste dobili. Zatim spojite adapter napajanja na električnu utičnicu. Kamera će se tada pokrenuti. Pričekajte da se kamera oglasi s 2 zvučna signala i zaokrene označavajući da je pokrenuta.

3. Povežite kameru

 Napomena: Prije nego što prijedete na ovaj korak, provjerite da trepće LED pokazivač na prednjoj strani kamere. Ako LED ne trepće, ponovno postavite kameru.

Prijavite se u aplikaciju Trust WiFi i pritisnite "Add device" (Dodaj uređaj) ili pritisnite ikonu (+) u gornjem desnom kutu. Pobrinite se da budete blizu kamere i slijedite upute na zaslonu.

4. Izorno: Montirajte kameru

- A** Pričvrstite montažnu ploču koju ste dobili na ravnu površinu s pomoću tipli i vijaka koje ste dobili.
- B** Navucite kameru na ploču za montiranje.
- C** Pričvrstite kameru na ploču za montiranje isporučenim malim vijcima.

5. Stavite SD karticu

- A** Rukom pomaknite objektiv kamere prema dolje ili to učinite uz pomoć PTZ upravljanja u aplikaciji. Otvorite vodotijesni poklopac tako da se vidi utor za SD karticu.
- B** Gurajte SD karticu u kameru (najviše 256 GB) s bakrenim kontaktima okrenutima prema dolje dok ne osjetite klik. Zatvorite vodotijesni poklopac. Ponovno pokrenite kameru da bi se otkrila SD kartica.

Tada će kamera biti spremna za rad. Više informacija potražite na web-stranici trust.com/71363.

Ponovno postavite kameru

 **Nakon ovog koraka, kamera će se ukloniti iz aplikacije.**

- A** Rukom pomaknite objektiv kamere prema dolje ili to učinite uz pomoć PTZ upravljanja u aplikaciji. Otvorite vodotijesni poklopac. Pritisnite gumb za ponovno postavljanje i držite ga duže od 5 sekundi. Kamera će se oglasiti s 3 zvučna signala što znači da je ponovno postavljena. Nakon ponovnog postavljanja, kamera će se opet pokrenuti.

UA Перш ніж розпочати роботу

Переконайтеся, що ваш телефон або планшет підключений до мережі WiFi 2,4 ГГц або 5 ГГц. Щоб встановити цей продукт, вам знадобиться назва вашої мережі WiFi та пароль до неї. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на вашому телефоні чи планшеті для легкого встановлення.

1. Додаток Trust WiFi

- A** Завантажте додаток Trust WiFi з App Store або Google PlayStore.
- B** Відкрийте додаток. При першому використанні додатку вам необхідно зареєструвати новий обліковий запис.

2. Інсталяція камери

Встановіть камеру, спочатку підключивши кабель USB до адаптера живлення, що входить до комплекту поставки. Потім підключіть адаптер живлення до розетки. Тепер камера завантажиться. Зачекайте, поки на камері не пролунає звуковий сигнал 2 рази і вона не почне обертатися, що свідчить про її завантаження.

3. Підключення камери

- i** Примітка: Перш ніж перейти до цього кроку, переконайтеся, що блимає світлодіодний індикатор на передній панелі камери. Якщо індикатор не блимає, будь ласка, перезавантажте камеру.

Увійдіть до програми Trust WiFi і натисніть «Add device» (Додати пристрій) або натисніть значок (+) у верхньому правому кутку. Переконайтеся, що ви знаходитесь поблизу камери, і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

4. Необов'язково:

Встановлення камери

- A** Закріпіть монтажну пластину, що входить до комплекту, на плоскій поверхні за допомогою дюбелів і шурупів, що надаються в комплекті.
- B** Насуньте камеру на монтажну пластину.
- B** Закріпіть камеру на монтажній пластині за допомогою невеликих гвинтів, що входять до комплекту.

5. Вставте SD-карту

- A** Перемістіть об'єктив камери вниз вручну або скористайтеся керуванням PTZ у додатку. Відкрийте водонепроникну кришку, щоб стало видно слот для SD-карти.
- B** Вставте SD-карту в камеру (макс. 256 Гб) мідними роз'ємами вниз, доки не почуєте характерне клацання. Закрийте водонепроникну кришку. Перезавантажте камеру, щоб виявити SD-карту.

Тепер камера готова до роботи. Для отримання додаткової інформації про те, як нею користуватися, перейдіть за посиланням trust.com/71363.

i Перезавантаження камери

! Виконання цього кроку видалить камеру з додатку.

- A** Перемістіть об'єктив камери вниз вручну або скористайтеся керуванням PTZ у додатку. Відкрийте водонепроникну кришку. Натисніть і утримуйте кнопку скидання більше 5 секунд. Камера подасть трикратний звуковий сигнал, щоб повідомити про скидання налаштувань. Після перезавантаження камера завантажиться знову.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Voltage	5.0V 1.0A 5.0W
Dimension H x W x L	81 x 99 x 118mm
Wireless Frequency	2412-2472 Mhz and 5180- 5805 Mhz
Max. Wireless Power	2412-2472 Mhz 9.06 dbm
	5180- 5805 Mhz 8.26 dbm
Waterproof	IP65
Detection Distance	5-8 Meters
Max. video resolution	2304x1296

