

KURZANLEITUNG AEOTEC Range Extender



Anlernen

Bitte beachten Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.

Bitte begeben Sie sich zu dem geplanten Montageort, wenn Sie das Gerät anlernen. Stellen Sie sicher, dass sich der geplante Montageort in Reichweite des Funknetzes befindet.




1 Stecken Sie den AEOTEC Range Extender in die Steckdose.



2 Bringen Sie Ihr Gateway in den Anlernmodus. Drücken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts in der Anwendung. Ihr Gateway sucht jetzt nach neuen Geräten.



3 Drücken Sie die Action-Taste einmal. Die LED blinkt grün.



4 Die LED leuchtet für zwei Sekunden dauerhaft grün, um das Anlernen zu bestätigen. In der Anwendung sehen Sie den Fortschrittsbalken.



Ablernen



1 Bringen Sie Ihr Gateway in den Ablernmodus. Gehen Sie hierzu in die Gerätedetails des AEOTEC Range Extenders und drücken Sie auf das Entfernen-Symbol.



2 Drücken Sie die Action-Taste einmal.



3 Das Ablernen war erfolgreich, wenn die LED abwechselnd verschiedene Farben zeigt.



4 In der Anwendung wird das Ablernen durch eine Meldung bestätigt.



Zurücksetzen

Sie können das Gerät in Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Zurücksetzen löscht den Speicher des Gerätes einschließlich aller Einstellungen.



1 Halten Sie die Action-Taste für 20 Sekunden gedrückt. Die LED wechselt von violett zu rot.



2 Sie können die Taste loslassen, wenn die LED grün leuchtet.



3 Das Zurücksetzen war erfolgreich, wenn die LED abwechselnd verschiedene Farben zeigt.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim

Für mehr Informationen
besuchen Sie unsere Webseite:
[www.hornbach.de/
smarthomebyhornbach](http://www.hornbach.de/smarthomebyhornbach)

Aeotec