


Montageanleitung Konvektormodul (optional)

Anzahl Packstücke: 1 Karton (optional / separat bestellbar)

Lieferumfang: 1 Stk. Konvektormodul,
2 Stk. Sechskantschrauben (M8)



HAUPTBAUTEILE:

- 1 Konvektormodul zum Aufschrauben auf Kachelheizung Palatino Pico (optional / separat bestellbar)
- 2 Sechskantschrauben M8
- 3 Holzschrauben oder andere Befestigungsmittel je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten)

MONTAGE:

Konvektor gemäß Abbildung mit dem Grundmodul verschrauben




Montage- & Bedienungsanleitung Kachel- & Gewächshausheizung | Zeltöfen »Palatino PICO«

Bedienungsanleitung

Kanzel- & Gewächshausheizung | Zeltöfen »Palatino PICO«

Anzahl Packstücke: 1 Karton

Lieferumfang: 1 Stk. Gehäuse mit Klappdeckel, 2 Stk. Abstandshalter,
2 Stk. Flachrundschauben M5 mit Flanschmuttern,
2 Stk. Sechskantschrauben zur Transportsicherung (M8x10)



HAUPTBAUTEILE:

- 1 Gehäuse mit Kerzenhalter aus bandverzinktem Stahlblech.
Zum Betrieb ausschließlich Kerzen mit einer Hülse von maximal 40 mm Durchmesser verwenden (idealerweise unsere originalen Maxi-Teelichte). Setzen Sie maximal 7 Teelichte in die dafür vorgesehenen Halterungen ein. Achten Sie grundsätzlich auf einen korrekten, ebenen Sitz.
- 2 Abstandshalter bzw. Wandkonsole – auch als Stützfuß bei bodenstehender Verwendung nutzbar.
- 3 Klappdeckel
- 4 Einnietmutter zum Sichern des Klappdeckels beim Transport mit Sechskantschrauben M8

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Kanzelheizung nie unbeaufsichtigt oder in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen betreiben.
2. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, nur im Freien!
3. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
4. Achten Sie immer auf einen sicheren und ebenen Stand oder befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Abstandshaltern an einer stabilen Wand.
5. Achtung!! Die Oberfläche des Gehäuses wird im Betrieb sehr heiß. Verbrennungsgefahr.
6. Kanzelheizung während des Betriebs nicht kippen. Gefahr von auslaufendem, heißem Wachs!
7. Die Kanzelheizung darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.

BEDIENUNGSHINWEISE:

1. Lösen Sie die Transportsicherung (Sechskantschrauben) um den Deckel zu öffnen.
2. Schrauben Sie die Abstandshalter entweder an der Rückseite (Wandbefestigung) oder am Boden in die dafür vorgesehenen Löcher bzw. an die gewünschte Position (siehe Abb. rechts).
3. Zur Befestigung an einer Wand benötigen Sie zusätzlich 4 Stk. Holzschrauben 4 x 30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit diesen verschrauben Sie die Abstandshalter an der Wand.
4. Zum Betrieb ausschließlich Kerzen mit einer Hülse von maximal 40 mm Durchmesser verwenden (idealerweise unsere originalen Maxi-Teelichte). Setzen Sie maximal 7 Teelichte in die dafür vorgesehenen Halterungen ein. Achten Sie grundsätzlich auf einen korrekten, ebenen Sitz!



Bei Fragen zu unseren Produkten erreichen Sie uns unter Tel. +49 (0) 6348 / 98290 oder per Mail: info@geiger-metallbau.de