

Ce crochet de balançoire ne peut être utilisé que dans le cadre privé.

La partie courte du « U » doit être insérée dans la traverse de la balançoire en la serrant d'environ 2 cm.

C'est la seule façon de garantir  
que le crochet ne se tord pas sous l'effet des mouvements de la balançoire et  
que le mousqueton ne glisse pas hors du crochet de la balançoire.

La structure complète de la balançoire, y compris le crochet de balançoire, doit être contrôlée une fois par an.

Le crochet de balançoire doit être remplacé :

- a) lorsque le palier en plastique du mousqueton est usé et / ou
- b) après trois ans d'utilisation, car il n'est pas recommandé de continuer à utiliser le crochet de balançoire en raison du vieillissement des matériaux.

N'utiliser les crochets que par paires.

Ne pas utiliser pour les balançoires à pneus.