

Schnelle Verbindung des Geräts

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Matter-kompatible App und einen Matter-kompatiblen Thread Border Router haben.
2. Entfernen Sie die Isolierlasche. Der Indikator sollte zu atmen beginnen. Bitte beachten Sie: Wenn die Anzeige nicht atmet, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt, und lassen Sie sie los. Das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.
3. Öffnen Sie die Matter-kompatible App und scannen Sie den Matter-QR-Setup-Code auf dem Handbuch oder der Verpackung oder geben Sie den auf dem Produkt aufgedruckten numerischen Matter-Setup-Code ein, um das Gerät zur App hinzuzufügen.

Produktparameter

Tür- und Fenstersensor P2

Batterie: CR123A

Modell: DW-S02E/DW-S02D

Drahtlos Protokolle: Thread, BLE

Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz

Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung ≤ 13 dBm

Thread-Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz

Maximale Thread-Ausgangsleistung ≤ 13 dBm

Abmessungen: Sensor-Haupteinheit: 77 × 22 × 22mm (3.03 × 0.87 × 0.87 Zoll)

Sensor-Zubehör-Einheit: $36 \times 11.5 \times 7.3\text{mm}$ ($1.42 \times 0.45 \times 0.29$ Zoll)

Betriebstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: $0 \sim 95\%$ RH, keine Kondensation

Was in der Box enthalten ist

DW-S02E:

Sensor-Haupteinheit $\times 1$, Sensor-Zubehöreinheit $\times 1$, Flachmagnet $\times 1$,
Benutzerhandbuch $\times 1$

DW-S02D:

Sensor-Haupteinheit $\times 1$, Sensor-Zubehöreinheit $\times 1$, Flachmagnet $\times 1$,
Aufkleber $\times 2$, Benutzerhandbuch $\times 1$

Weitere Informationen finden Sie unter www.aqara.com/-support oder scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das ausführliche elektronische Handbuch zu erhalten.

