


Plaque de déclenchement Geberit Sigma30, pour rinçage à 2 quantités



Exemple d'image

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des chasses d'eau à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 20 N

Caractéristiques

- Déclenchement depuis devant
- Tiges de déclenchement isolées contre le bruit, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Surface / Couleur	Matériau	B	H	T	
115.883.KH.1	3342 234	364 101	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.883.KJ.1	3342 234	364 101	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.883.KM.1	3342 234	364 101	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	
115.883.JQ.1	3342 234	364 101	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nouveau
115.883.JT.1	3342 234	364 101	Plaque et touches : blanc laqué mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nouveau
115.883.14.1	3342 234	364 101	Plaque et touches : noir laqué mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nouveau

Accessoires

- Tiroir pour stick Geberit DuoFresh, pour chasse d'eau à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh à déclenchement automatique et tiroir pour stick Geberit DuoFresh, pour chasse d'eau à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh à activation manuelle et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour chasse d'eau à encastrer Sigma 12 cm