



Busch-Wächter® 180 flex, Basic-Sensor future® linear mit Selectlinse

Funktionen im Überblick

- Bewegungsmeldersensor mit Umgebunglichtmessung.
- Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Zur Erfassung mit Tierschneise.
- Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen.
- Einstellelemente rückseitig.
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstelle-/Nebestelle Kombinationen.
- Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
- Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
- Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
- Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
- Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
- Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
- Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
- Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
- Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
- Für Nebstelleneinsatz flex, 64891 U.
- Aufbauhöhe: 22 mm.
- Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 12 m, bei Montagehöhe: 1,1 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 35 mm
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
- Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
- RAL-Farbnummer: 1013

Bestelldaten

Artikel-Nr:	64761-212
Bestell-Nr:	2CKA006800A2915
EAN:	4011395294888
Zolltarifnummer:	85389099

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Technisches Handbuch

» [Produktbuch](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)
» [ROHS-Produktdeklaration](#)