

185.00 mm

125.00 mm

250.00 mm

D

F

1

NL

Front

Sex hamnar Termostatisk radiatorventilkropp

TEKNISK SPECIFIKATION:

- Maximal framledningstemperatur 120°C
- Maximalt tillåtet statiskt tryck 10 bar
- Maximal tryckskillnad 0,6 bar


Flödeshastighet för alla förinställningar

Förinställning	6	5	4	3	2	1
k _v -value(L/H)	149	127	106	88	67	38


(Flödeshastighet vid en tryckskillnad på 0,1 bar)

Installation


1.Ta bort fackmuttern och ringen från ventilkroppen, montera ringen med15 mm diameter kopparrör, dra åt muttern med 50N.M vridmoment. Det finns två sätt att installera den här produkten: markanslutning och vägganslutning är enligt följande, och de andra två portarna ska använda två stoppändar.




2.Ta av den manliga kontakten (A) från kroppen, och sedan skruva den in i radiatorhållaren inlopp och utlopp. Placera ventilkroppen på inloppet och utloppet och då spänna med den tidigare lossade union mutter.



3.Använd en 12 mm skiftnyckel, vrid på önskad skala.



4.Montera TRV-huvudet och täck det med ett plastlock. (TRV-huvudet behöver inköp individuellt).



Artikel Nr.: 6727927

Tillverkad för:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Tyskland
www.hornbach.com

S

Šest porty termostatický radiátorového ventil tělo

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Maximální teplota přítoku 120°C
- Maximální přípustný statický tlak 10 bar
- Maximální rozdíl tlaku 0,6 bar


Průtok pro všechny přednastavení

Přednastavení	6	5	4	3	2	1
k _v -value(L/H)	149	127	106	88	67	38


(Průtok při tlakovém rozdílu 0,1 bar)

Instalace


1.Odstraňte spojovací matici a kroužek od tělesa ventilu, přizpůsobit prsten s měděnou trubkou o průměru 15 mm, utáhněte matici kroutícím momentem 50N.M.Existují dva způsoby, jak nainstalovat tento výrobek: zemní přípojka a přípojka na stěnu následujícím způsobem, ostatní dvě přípojky by měly používat dvě zástrčky.




2.Konektor Male (A) vyjměte z těla a poté zasuňte do vstupního a výstupního otvoru držáku chladiče, umístěte těleso ventilu na vstup a výstup a potom utáhněte předtím uvolněnou převlečnou matici.



3.Použijte 12 mm klíč, otočte k požadované stupnici.



4.Namontujte TRV hlavu ventilu a zakryjte ji plastovým krytem. (TRV hlavu ventilu potřeba koupit jednotlivě).



Článek- č.: 6727927

Vyrobena pro:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Německo
www.hornbach.com

CZ

Šesť portov termostatického telesa radiátorového ventilu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Maximálna teplota prítoku 120°C
- Maximálny povolený statický tlak 10 bar
- Maximálny rozdiel tlaku 0,6 bar


Prietok pre všetky prednastavenia

Prednastavení	6	5	4	3	2	1
k _v -value(L/H)	149	127	106	88	67	38


(Prietok pri diferenciálnom tlaku 0,1 bar)

Inštalácia


1.Odstráňte spojovaciu maticu a krúžok z telesa ventilu, zasuňte krúžok medeným potrubím s priemerom 15 mm a maticu dotiahnite krútiacim momentum 50 N.M. Existujú dva spôsoby inštalácie tohto produktu: pozemné pripojenie a stenové pripojenie sú nasledovné, ostatné dva porty by mali používať dva zastávky.




2.Vezmite konektor Muž (A) z tela a potom zaskrutkujte do vstupného a výstupného otvoru držiaka chladiča, umiestnite teleso ventilu na vstup a výstup a potom utiahnite predtým uvoľnenou prepojavacou maticou.



3.Použite 12 mm kľúč, otočte na požadovanú stupnicu.



4.Inštalovať hlavu TRV a zakryť ju plastovým krytom. (TRV hlavy sa potrebovať zakúpiť jednotlivu).



Článok-č.: 6727927

Vyrobéné pre:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Nemecko
www.hornbach.com

SK

Şase porturi ale corpului supapei de radiator termostatic

SPECIFICAȚII TEHNICE:

- Temperatura debit maxim 120°C
- Presiune statică maxim admisă 10 bar
- Diferență de presiune, maxim 0,6 bar


Debitul pentru toate presetările

Presetarea	6	5	4	3	2	1
k _v -value(L/H)	149	127	106	88	67	38


(Debit la o diferență de presiune de 0,1 bar)

Instalare


1.Elimina piulița de conectare și inel de la corpul supapei, potriviți inelul cu o conductă de cupru cu diametrul de 15 mm, și strângeți piulița de cu o forță de 50 Nm. Există două moduri de a instala acest produs: conexiunea la sol și conexiunea la perete după cum urmează, celelalte două porturi să utilizeze cele două capete de oprire.




2.Scoateți conectorul mascul (A) de pe caroserie și le înșurubați în orificiul de intrare și ieșire al radiatorului, puneți corpul supapei pe orificii de intrare și ieșire și apoi strângeți cu piulița de legătură slăbită anterior.



3.Utilizați o cheie de 12 mm, treceți la scala solicitată.



4.Montați TRV capul și acoperiți-l cu un capac din plastic. (TRV Capul nevoie cumpara individual).



Articol Nr.: 6727927

Produs pentru:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

RO