MECHANIX WEAR

MOD:

DURAHIDE FASTFIT • P:2926

GB BG CZ DA DE EL ES

ET FI FR HR HU IE IT

JA LT LV MT NL PL PT

RO RU SK SL SV ZH

CAT II

For more information visit: ***www.mechanix.com***
DOC can be found at: ***glov.es/certificates***

MANUFACTURER

Mechanix Wear, LLC (HQ)
27335 Tourney Rd
Valencia, CA 91355
Tel. (800)222-4296

Mechanix Wear, LLC (EMEA)
Carrer Aribau 185, ref Esquerra
08021 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 629 22 00

Mechanix Wear, LLC (APAC)
12 Brennan Way
Belmont, Western Australia 6104
Tel. 1300 731 336

Mechanix Wear, LLC (CANADA)
3800A Laird Road, Unit #2
Mississauga, ON L5L 0B2
Tel. 877-278-9800

Mechanix Wear, LLC (LAB)
1300 S Litchfield Road
Suite 140-A
Goodyear, AZ 85338

GB INSTRUCTIONS FOR USE

EU PPE Regulation 2016/425

General Purpose Gloves and Sleeves CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. USE

Mechanix Wear gloves covered under these instructions for use are to be used in combination with the product specific performance data as specified in the technical file and declaration of conformity. They should be worn at the workplace or during activities where the hazards are present. Mechanix Wear gloves are designed to provide the wearer with protection against mechanical risks and in other risks stated by the pictograms & pictos as per the appropriate harmonised standard. Mechanix Wear gloves are CE marked in accordance with EU PPE Regulation 2016/425. Please refer to the table for any purpose outside of their designated applications.

Explanation of symbols and pictograms

ANSI/ISEA 105-2016	Cut Protection (ASTM F2992-15) Abrasion Resistance (ASTM D3389-10) Puncture Resistance (ASTM F2878-10) Impact Protection (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Impact Protection

Warning: Any glove/sleeve that will not be inspected, washed, adjusted or removed when a hazard/risk is applicable will not provide adequate protection. Mechanix Wear gloves/sleeves are not guaranteed to fit every hand/arm. Contact with moving machinery, rotating tools, abrasive wheels or sharp objects may result in severe injury. Mechanix Wear gloves/sleeves are not guaranteed to be flame resistant, conductive, anti-static, chemical resistant, cut resistant, puncture resistant, impact resistant or abrasion resistant unless specifically stated. Mechanix Wear gloves/sleeves are not guaranteed to be waterproof.

B. Limitations of use

Mechanix Wear gloves/sleeves are not guaranteed to be flame resistant, conductive, anti-static, chemical resistant, cut resistant, puncture resistant, impact resistant or abrasion resistant unless specifically stated. Mechanix Wear gloves/sleeves are not guaranteed to be waterproof.

C. Storage and maintenance

Store in a cool, dry place away from direct sunlight. Wash in a cold dry place and dry in the original packaging. Wash every 7 uses. Change the glove characteristics significantly. If gloves/sleeves could be affected by aging or shortage, the expiry date should be determined by the employer.

Warning: Gloves/sleeves that are damaged or worn should be replaced. Gloves/sleeves that are contaminated with substances that could affect the protective quality should be removed after use. Gloves/sleeves that are contaminated should not be reused after 2 laundering cycle. Tests make before and after washing. If the washing machine functions correctly, the gloves/sleeves shall not be affected by more than one performance level.

D. Accessories

Not applicable.

Used gloves/sleeves may be contaminated with infectious or other hazardous materials.

Dispose of gloves/sleeves in accordance with local regulations and to prevent re-use.

E. Declaration of conformity

For more information visit: **glov.es/certificates**

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ЕС PPE Регламент 2016/425

Ръкавици и ръкави с общо предназначение, категория II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

А. УПОТРЕБА

Ръкавиците Mechanix Wear, покрити от тези инструкции за употреба, трябва да се използват в комбинация със данните за специфичните за продукта показатели за ефективност, както е посочено в техническия файл и декларацията за съответствие. Те трябва да се носят на работното място или по време на дейности, при които съществуват опасности. Ръкавиците Mechanix Wear са проектирани да предпазват носителя от механични рискове и други рискове, посочени в пиктограмите и пиктограмите съгласно съответния хармонизиран стандарт. Ръкавиците Mechanix Wear са маркирани с CE в съответствие с Регламент (ЕС) PPE 2016/425. Моля, вижте таблицата за всяка цел, различна от предвидените приложения.

Обяснение на символите и пиктограмите

ANSI/ISEA 105-2016	Защита от порязване (ASTM F2992-15) Устойчивост на абразия (ASTM D3389-10) Устойчивост на пробиване (ASTM F2878-10) Защита от удар (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Защита от удар

Предупреждение: Всяка ръкавица/ръкав, която няма да бъде проверена, измита, регулирана или премахната, когато е приложима опасност/риск, няма да осигури адекватна защита. Ръкавиците Mechanix Wear не са гарантирани, че ще пасват на всяка ръка/ръка. Контактът с движещи се машини, въртящи се инструменти, абразивни колела или остри предмети може да доведе до сериозно нараняване. Ръкавиците Mechanix Wear не са гарантирани, че са устойчиви на пламъци, проводими, антистатични, устойчиви на химикали, устойчиви на порязване, устойчиви на пробиване, устойчиви на удар или устойчиви на абразия, освен ако не е посочено специално. Ръкавиците Mechanix Wear не са гарантирани, че са водоустойчиви.

Б. Ограничения на употребата

Ръкавиците Mechanix Wear не са гарантирани, че са устойчиви на пламъци, проводими, антистатични, устойчиви на химикали, устойчиви на порязване, устойчиви на пробиване, устойчиви на удар или устойчиви на абразия, освен ако не е посочено специално. Ръкавиците Mechanix Wear не са гарантирани, че са водоустойчиви.

В. Съхранение и поддръжка

Съхранявайте на хладно, сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. Перете на студено сухо място и изсушете в оригиналната опаковка. Перете на всеки 7 употреби. Променете характеристиките на ръкавицата значително. Ако ръкавиците могат да бъдат засегнати от стареене или недостиг, работодателят трябва да определи срока на годност.

Предупреждение: Ръкавиците, които са повредени или износени, трябва да бъдат заменени. Ръкавиците, които са замърсени с вещества, които могат да повлияят на защитното качество, трябва да бъдат отстранени след употреба. Ръкавиците, които са замърсени, не трябва да се използват повторно след 2 цикъла на пране. Тестове преди и след измиване. Ако пералната машина функционира правилно, ръкавиците не трябва да бъдат засегнати повече от едно ниво на ефективност.

Г. Аксесоари

Неприложимо.

Използваните ръкавици/ръкави могат да бъдат замърсени с инфекциозни или други опасни материали.

Изхвърляйте ръкавиците/ръкавите в съответствие с местните разпоредби и за предотвратяване на повторна употреба.

Д. Декларация за съответствие

За повече информация посетете: **glov.es/certificates**

CS NÁVOD K POUŽITÍ

Nařízení (EU) PPE 2016/425

Rukavice a návleky pro všeobecné použití CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. POUŽITÍ

Rukavice Mechanix Wear a kryt se vztahují tento návod použití, je třeba používat v kombinaci s příslušnými výkonnostními údaji specifickými pro daný výrobek, jak je uvedeno v technické dokumentaci a prohlášení o shodě. Měly by být nošeny na pracovišti nebo při činnostech, kde jsou přítomna nebezpečí. Rukavice Mechanix Wear jsou navrženy tak, aby poskytovaly nositeli ochranu proti mechanickým rizikům a dalším rizikům uvedeným piktogramy a piktogramy podle příslušné harmonizované normy. Rukavice Mechanix Wear jsou označeny CE v souladu s nařízením EU PPE 2016/425. Pro jakýkoli účel mimo stanovené použití se podívejte do tabulky.

Vysvětlení symbolů a piktogramů

ANSI/ISEA 105-2016	Ochrana proti pořezání (ASTM F2992-15) Odolnost proti oděru (ASTM D3389-10) Odolnost proti propíchnutí (ASTM F2878-10) Ochrana proti nárazu (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Ochrana proti nárazu

Varování: Jakákoli rukavice/návlek, které nebudou kontrolovány, umyty, upraveny nebo odstraněny, když je použitelné nebezpečí/riziko, nebudou poskytovat adekvátní ochranu. Rukavice/návleky Mechanix Wear nejsou zaručeny, že budou vyhovovat každé ruce/paži. Kontakt s pohyblivými stroji, rotačními nástroji, brusnými kotouči nebo ostrými předměty může mít za následek vážné zranění. Rukavice/návleky Mechanix Wear nejsou zaručeny, že jsou nehořlavé, vodivé, antistatické, chemicky odolné, odolné proti pořezání, odolné proti propíchnutí, odolné proti nárazu nebo odolné proti oděru, pokud to není výslovně uvedeno. Rukavice/návleky Mechanix Wear nejsou zaručeny, že jsou voděodolné.

B. Omezení použití

Rukavice/návleky Mechanix Wear nejsou zaručeny, že jsou nehořlavé, vodivé, antistatické, chemicky odolné, odolné proti pořezání, odolné proti propíchnutí, odolné proti nárazu nebo odolné proti oděru, pokud to není výslovně uvedeno. Rukavice/návleky Mechanix Wear nejsou zaručeny, že jsou voděodolné.

C. Skladování a údržba

Skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. Perte v chladné suché oblasti a sušte v originálním obalu. Perte každých 7 použití. Výrazně změňte vlastnosti rukavice. Pokud by na rukavice mohlo mít vliv stárnutí nebo nedostatek, měl by zaměstnavatel určit konec použitelnosti.

Varování: Poškozené nebo opotřebované rukavice by měly být vyměněny. Rukavice kontaminované látkami, které by mohly ovlivnit ochranné vlastnosti, by měly být po použití odstraněny. Kontaminované rukavice by se neměly znovu používat po 2 cyklech praní. Testy provádějte před a po praní. Pokud pračka funguje správně, rukavice nesmí být ovlivněny o více než jednu úroveň výkonnosti.

D. Příslušenství

Nepoužitelné.

Použité rukavice/návleky mohou být kontaminovány infekčními nebo jinými nebezpečnými materiály.

Likvidujte rukavice/návleky v souladu s místními předpisy a tak, aby se zabránilo jejich opětovnému použití.

E. Prohlášení o shodě

Více informací naleznete na: **glov.es/certificates**

DA BRUGSANVISNINGER

EU's forordning om personlige værnemidler 2016/425

Handsker og ærmer til generelle formål KAT. II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. ANVENDELSE

Mechanix Wear-handsker, der er omfattet af disse brugsanvisninger, skal anvendes sammen med de produktspecifikke data til præstationsydelse, som er specificeret i den tekniske fil og overensstemmelseserklæringen. De skal bæres på arbejdspladsen eller under aktiviteter, hvor farerne er til stede. Mechanix Wear-handsker er designet til at give brugeren beskyttelse mod mekaniske risici og i andre risici, der er angivet med piktogrammer og piktogrammer i overensstemmelse med den relevante harmoniserede standard. Mechanix Wear-handsker er CE-mærket i overensstemmelse med EU's PPE-forordning 2016/425. Se venligst tabellen for ethvert andet formål end deres påtænkte anvendelser.

Forklaring af symboler og piktogrammer

ANSI/ISEA 105-2016	Snitbeskyttelse (ASTM F2992-15) Slidstyrke (ASTM D3389-10) Gennemstødsmodstand (ASTM F2878-10) Stødbeskyttelse (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Stødbeskyttelse

Advarsel: Enhver handske/ærme, der ikke vil blive kontrolleret, vasket, justeret eller fjernet, når en fare/risiko er gældende, vil ikke give tilstrækkelig beskyttelse. Mechanix Wear-handsker/ærmer garanteres ikke at passe til hver hånd/arm. Kontakt med bevægelige maskiner, roterende værktøj, slibeskiver eller skarpe genstande kan medføre alvorlig skade. Mechanix Wear-handsker/ærmer garanteres ikke for at være flammehæmmende, ledende, antistatiske, kemikalieresistente, snitfaste, stødfaste, slagfaste eller slidstærke, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Mechanix Wear-handsker/ærmer garanteres ikke for at være vandtætte.

B. Begrænsninger i brugen

Mechanix Wear-handsker/ærmer garanteres ikke for at være flammehæmmende, ledende, antistatiske, kemikalieresistente, snitfaste, stødfaste, slagfaste eller slidstærke, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Mechanix Wear-handsker/ærmer garanteres ikke for at være vandtætte.

C. Opbevaring og vedligeholdelse

Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. Vaskes på et koldt tørt sted og tørres i den originale emballage. Vaskes hver 7. gang. Ændre handskens egenskaber betydeligt. Hvis handskerne/ærmerne kan blive påvirket af aldring eller mangel, skal arbejdsgiveren fastsætte udløbsdatoen.

Advarsel: Handsker/ærmer, der er beskadiget eller slidt, skal udskiftes. Handsker/ærmer, der er forurenet med stoffer, der kan påvirke beskyttelsesevnen, skal fjernes efter brug. Handsker/ærmer, der er forurenet, bør ikke genbruges efter 2 vaskecyklusser. Test inden og efter vask. Hvis vaskemaskinen fungerer korrekt, må handsker/ærmer ikke påvirkes af mere end ét præstationsniveau.

D. Tilbehør

Ikke relevant.

Brugte handsker/ærmer kan være forurenet med smitsomme eller andre farlige materialer.

Bortskaf handsker/ærmer i overensstemmelse med lokale regler og for at forhindre genbrug.

E. Overensstemmelseserklæring

Du kan finde flere oplysninger på: **glov.es/certificates**

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Allzweckhandschuhe und Armstulpen CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. VERWENDUNG

Mechanix Wear-Handschuhe, die unter diese Gebrauchsanweisung fallen, sind in Kombination mit den produktspezifischen Leistungsdaten zu verwenden, die in der technischen Akte und der Konformitätserklärung angegeben sind. Sie sollten am Arbeitsplatz oder bei Tätigkeiten getragen werden, bei denen Gefahren auftreten. Mechanix Wear-Handschuhe sind so konzipiert, dass sie den Träger vor mechanischen Risiken und anderen Risiken schützen, die in den Piktogrammen und Piktogrammen gemäß der entsprechenden harmonisierten Norm angegeben sind. Mechanix Wear-Handschuhe sind gemäß der EU-PSA-Verordnung 2016/425 mit CE gekennzeichnet. Bitte lesen Sie die Tabelle für jeden anderen als den angegebenen Zweck anwenden.

Erklärung von Symbolen und Piktogrammen

ANSI/ISEA 105-2016	Schnittschutz (ASTM F2992-15) Abriebfestigkeit (ASTM D3389-10) Durchstichfestigkeit (ASTM F2878-10) Stoßschutz (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Stoßschutz

Warnung: Jeder Handschuh/Ärmel, der nicht geprüft, gewaschen, eingestellt oder entfernt wird, wenn eine Gefahr/Risiko anwendbar ist, bietet keinen ausreichenden Schutz. Mechanix Wear-Handschuhe/-Ärmel passen nicht garantiert zu jeder Hand/jedem Arm. Der Kontakt mit beweglichen Maschinen, rotierenden Werkzeugen, Schleifscheiben oder scharfen Gegenständen kann zu schweren Verletzungen führen. Mechanix Wear-Handschuhe/-Ärmel sind nicht garantiert flammhemmend, leitfähig, antistatisch, chemikalienbeständig, schnittfest, durchstichfest, schlagfest oder abriebfest, sofern nicht ausdrücklich angegeben. Mechanix Wear-Handschuhe/-Ärmel sind nicht garantiert wasserdicht.

B. Einschränkungen der Verwendung

Mechanix Wear-Handschuhe/-Ärmel sind nicht garantiert flammhemmend, leitfähig, antistatisch, chemikalienbeständig, schnittfest, durchstichfest, schlagfest oder abriebfest, sofern nicht ausdrücklich angegeben. Mechanix Wear-Handschuhe/-Ärmel sind nicht garantiert wasserdicht.

C. Lagerung und Pflege

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An kalten, trockenen Orten waschen und in der Originalverpackung trocknen. Nach jeder 7. Verwendung waschen. Ändern Sie die Eigenschaften des Handschuhs erheblich. Wenn Handschuhe durch Alterung oder Mangel beeinträchtigt werden können, sollte der Arbeitgeber das Verfallsdatum festlegen.

Warnung: Beschädigte oder abgenutzte Handschuhe müssen ersetzt werden. Handschuhe, die mit Substanzen verunreinigt sind, die die Schutzwirkung beeinträchtigen können, müssen nach der Verwendung entfernt werden. Kontaminierte Handschuhe dürfen nach 2 Waschgängen nicht wiederverwendet werden. Vor und nach dem Waschen testen. Wenn die Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert, dürfen die Handschuhe nicht mehr als eine Leistungsstufe beeinträchtigt werden.

D. Zubehör

Nicht zutreffend.

Gebrauchte Handschuhe können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Materialien verunreinigt sein.

Entsorgen Sie Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften und um eine Wiederverwendung zu verhindern.

E. Konformitätserklärung

Weitere Informationen finden Sie unter: **glov.es/certificates**

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κανονισμός ΕΕ 2016/425 ΜΑΠ

ΚΑΤ II Γάντια και μανίκια γενικής χρήσης

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

Α. ΧΡΗΣΗ

Τα γάντια Mechanix Wear που καλύπτονται από αυτές τις οδηγίες χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα δεδομένα απόδοσης που αφορούν συγκεκριμένα το προϊόν, όπως καθορίζονται στον τεχνικό φάκελο και στη δήλωση συμμόρφωσης. Θα πρέπει να φορούνται στο χώρο εργασίας ή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπου υπάρχουν κίνδυνοι. Τα γάντια Mechanix Wear έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στον χρήστη προστασία από μηχανικούς κινδύνους και σε άλλους κινδύνους που αναφέρονται στα εικονογράμματα και τα εικονογράμματα σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο. Τα γάντια Mechanix Wear φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΠ της ΕΕ 2016/425. Ανατρέξτε στον πίνακα για κάθε σκοπό εκτός από τις προβλεπόμενες εφαρμογές τους.

Επεξήγηση των συμβόλων και των εικονογραμμάτων

ANSI/ISEA 105-2016	Προστασία από κοπή (ASTM F2992-15) Αντοχή στη φθορά (ASTM D3389-10) Αντοχή στη διάτρηση (ASTM F2878-10) Προστασία από κρούση (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Προστασία από κρούση

Προειδοποίηση: Κάθε γάντι/μανίκι που δεν θα ελεγχθεί, δεν θα πλυθεί, δεν θα προσαρμοστεί ή δεν θα αφαιρεθεί όταν εφαρμόζεται κίνδυνος/κίνδυνος δεν θα παρέχει επαρκή προστασία. Τα γάντια/μανίκια Mechanix Wear δεν εγγυώνται ότι ταιριάζουν σε κάθε χέρι/χέρι. Η επαφή με κινούμενα μηχανήματα, περιστρεφόμενα εργαλεία, τροχούς λείανσης ή αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Τα γάντια/μανίκια Mechanix Wear δεν εγγυώνται ότι είναι ανθεκτικά στη φλόγα, αγώγιμα, αντιστατικά, ανθεκτικά στα χημικά, ανθεκτικά στην κοπή, ανθεκτικά στη διάτρηση, ανθεκτικά στην πρόσκρουση ή ανθεκτικά στην τριβή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά. Τα γάντια/μανίκια Mechanix Wear δεν εγγυώνται ότι είναι αδιάβροχα.

Β. Περιορισμοί χρήσης

Τα γάντια/μανίκια Mechanix Wear δεν εγγυώνται ότι είναι ανθεκτικά στη φλόγα, αγώγιμα, αντιστατικά, ανθεκτικά στα χημικά, ανθεκτικά στην κοπή, ανθεκτικά στη διάτρηση, ανθεκτικά στην πρόσκρουση ή ανθεκτικά στην τριβή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά. Τα γάντια/μανίκια Mechanix Wear δεν εγγυώνται ότι είναι αδιάβροχα.

Γ. Αποθήκευση και συντήρηση

Φυλάσσετε σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Πλύνετε σε κρύο στεγνό μέρος και στεγνώστε στην αρχική συσκευασία. Πλύνετε κάθε 7 χρήσεις. Αλλάξτε σημαντικά τα χαρακτηριστικά του γαντιού. Εάν τα γάντια/μανίκια θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη γήρανση ή την έλλειψη, η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να καθορίζεται από τον εργοδότη.

Προειδοποίηση: Τα γάντια/μανίκια που έχουν υποστεί ζημιά ή φθορά θα πρέπει να αντικατασταθούν. Τα γάντια/μανίκια που έχουν μολυνθεί με ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστατευτική ποιότητα θα πρέπει να αφαιρούνται μετά τη χρήση. Τα γάντια/μανίκια που έχουν μολυνθεί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται μετά από 2 κύκλους πλύσης. Δοκιμές πριν και μετά το πλύσιμο. Εάν το πλυντήριο λειτουργεί σωστά, τα γάντια/μανίκια δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από περισσότερο από ένα επίπεδο απόδοσης.

Δ. Αξεσουάρ

Δεν ισχύει.

Τα χρησιμοποιημένα γάντια/μανίκια μπορεί να είναι μολυσμένα με μολυσματικά ή άλλα επικίνδυνα υλικά.

Απορρίπτετε τα γάντια/μανίκια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και για να αποτρέψετε την επαναχρησιμοποίηση.

Ε. Δήλωση συμμόρφωσης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: **glov.es/certificates**

ES INSTRUCCIONES DE USO

Reglamento (EU)2016/425 de la UE sobre EPI

Guantes y mangas para trabajos generales CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. USO

Los guantes Mechanix Wear cubiertos en estas instrucciones de uso deben utilizarse junto con los datos de rendimiento específicos del producto, según se especifica en el expediente técnico y la declaración de conformidad. Deben llevarse en el lugar de trabajo o durante las actividades en las que existan riesgos. Los guantes Mechanix Wear están diseñados para proteger al usuario contra riesgos mecánicos y otros riesgos indicados en los pictogramas y pictos según la norma armonizada correspondiente. Los guantes Mechanix Wear llevan el marcado CE de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Consulte la tabla para cualquier finalidad distinta de sus aplicaciones previstas.

Explicación de los símbolos y pictogramas

ANSI/ISEA 105-2016	Protección contra cortes (ASTM F2992-15) Resistencia a la abrasión (ASTM D3389-10) Resistencia a la perforación (ASTM F2878-10) Protección contra impactos (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Protección contra impactos

Advertencia: Cualquier guante/manga que no se inspeccione, lave, ajuste o retire cuando exista un peligro/riesgo no proporcionará una protección adecuada. Los guantes/mangas Mechanix Wear no garantizan que se ajusten a todas las manos/brazos. El contacto con maquinaria en movimiento, herramientas rotativas, muelas abrasivas o objetos afilados puede provocar lesiones graves. Los guantes/mangas Mechanix Wear no garantizan que sean ignífugos, conductores, antiestáticos, resistentes a productos químicos, resistentes a cortes, resistentes a perforaciones, resistentes a impactos o resistentes a abrasiones a menos que se indique específicamente. Los guantes/mangas Mechanix Wear no garantizan que sean impermeables.

B. Limitaciones de uso

Los guantes/mangas Mechanix Wear no garantizan que sean ignífugos, conductores, antiestáticos, resistentes a productos químicos, resistentes a cortes, resistentes a perforaciones, resistentes a impactos o resistentes a abrasiones a menos que se indique específicamente. Los guantes/mangas Mechanix Wear no garantizan que sean impermeables.

C. Almacenamiento y mantenimiento

Guárdelos en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Lávelos en un lugar frío y seco y séquelos en el envase original. Lávelos cada 7 usos. Cambie las características del guante significativamente. Si los guantes/mangas podrían verse afectados por el envejecimiento o la escasez, el empresario debe determinar la fecha de caducidad.

Advertencia: Los guantes/mangas que estén dañados o desgastados deben sustituirse. Los guantes/mangas que estén contaminados con sustancias que puedan afectar a la calidad protectora deben retirarse después de su uso. Los guantes/mangas contaminados no deben reutilizarse después de 2 ciclos de lavado. Pruebas antes y después del lavado. Si la lavadora funciona correctamente, los guantes/mangas no deberán verse afectados por más de un nivel de rendimiento.

D. Accesorios

No aplicable.

Los guantes/mangas usados pueden estar contaminados con materiales infecciosos o de otro tipo peligrosos.

Deseche los guantes/mangas de acuerdo con la normativa local y para evitar su reutilización.

E. Declaración de conformidad

Para más información, visite: **glov.es/certificates**

ET KASUTUSJUHEND

EL-i isikukaitsevahendite määrus nr 2016/425

Üldotstarbelised kindad ja varrukad CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. KASUTAMINE

Mechanix Wear kindaid, mida käsitletakse käesolevates kasutusjuhendites, tuleb kasutada koos tootespetsiifiliste toimivusandmetega, nagu on määratletud tehnilises failis ja vastavusdeklaratsioonis. Neid tuleb kanda töökohas või tegevuste ajal, kus esinevad ohud. Mechanix Wear kindad on mõeldud kandjale kaitse pakkumiseks mehaaniliste ohtude ja muude ohtude eest, mis on märgitud piktogrammide ja piktogrammide abil vastavalt asjakohasele ühtlustatud standardile. Mechanix Wear kindad on CE-märgistusega vastavalt ELi isikukaitsevahendite määrusele 2016/425. Palun vaadake tabelit iga muu kui ettenähtud otstarbe kohta.

Sümbolite ja piktogrammide selgitus

ANSI/ISEA 105-2016	Lõikekaitse (ASTM F2992-15) Kulumiskindlus (ASTM D3389-10) Läbistuskindlus (ASTM F2878-10) Löögikaitse (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Löögikaitse

Hoiatus: Iga kinnast/varrukat, mida ei kontrollita, ei pesta, ei reguleerita ega eemaldata, kui ohu/riski korral, ei taga piisavat kaitset. Mechanix Wear kindaid/varrukaid ei garanteerita igale käele/käsivarrele sobivaks. Kokkupuude liikuvate masinate, pöörlevate tööriistade, lihvkettade või teravate esemetega võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Mechanix Wear kindaid/varrukaid ei garanteerita olevat leegikindlad, juhtivad, antistaatilised, keemiakindlad, lõikekindlad, läbistuskindlad, löögikindlad ega kulumiskindlad, kui see pole eraldi märgitud. Mechanix Wear kindaid/varrukaid ei garanteerita olevat veekindlad.

B. Kasutuspiirangud

Mechanix Wear kindaid/varrukaid ei garanteerita olevat leegikindlad, juhtivad, antistaatilised, keemiakindlad, lõikekindlad, läbistuskindlad, löögikindlad ega kulumiskindlad, kui see pole eraldi märgitud. Mechanix Wear kindaid/varrukaid ei garanteerita olevat veekindlad.

C. Hoiustamine ja hooldus

Hoida jahedas, kuivas kohas otsese päikesevalguse eest kaitstuna. Pesta külmas kuivas kohas ja kuivatada originaalpakendis. Pesta iga 7 kasutuskorra järel. Muuta kinda omadusi oluliselt. Kui kindad võivad vananemise või puuduse tõttu mõjutada, peab tööandja määrama kindlaks aegumiskuupäeva.

Hoiatus: Kahjustatud või kulunud kindad/varrukad tuleb asendada. Kindad/varrukad, mis on saastunud ainetega, mis võivad mõjutada kaitsekvaliteeti, tuleb pärast kasutamist eemaldada. Saastunud kindaid/varrukaid ei tohi pärast 2 pesutsüklit uuesti kasutada. Testid enne ja pärast pesemist. Kui pesumasin töötab korralikult, ei tohiks kindad/varrukad mõjutada rohkem kui ühe jõudlustaseme võrra.

D. Tarvikud

Ei kohaldata.

Kasutatud kindad/varrukad võivad olla saastunud nakkusohtlike või muude ohtlike materjalidega.

Kõrvaldage kindad/varrukad kohalike eeskirjade kohaselt ja vältige nende taaskasutamist.

E. Vastavusdeklaratsioon

Lisateabe saamiseks külastage: **glov.es/certificates**

FI KÄYTTÖOHJEET

EU:n asetus henkilönsuojaimista 2016/425

Yleiskäyttöiset käsineet ja kynsivarsiosuojat CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. KÄYTTÖ

Mechanix Wear -käsineisiin, joihin näitä käyttöohjeita sovelletaan, on noudatettava tuotekohtaisia suorituskykytietoja sellaisina kuin ne on määritelty teknisessä tiedostossa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Käsineet olisi otettava käyttöön työpaikalla tai toiminnoissa, joissa vaaroja on olemassa. Mechanix Wear -käsineet on suunniteltu suojaamaan käyttäjää mekaanisilta vaaroilta ja muilta vaaroilta, jotka on ilmoitettu piktogrammeilla ja piktogrammeilla asianmukaisen yhdenmukaistetun standardin mukaisesti. Mechanix Wear -käsineet on CE-merkitty EU:n henkilönsuojaimista annetun asetuksen 2016/425 mukaisesti. Katso taulukosta kaikki muut kuin niille määritellyt käyttötarkoitukset koskevat tiedot.

Symbolien ja kuvakkeiden selitykset

ANSI/ISEA 105-2016	Viillonsuojaus (ASTM F2992-15) Hankauksenkestävyys (ASTM D3389-10) Läpäisynkestävyys (ASTM F2878-10) Iskunsuojaus (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Iskunsuojaus

Varoitus: Jos käsinettä/varsisuojusta ei tarkisteta, pesty, säädetä tai poisteta, kun vaara/riski on käytettävissä, se ei tarjoa riittävää suojaa. Mechanix Wear -käsineitä/-varsisuojuksia ei taata sopimaan jokaiseen käteen/käsivarteen. Kosketus liikkuviin koneisiin, pyöriviin työkaluihin, hiomakiekkoihin tai teräviin esineisiin voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Mechanix Wear -käsineitä/-varsisuojuksia ei taata olevan palonkestäviä, johtavia, antistaattisia, kemikaalinkestäviä, viillonkestäviä, läpäisynkestäviä, iskunkestäviä tai hankautumiskestäviä, ellei niitä ole nimenomaisesti mainittu. Mechanix Wear -käsineitä/-varsisuojuksia ei taata olevan vedenpitäviä.

B. Käyttörajoitukset

Mechanix Wear -käsineitä/-varsisuojuksia ei taata olevan palonkestäviä, johtavia, antistaattisia, kemikaalinkestäviä, viillonkestäviä, läpäisynkestäviä, iskunkestäviä tai hankautumiskestäviä, ellei niitä ole nimenomaisesti mainittu. Mechanix Wear -käsineitä/-varsisuojuksia ei taata olevan vedenpitäviä.

C. Säilytys ja huolto

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Pese kylmässä kuivassa paikassa ja kuivaa alkuperäispakkauksessa. Pese 7 käytön välein. Muuta käsineen ominaisuuksia merkittävästi. Jos käsineisiin voi vaikuttaa ikääntyminen tai niukkuus, työnantajan on määritettävä viimeinen käyttöpäivä.

Varoitus: Vaurioituneet tai kuluneet käsineet/varsisuojukset on vaihdettava. Käsineet/varsisuojukset, jotka ovat saastuneet aineilla, jotka voivat vaikuttaa suojaavaan laatuun, on poistettava käytön jälkeen. Saastuneita käsineitä/varsisuojuksia ei saa käyttää uudelleen 2 pesukerran jälkeen. Testaa ennen pesua ja pesun jälkeen. Jos pesukone toimii oikein, käsineet/varsisuojukset eivät saa vaikuttaa yli yhtä suorituskykytasoa.

D. Lisävarusteet

Ei sovelleta.

Käytetyt käsineet/varsisuojukset voivat olla saastuneet tarttuvilla tai muilla vaarallisilla materiaaleilla.

Hävitä käsineet/varsisuojukset paikallisten määräysten mukaisesti ja estä niiden uudelleenkäyttö.

E. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätietoja on osoitteessa: **glov.es/certificates**

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI

Gants et manches d'usage général CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2023 | EN 388:2016+A1:2018 | EN 407:2020 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009

A. UTILISATION

Les gants Mechanix Wear couverts par ces instructions d'utilisation sont à utiliser selon les différentes performances spécifiques au produit, comme spécifié dans le dossier technique et la déclaration de conformité. Ils doivent être portés sur le lieu de travail ou lors de toute activité présentant des risques. Les gants Mechanix Wear sont conçus pour protéger leur porteur contre les risques mécaniques et d'autres risques indiqués par les pictogrammes et pictogrammes conformément à la norme harmonisée correspondante. Les gants Mechanix Wear portent le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Veuillez consulter le tableau pour toute finalité autre que celle prévue.

Explication des symboles et pictogrammes

ANSI/ISEA 105-2016	Protection contre les coupures (ASTM F2992-15) Résistance à l'abrasion (ASTM D3389-10) Résistance à la perforation (ASTM F2878-10) Protection contre les chocs (ASTM F1790-05)
ANSI/ISEA 138-2013	Protection contre les chocs

Avertissement : Tout gant/manche qui ne sera pas contrôlé, lavé, ajusté ou retiré lorsqu'un danger/risque est applicable ne fournira pas une protection adéquate. Les gants/manches Mechanix Wear ne sont pas garantis pour s'adapter à toutes les mains/bras. Le contact avec des machines en mouvement, des outils rotatifs, des meules abrasives ou des objets pointus peut entraîner de graves bless

IT

ISTRUZIONI PER L'USO
Regolamento DPI (UE) 2016/425

Guanti e manicotti ad uso generico CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Livelli di performance: 4111X • Gamma di taglie: XS/6 - XXXL/12

«X» indica che i guanti non sono stati sottoposti al test o il metodo di test appare non idoneo per il design o i materiali del guanto. «0» indica che il guanto è al di sotto del livello di performance minimo per il singolo pericolo

A. USO
I guanti/manicotti coperti ai sensi delle presenti istruzioni per l'uso devono essere utilizzati in combinazione con le dichiarazioni di performance specifiche dei prodotti in allegato o fornite con ciascun prodotto. Tali informazioni devono essere riportate sui prodotti, se necessario sull'imballaggio. Questi guanti/manicotti protettivi incorporano design e caratteristiche volti a proteggere da rischi meccanici e/o altri rischi mostrati dai pittogrammi in parallelo con gli opportuni standard EN/ISO armonizzati. I prodotti sono conformi al Regolamento DPI (UE) 2016/425. Questi articoli non devono essere utilizzati per alcuno scopo al di fuori delle applicazioni designate.

Spiegazione di simboli e pittogrammi:

ABCDEP
EN 388: 2016

Protezione dai rischi meccanici
A: Resistenza all'abrasione (livelli di performance 0-4)
B: Resistenza al taglio da lama (livelli di performance 0-5)
C: Resistenza agli strappi (livelli di performance 0-4)
D: Resistenza ai fori (livelli di performance 0-4)
E: Resistenza al taglio TDM ISO EN 13997 (livelli di performance A-F)
P: Protezione dagli urti (opzionale) = guanti che forniscono una protezione dagli urti nella zona delle nocche del guanto (non si applica alla zona delle dita che non può essere testata).

JA

取扱説明書
EU PPE 規則 2016/425

多目的手袋およびスリーブ CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • 性能レベル：4111X • サイズ範囲：XS/6 - XXXL/12

A. 使用
本取扱説明書の対象となる手袋/スリーブ製品は、各製品に添付されている、もしくは一緒に提供されている、製品固有の性能表示に沿って使用すべきものです。それは製品上に表示されていなければならず、場合によっては包装上に表示されていなければなりません。対象となる保護手袋/スリーブ製品には、該当する統一EN/ISO規格に付帯するピクトグラムによって示される機械的リスクおよび/またはその他のリスクから使用者を保護するための設計および機能が備わっています。製品は、PPE規則 (EU) 2016/425 に準拠しています。製品は、指定用途以外の目的で使用しないでください。

記号とピクトグラムの説明:

ABCDEP
EN 388: 2016

機械的リスクからの保護
A: 摩耗抵抗 (性能レベル 0-4)
B: 切断抵抗 (性能レベル 0-5)
C: 引き裂き抵抗 (性能レベル 0-4)
D: 突き刺し抵抗 (性能レベル 0-4)
E: TDM ISO EN 13997 切断抵抗 (性能レベル A-F)

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Reglamentas (ES) 2016/425 dėl AAP

Bendrosios paskirties pirštinės ir rankovės, II KAT.
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Veiksmingumo lygiai: 4111X • Dydžių diapazonas: XS/6 - XXXL/12

A. NAUDOJIMAS
Šioje naudojimo instrukcijoje minimos pirštinės/rankovės turi būti naudojamos kartu su prie kiekvieno gaminio pridedamais arba su juo pateikiamais konkretaus gaminio eksploatacinių savybių teiginiais. Tokia informacija turi būti nurodyta ant gaminių ir prireikus ant pakuočių. Laikantis EN ir (arba) ISO standartų reikalavimų, apsauginių pirštinių/rankovių dizainas ir savybės skirtos apsaugoti nuo piktogramose pavaizduotų mechaninių ir kitokių pavojų. Gaminiai atitinka Reglamentą (ES) 2016/425 dėl AAP. Jų negalima naudoti jokiais kitais tikslais, nei nurodyta naudojimo pagal paskirtį aprašyme.

Simbolių ir piktogramų rodyklė:

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ES IAL regula 2016/425

Universālie cimdi un aproces, II kat.
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Veiktspējas līmeņi: 4111X • Izmēru diapazons: XS/6 - XXXL/12

A. LIETOŠANA

Simbolu un piktogrammu skaidrojums:

MT

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU
Regolament tal-UE dwar il-PPE 2016/425

Ingwanti u Kmiem għal Skopijiet Ġenerali KAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Livelli ta' prestazzjoni: 4111X • Firxa tal-qisien: XS/6 - XXXL/12

A. UŻU

Spjegazzjoni tas-simboli u l-pittogrammi:

NL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Verordening (EU) 2016/425 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen en armbeschermers voor algemeen gebruik CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Prestatieniveaus: 4111X • Maatbereik: XS/6 - XXXL/12

A. GEBRUIK

Verklaring van symbolen en pictogrammen:

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Rozporządzenie UE w sprawie ŚOI 2016/425

Rękawiczki i rękawy ogólnego przeznaczenia KAT. II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Poziomy skuteczności: 4111X • Zakres rozmiarów: XS/6 - XXXL/12

A. UŻYCIE

Objaśnienie symboli i piktogramów:

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Regulamento EU PPE 2016/425

Luvas e Mangas para Fins Gerais CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Níveis de desempenho: 4111X • Intervalo de tamanhos: XS/6 - XXXL/12

A. UTILIZAÇÃO

Explicação dos símbolos e pictogramas:

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Regulamentul UE 2016/425 privind EIP

Mănuși și manșoane de uz general CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Niveluri de performanță: 4111X • Gama de dimensiuni: XS/6 - XXXL/12

A. UTILIZARE

Explicarea simbolurilor și pictogramelor:

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Регламент ЕС о СИЗ 2016/425

Перчатки и нарукавники общего назначения категории II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Уровни эффективности защиты: 4111X • Размерный ряд: XS/6 - XXXL/12

A. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Значения символов и пиктограмм:

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
Nariadenie EÚ 2016/425 o OOP

Rukavice a návleky na všeobecné použitie CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Úrovne vlastností: 4111X • Rozsah veľkostí: XS/6 - XXXL/12

A. POUŽITIE

Vysvetlenie symbolov a piktogramov:

SL

NAVODILA ZA UPORABO
Uredba EU 2016/425 o osebni varovalni opremi

Rokavice in rokavi za splošno rabo CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Stopnje zmogljivosti: 4111X • Razpoložljive velikosti: XS/6 - XXXL/12

A. UPORABA

Razlage simbolov in piktogramov:

SV

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
EU-förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning

Handskar och ärmar för allmänna ändamål, KAT 2
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • Prestationsnivåer: 4111X • Storleksomfång: XS/6 - XXXL/12

A. ANVÄNDNING

Förklaring av symboler och piktogram:

ZH

使用说明
欧盟 PPE 法规 2016/425

通用手套和袖套 CAT II
EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 + A1:2018 • 性能等级：4111X • 规格范围：XS/6 - XXXL/12

A. 用途
本使用说明中涵盖的手套/袖套应与每种产品附带或随附的产品特定性能声明结合使用。这些信息必须在产品上，必要时在包装上。这些防护手套/袖套结合了旨在防止机械和/或其他风险的设计和功能，这些风险由符合相应协调 EN/ISO 标准的象形图显示。产品符合 PPE 法规 (EU) 2016/425 的要求。这些产品不得用于其指定应用以外的任何用途。

符号和象形图说明：