

Hygienestation Desinfektionsständer Light 130 cm inkl. Sensor

39 x 39 x 130 cm (B x T x H)

Fassungsvermögen von 1100 ml

Befestigung mit Schrauben. Schrauben enthalten.

Für den Betrieb werden noch 4 handelsübliche LR6/AA-Batterien benötigt

Art Nr: 10392225

Hersteller Art Nr: HYGI-LIGHT RAL9006-SENSOR

Gebrauchsanweisung & Sicherheitsinformationen

- Der Spender muss noch an den gewünschten Ort platziert werden und mit Batterien und Desinfektionsmittel befüllt werden
- Bitte schauen Sie sich dazu sorgfältig die beiliegende Aufbauanleitung auf Seite 2 bis 4 an.
- Bitte beachten Sie, dass der Desinfektionsmittelspender nur für Desinfektionsmittel genutzt wird.



1 Schrauben Sie die Grundplatte mit den zwei Innensechskantschrauben zusammen. Anschließend schrauben Sie den Desinfektionsmittelspender an der Halteplatte an.



2 Öffnen Sie den Spender vorsichtig mit dem kleinen Metallschlüssel, der in einer kleinen Tüte in dem Karton zu finden ist.



3 Schrauben Sie den **Spender** mit den mitgelieferten Schrauben an den Metallständer (4x). Um an die zwei unteren Schrauben zu gelangen, entfernen Sie kurzzeitig den Plastikbehälter. Legen Sie die **Tropfschale** darunter und schrauben Sie sie mit an.



4 Setzen Sie 4 Batterien ein und befüllen Sie den Tank des Desinfektionsspenders.



- 5** Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass Sie der Pumphebel nach vorne zeigt (nur so kann die Pumpe ausgelöst werden). Schieben Sie die Abdeckung auf den vorgesehenen Leisten ein und klappen Sie den Spender wieder zu. Sobald der Auslöser durch den Deckel zurückgeschoben wird, ist der Sensor aktiv und kann auslösen, wenn Sie die Hand darunter halten.

