

***Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso***



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Kat. Nr. 14.1509.01

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Digitales Grill-Bratenthermometer

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Digitales Grill- Bratenthermometer

D

- Edelstahlfühler mit ca. 100 cm Kabel
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Mit farbigem Display, Hintergrundbeleuchtung und Sensortasten
- Zur Überwachung der Kerntemperatur
- Zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel
- Verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur
- Individuelle Temperaturvorgabe einstellbar
- Alarmton beim Erreichen der Zieltemperatur
- Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 100 cm Kabel
- Mit Befestigungsmagnet und ausklappbarem Ständer

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.

Digitales Grill-Bratenthermometer

- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Tragen Sie hitzebeständige Schutzhandschuhe, wenn Sie den Messfühler während oder nach dem Kochvorgang berühren. Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Mikrowelle.
- Vorsicht beim Umgang mit dem spitzen Einstichfühler. Immer mit der Schutzkappe aufbewahren.
- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.

- Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Anzeigegerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus. Nur der Fühler ist bis 300°C hitzebeständig, das Kabel bis 250°C. Halten Sie niemals den Fühler direkt über Feuer.

Ⓓ

Digitales Grill-Bratenthermometer

- Tauchen Sie das Anzeigegerät, das Kabel und den Fühler über die Biegung hinaus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, sonst kann Feuchtigkeit eindringen und zu Fehlfunktionen führen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Vorsicht bei scharfkantigen Rahmen und Scharnieren! Das Kabel nicht knicken oder daran ziehen.

5. Bestandteile

A: Display (Fig. 2):

A 1: Aktuelle Temperatur

A 2: Zieltemperatur

A 3: Batteriesymbol

B: Sensortasten (Fig. 1+2):

B 1: ON/OFF Taste

B 2: + Taste

B 3: – Taste

C: Gehäuse (Fig. 3):

C 1: Batteriefach

C 2: Ständer (ausklappbar)

C 3: Befestigungsmagnet

Ⓓ

D: Fühler (Fig. 1):

D 1: Einstichfühler

D 2: Kabel

D 3: Anschlussstecker

6. Inbetriebnahme

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Entfernen Sie die Gummi-Schutzkappe des Edelstahlfühlers.
- Stecken Sie den Verbindungsstecker für das Fühlerkabel in den Anschluss.
- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Es werden alle LCD Segmente kurz angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Die aktuelle Temperaturanzeige und die Zieltemperatur (77°C Voreinstellung) erscheinen im Display.
- Das Gerät ist betriebsbereit.

Digitales Grill-Bratenthermometer

7. Bedienung

- Schalten Sie das Gerät mit der **ON/OFF** Taste ein.
- Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus.
- Drücken Sie kurz die **ON/OFF** Taste, um die Hintergrundbeleuchtung wieder zu aktivieren.
- Jede Tastenbedienung wird mit einem Piep-Ton quittiert.
- Halten Sie die + oder – Taste gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Drücken Sie die **ON/OFF** Taste für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

7.1 Messvorgang

- Stecken Sie den Fühler mindestens 2,5 cm tief in die Mitte des dicksten Bratenteils, bei Geflügel zwischen Rumpf und Schenkel; er sollte weder Knochen noch Knorpel berühren und nicht aus dem Braten herausragen. Schieben Sie den Braten in den Ofen und stellen Sie die entsprechende Ofentemperatur ein.

D

- Führen Sie das Kabel einfach nach außen. Es passt sich der Form der Ofendichtung an. Vorsicht bei scharfkantigen Rahmen und Scharnieren!
- Das Thermometer in Ofennähe (Kabellänge ca. 100 cm) mit den Magneten befestigen oder stellen Sie das Gerät mit dem Ständer auf eine glatte Oberfläche.
- Stellen Sie mit der + oder – Taste die gewünschte Kerntemperatur ein.
- Ist die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Alarmton.
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
- Entfernen Sie den Fühler und schalten Sie das Gerät aus, um den Alarm zu beenden.
- Der Alarmton ertönt solange weiter, bis die Temperatur wieder unter den eingestellten Alarmwert gesunken ist.

8. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät und den Fühler mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.

Digitales Grill-Bratenthermometer

D

- Sollte Wasser oder Dampf in die Buchse eindringen, kann dies den Kontakt mit dem Fühlerkabel beeinträchtigen. Trocknen Sie den Stecker vor Gebrauch mit einem Tuch ab, bevor Sie ihn am Anzeigegerät anschließen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

8.1 Batteriewechsel

- Sobald das Batteriesymbol erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA polrichtig ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

9. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Keine Anzeige	→ Gerät mit der ON/OFF Taste einschalten

- Batterien polrichtig einlegen
- Batterien wechseln

Unkorrekte Anzeige	→ Batterien wechseln
	→ Kontakt des Steckers mit der Buchse prüfen, gegebenenfalls abtrocknen

Anzeige LLL	→ Kontakt des Steckers mit der Buchse prüfen
	→ Kabelfühler einstecken

Temperaturanzeige zu hoch	→ Sitz des Messfühlers im Braten prüfen
---------------------------	---

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Digitales Grill-Bratenthermometer

10. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.



Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

11. Technische Daten

Messbereich	-30 °C...300°C
Auflösung	1°C

D

Digitales Grill-Bratenthermometer

HHH/LLL	Temperatur außerhalb des Messbereichs
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA Batterien (nicht inklusive)
Gehäusemaße	76 x 25 x 76 mm
Gewicht	66,6 g (nur das Gerät)

D

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

04/24

Digital BBQ meat thermometer

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions. Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings or for any consequences resulting from them.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Delivery contents

- Digital BBQ meat thermometer
- Stainless steel probe with approx. 100 cm cable
- Instruction manual



3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- With coloured display, backlight and sensor buttons
- For checking the internal temperature
- For the optimal preparation of meat and poultry
- Can be used for the oven or grill, also ideal for cooking at low temperatures
- Individual temperature requirements can be programmed
- Alarm warning when the target temperature is reached
- Stainless steel probe with approx. 100 cm cable
- With magnet and table stand (fold out)

4. For your safety

- This product is exclusively intended for the range of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorized repairs, alterations or changes to the product are not permitted.
- This product is not to be used for medical purpose.

Digital BBQ meat thermometer



Caution! Risk of injury:

- Wear heat-resistant protective gloves when touching the probe during or after cooking. Risk of burning!
- Do not use the instrument in the microwave.
- Be careful when handling the sharp probe. Store the probe with its protective cap.
- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**



- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.



Important information on product safety!

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks. Only the probe is heat resistant up to 300 °C, the cable up to 250°C. Never hold the probe directly over a fire.
- Do not immerse the display unit, the cable and the sensor beyond the bend in water or other liquids. Water can penetrate and cause malfunction. Not suitable for dishwasher.
- Be careful with sharp-edged frames and hinges. Do not pull or bend the cable.

Digital BBQ meat thermometer

5. Elements

A: Display (Fig. 2):

- A 1:** Actual temperature
A 2: Target temperature
A 3: Battery symbol

B: Sensor buttons (Fig. 1+2):

- B 1:** **ON/OFF** button
B 2: + button
B 3: – button

C: Housing (Fig. 3):

- C 1:** Battery compartment
C 2: Stand (fold out)
C 3: Magnet

D: Probe (Fig. 1):

- D 1:** Probe
D 2: Cable
D 3: Probe connector



6. Getting started

- Remove the protective film from the display.
- Pull the rubber protection from the stainless steel probe.
- Plug the connector for the sensor cable into the socket.
- Open the battery compartment and insert two new AAA 1,5 V batteries. Make sure the polarity is correct. All segments will be displayed briefly.
- Close the battery compartment again.
- The current temperature and the target temperature (77°C default) appear on the display.
- The device is ready for use.

7. Operation

- Press the **ON/OFF** button to switch on the device.
- If no button is pressed within 10 seconds, the backlight switches off automatically.
- Press the **ON/OFF** button briefly to activate the backlight again.
- Each button operation is acknowledged with a beep.
- Press and hold the + or – button for fast mode.

Digital BBQ meat thermometer



- Press **ON/OFF** button for 2 seconds to deactivate the device.

7.1 Measuring procedure

- Plunge the probe at least 2.5 cm into the middle of the thickest part of the meat, for poultry between the torso and the thigh; it should not touch bones or cartilage and it should not protrude from the meat. Put the meat into the oven and set the relevant oven temperature.
- Simply run the cable to the outside. The cable adapts to the oven seal. Be careful with sharp-edged frames and hinges.
- Use the magnet to fasten the thermometer in position near the oven (cable length 100 cm) or fold out the stand and place the device onto a flat surface.
- Press the + or – button to set the desired internal temperature.
- When the target temperature is reached, an alarm tone will sound.
- The backlight turns on.

- Remove the probe and turn off the instrument to stop the alarm.
- The alarm tone continues sounding until the temperature drops below the selected alarm value.

8. Care and maintenance

- Clean the instrument and the probe with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents. Protect it from moisture.
- Should water or steam enter the device's jack, it could affect the contact with the probe. Dry the probe connector with a cloth before you connect it to your instrument.
- Turn off the instrument after use.
- Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time.
- Keep the device in a dry place.

8.1 Battery replacement

- Change the batteries when the battery symbol appears on the display.

Digital BBQ meat thermometer

- Open the battery compartment and insert two new AAA 1.5 V batteries, polarity as illustrated.
- Close the battery compartment again.

9. Troubleshooting

Problem	Solution
No display	→ Switch on the device with the ON/OFF button → Ensure the batteries' polarity are correct → Change the batteries
Incorrect indication	→ Change the batteries → Check the contact of the plug to the socket, optionally dry
Indication LLL	→ Check the contact of the plug to the socket → Plug in the sensor cable

Temperature display is too high → Check the position of the sensor in the meat

If your device fails to work despite these measures contact the retailer where you purchased the product.

10. Waste disposal

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.

**Disposal of the electrical device**

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately.

This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

**Digital BBQ meat thermometer**

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

**Disposal of the batteries**

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

**11. Specifications**

Measuring range	-30 °C...300°C
Resolution	1°C
HHH/LLL	Temperature is outside measuring range
Power consumption	2 x AAA 1.5 V batteries (not included)
Housing dimension	76 x 25 x 76 mm
Weight:	66.6 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany

04/24

Thermomètre de cuisson numérique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
- Conservez soigneusement le mode d'emploi !

2. Contenu de la livraison

- Thermomètre de cuisson numérique

(F)

- Sonde en acier inoxydable avec câble d'env. 100 cm
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Avec écran couleur, éclairage et touches tactiles
- Contrôle de la température à cœur
- Pour une préparation parfaite des viandes et des volailles
- Adapté pour le four ou le grill et idéal pour les cuissons à faible température
- Température cible réglable individuellement
- Son d'alarme lorsque la température désirée est atteinte
- Sonde en acier inox avec câble d'env. 100 cm
- Avec aimant et support (dépliable)

4. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.

Thermomètre de cuisson numérique

- Cet appareil ne convient pas à une utilisation médicale.



Attention !
Danger de blessure :

- Portez toujours des gants de protection contre les risques de brûlures, lorsque vous manipulez la sonde pendant ou après la cuisson. Risque de brûlure !
- N'utilisez jamais votre appareil dans un four à micro-ondes.
- Faites attention en utilisant la sonde pointue. Pour garder l'appareil, remettre le bouchon protecteur en place.
- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (de moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures.

(F)

Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.

- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.
- N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.



Conseils importants de sécurité du produit !

- Évitez d'exposer l'appareil d'affichage à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs. Seule la sonde est résistante à une chaleur de 300°C, le câble à 250°C. Ne placez jamais la sonde directement sur le feu.

Thermomètre de cuisson numérique

- Ne pas immerger l'appareil d'affichage, le câble et la sonde au-delà de la courbure dans l'eau ou dans d'autres liquides, car l'humidité pourrait pénétrer et causer un dysfonctionnement. Votre instrument ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.
- Attention aux charnières à arêtes vives ! Ne pas plier ou tirer sur le câble !

5. Composants

A : Affichage (Fig. 2) :

- A 1 :** Température actuelle
A 2 : Température cible
A 3 : Symbole de pile

B : Touches tactiles (Fig. 1+2) :

- B 1 :** Touche **ON/OFF**
B 2 : Touche +
B 3 : Touche -

C : Boîtier (Fig. 3) :

- C 1 :** Compartiment à piles

C 2 : Support (dépliable)

C 3 : Aimant

D : Sonde (Fig. 1) :

- D 1 :** Sonde
D 2 : Câble
D 3 : Connecteur

6. Mise en service

- Retirez les films de protection de l'affichage.
- Retirez le capuchon en caoutchouc de la sonde.
- Insérez le connecteur de branchement du câble de la sonde dans la prise.
- Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA. Veillez à la bonne polarité des piles. Tous les segments s'allument brièvement.
- Refermez le compartiment à piles.
- L'affichage de la température actuelle et la température cible (77°C - par défaut) apparaissent sur l'écran.
- Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.

(F)

Thermomètre de cuisson numérique

7. Utilisation

- Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche **ON/OFF**.
- Si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes, l'éclairage de fond s'éteindra automatiquement.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** brièvement pour activer de nouveau l'éclairage de fond.
- Chaque opération est signalée par un bip sonore lorsqu'on appuie sur une touche.
- Si vous maintenez la touche + ou - appuyée, vous passez en déroulement rapide.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pendant 2 secondes pour arrêter l'appareil.

7.1 Procédé de mesure

- Insérez la sonde au minimum à 2,5 cm de profondeur dans la partie la plus épaisse de la viande, pour les volailles entre la carcasse et la cuisse; la pointe ne doit pas être en contact avec les os ou avec le cartilage. Elle ne doit pas dépasser du morceau de viande. Placez la viande dans le four et réglez le four sur la température voulue.

(F)

- Dirigez simplement le câble vers l'extérieur. Le câble s'adapte à la forme de l'isolant du four. Attention aux charnières à arêtes vives !
- Fixez le thermomètre à proximité du four (longueur du câble env. 100 cm) avec les aimants ou placez l'appareil avec le support sur une surface plane.
- Réglez la température à cœur désirée avec la touche + ou -.
- Lorsque la température souhaitée est atteinte, un signal sonore retentit.
- L'éclairage de fond est activé.
- Retirez la sonde et éteignez votre appareil pour couper l'alarme.
- L'alarme continue de sonner jusqu'à ce que la température mesurée soit inférieure à la température souhaitée.

8. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de votre appareil et la sonde, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs ! Protégez-le contre l'humidité.

Thermomètre de cuisson numérique

- Si de l'eau ou de la vapeur pénètre dans la prise, cela peut empêcher un bon contact avec la sonde. Essuyez la prise avec un chiffon avant de la brancher dans votre appareil.
- Éteignez votre appareil.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

8.1 Remplacement des piles

- Si le symbole de piles apparaît sur l'écran, changez les piles.
- Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux nouvelles piles de type 1,5 V AAA en respectant la polarité +/-.
- Refermez le compartiment à piles.

9. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	→ Mettez l'appareil en marche avec la touche ON/OFF

(F)

	→ Contrôlez la bonne polarité des piles
	→ Changez les piles
Affichage incorrect	→ Changez les piles
	→ Vérifiez le contact de la fiche avec la prise, sécher au besoin
Indication LLL	→ Vérifiez le contact de la fiche avec la prise
	→ Connecter la sonde
Température trop élevée	→ Vérifiez l'emplacement de la sonde de mesure

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

10. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement.

Thermomètre de cuisson numérique

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.

(F)

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les débris ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et les batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Thermomètre de cuisson numérique

Les métaux lourds sont désignés comme suit :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

11. Caractéristiques techniques

Plage de mesure	-30 °C ... 300 °C
Résolution	1°C
HHH/LLL	Température mesurée hors de portée de la plage de mesure
Alimentation	Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses)
Dimensions du boîtier	76 x 25 x 76 mm
Poids	66,6 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne

(F)

Termometro digitale per arrostiti

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti di consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. La consegna include

- Termometro digitale per arrostiti
- Sonda in acciaio inossidabile con cavo di ca. 100 cm
- Istruzioni per l'uso

(I)

3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Con display a colori, retroilluminazione e tasti sensore
- Monitoraggio della temperatura interna
- Adatto per la preparazione ottimale di carne e pollame
- Adatto per il forno o la griglia, ideale anche per la cottura a basse temperature
- Temperatura regolabile individualmente
- L'allarme suonerà al raggiungimento della temperatura desiderata
- Sonda in acciaio inossidabile con cavo di ca. 100 cm
- Con magnete e supporto (pieghevole)

4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici.

Termometro digitale per arrosti



Attenzione! Pericolo di lesioni:

- Indossare guanti resistenti al calore quando si entra in contatto con la sonda durante o dopo la cottura. Pericolo di ustione!
- Non utilizzare il dispositivo nel forno a microonde.
- Maneggiare con attenzione la sonda appuntita. Tenete sempre la sonda nel cappuccio protettivo.
- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni)
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni interne e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.

- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite.
- Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.
- Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'unità di display a temperature estreme, vibrazioni e urti. Solo la sonda è resistente alle alte temperature fino a 300 °C, il cavo a 250°C. Non tenere mai la sonda direttamente sopra la fiamma.
- Non immergere l'unità di visualizzazione, il cavo e la sonda oltre la curva in acqua o in altri liquidi: l'umidità può penetrare e causare errori di funzionamento. Non adatto per lavastoviglie.

Termometro digitale per arrosti

- Attenzione a spigoli vivi e cerniere. Non piegare né tirare il cavo.

5. Componenti

A: Display (Fig. 2):

- A 1:** Temperatura attuale
- A 2:** Temperatura desiderata
- A 3:** Simbolo della batteria

B: Tasti sensore (Fig. 1+2):

- B 1:** Tasto **ON/OFF**
- B 2:** Tasto +
- B 3:** Tasto -

C: Struttura esterna (Fig. 3):

- C 1:** Vano batteria
- C 2:** Supporto (pieghevole)
- C 3:** Magnete

D: Sonda (Fig. 1):

- D 1:** Sonda
- D 2:** Cavo
- D 3:** Connettore a spina

6. Messa in funzione

- Rimuovere il foglio protettivo dal display.
- Rimuovere il coperchio di protezione di gomma della sonda.
- Inserire il connettore per il cavo della sonda nella presa.
- Aprire il vano batteria e inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi di aver rispettato le corrette polarità. Tutti i segmenti appaiono brevemente.
- Richiudere il vano batteria.
- Sul display vengono visualizzati la temperatura attuale e la temperatura desiderata (77°C predefinita).
- L'apparecchio è pronto per l'uso.

7. Uso

- Attivare il dispositivo con il tasto **ON/OFF**.

Termometro digitale per arrosti

- Se non si preme alcun tasto per 10 secondi la retroilluminazione si spegne automaticamente.
- Premere il tasto **ON/OFF** brevemente per attivare di nuovo la retroilluminazione.
- Ogni volta che viene utilizzato un tasto viene emesso un segnale acustico.
- Tenere premuto il tasto + o – per procedere velocemente.
- Tenendo premuto per 2 secondi il tasto **ON/OFF** il dispositivo si spegne.

7.1 Misurazione

- Inserire la sonda ad almeno 2,5 cm di profondità al centro della parte di carne più spessa, per il pollame tra il petto e le cosce; la punta non deve toccare né le ossa né la cartilagine e non deve sporgere dall'arrosto. Mettere l'arrosto nel forno e impostare la temperatura corrispondente del forno.
- Semplicemente mettete all'esterno il cavo. Il cavo si adatta alla guarnizione della guarnizione del forno. Attenzione a spigoli vivi e cerniere.

①

- Fissare il termometro vicino al forno con il magnete (lunghezza del cavo 100 cm) o collocare l'apparecchio su una superficie piana con il supporto.
- Impostare con il tasto + o – la temperatura interna desiderata.
- Quando sarà raggiunta la temperatura impostata suonerà un segnale acustico.
- La retroilluminazione si accende.
- Rimuovere la sonda e spegnere il dispositivo per arrestare l'allarme.
- Il tono di allarme suona fino a quando la temperatura scende sotto la temperatura impostata.

8. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o prodotti abrasivi. Proteggere dall'umidità.
- Nel caso in cui acqua o vapore dovessero penetrare nella presa, questi potrebbero danneggiare il contatto con il cavo del sensore. Asciugate la presa con un panno prima dell'uso, prima di connetterlo all'unità di display.

Termometro digitale per arrosti

- Spegnete il dispositivo dopo l'uso.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

8.1 Sostituzione delle batterie

- Cambiare le batterie, se il simbolo della batteria appare sul display.
- Aprire il vano batteria e inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità.
- Richiudere il vano batteria.

9. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione	→ Accendere l'apparecchio con il tasto ON/OFF → Inserire le batterie rispettando le corrette polarità → Sostituire le batterie

①

Indicazione non corretta	→ Sostituire le batterie → Controllare il contatto della spina con la presa, eventualmente asciugare
--------------------------	---

Indicazione LLL	→ Controllare il contatto della spina con la presa → Connettere la sonda
-----------------	---

Temperatura troppo alta	→ Controllare la sede del sensore
-------------------------	-----------------------------------

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

10. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Termometro digitale per arrosti

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.

**Smaltimento del dispositivo elettrico**

Rimuovere dal dispositivo le batterie estraibili e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

Smaltimento delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici.



30



Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire le batterie usate presso i punti vendita o consegnarle presso altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

11. Dati tecnici

Campo di misura	-30 °C ... 300 °C
Risoluzione	1 °C
HHH/LLL	Temperatura fuori dal campo di misura
Alimentazione	2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)

Termometro digitale per arrosti

Dimensioni esterne	76 x 25 x 76 mm
Peso	66,6 g (solo apparecchio)



È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

04/24

31

Digitale vleesthermometer

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Levering

- Digitale vleesthermometer
- Sonde uit roestvrijstaal met een kabel, lengte ca. 100 cm
- Gebruiksaanwijzing

(NL)

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Met kleurendisplay, achtergrondverlichting en tiptoetsen
- Bewaking van de interne temperatuur
- Voor het optimaal voorbereiden van vlees en gevogelte
- Te gebruiken voor de bakoven of grill, ideaal ook voor het garen bij een lage temperatuur
- Individuele temperatuurstelling
- Alarmtoon om aan te geven dat de gewenste temperatuur bereikt is
- Sonde uit roestvrijstaal met een kabel, lengte ca. 100 cm
- Met magneet en standaard (uitklapbaar)

4. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Het apparaat is niet geschikt voor medische doeleinden.

Digitale vleesthermometer



**Voorzichtig!
Kans op letsel:**

- Draag hittebestendige handschoenen als u de meetvoeler tijdens of na het koken aanraakt. Gevaar voor verbrandingen!
- Gebruik het apparaat niet in de magnetron.
- Wees erg voorzichtig met de scherpe meetsonde om ongelukken te voorkomen. Bewaar de sonde altijd in de beschermkap.
- Houd het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.

(NL)

- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Explosiegevaar!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.
- Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



**Belangrijke informatie
voor de productveiligheid!**

- Stel het afleesinstrument niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken. Alleen de voeler is hittebestendig tot 300°C, de kabel tot 250°C. Houdt de voeler nooit vlak boven het vuur.
- Dompel het afleesinstrument, de kabel en de voeler na de bocht niet onder in water of andere vloeistoffen, anders kan er vocht binnendringen en dit tot functiestoringen leiden. Niet geschikt voor de vaatwasser.

Digitale vleesthermometer

- Let op bij scherpkantige kozijnen en scharnieren! De kabel niet knikken en er ook niet aan trekken.

5. Onderdelen

A: Display (Fig. 2):

- A 1:** Momentane temperatuur
- A 2:** Doeltemperatuur
- A 3:** Batterijsymbool

B: Tiptoetsen (Fig. 1+2):

- B 1:** **ON/OFF** toets
- B 2:** + toets
- B 3:** – toets

C: Behuizing (Fig. 3):

- C 1:** Batterijvak
- C 2:** Standaard (uitklapbaar)
- C 3:** Magneet

D: Voeler (Fig. 1):

- D 1:** Meetvoeler

D 2: Kabel

D 3: Aansluitingsstekker

6. Inbedrijfstelling

- De beschermfolie van het display aftrekken.
- Verwijder de rubberen beschermkap van de meetvoeler.
- Steek de verbindingsstekker voor de voelercabel in de aansluiting.
- Open het batterijvak en plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Alle segmenten verschijnen kort.
- Sluit het batterijvak weer.
- De weergave voor de actuele temperatuur en de doeltemperatuur (voorinstelling 77°C) verschijnen op het display.
- Het apparaat is nu bedrijfsklaar.

7. Bediening

- Zet het apparaat met de **ON/OFF** toets aan.
- De achtergrondverlichting gaat automatisch uit als er langer dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt.

(NL)

Digitale vleesthermometer

- Druk kort op de **ON/OFF** toets en de achtergrondverlichting gaat weer aan.
- Elke toetsbediening wordt met een pieptoon bevestigd.
- Houdt de + of – toets ingedrukt en u komt in de snelloop.
- Houdt de **ON/OFF** toets 2 seconden ingedrukt, om het apparaat uit te schakelen.

7.1 Meetproces

- Steek de meetvoeler minstens 2,5 cm diep midden in het dikste gedeelte van het vlees, van het gevogelte tussen romp en poten; botten of kraakbeen mogen er niet mee in aanraking komen, hij mag niet uit het vlees steken. Schuif het te braden vlees in de oven en stel de desbetreffende temperatuur van de oven in.
- De kabel met de sensor naar buiten leiden. De kabel past zich aan de vorm van het sluiten van de oven aan. Let op bij scherpkantige kozijnen en scharnieren!
- De thermometer in de buurt van de bakoven (kabellengte 100 cm) met de magneet bevestigen of plaats het met de standaard op een glad oppervlak.

(NL)

- Stel de gewenste doeltemperatuur met de + of – toetsen in.
- Als de ingestelde doeltemperatuur bereikt is, hoort u een alarmsignaal.
- De achtergrondverlichting is activeert.
- Verwijder de meetvoeler en schakel het apparaat uit en het alarm stopt.
- De alarmtoon klinkt zo lang, totdat de temperatuur weer onder de ingestelde alarmwaarde komt.

8. Schoonmaken en onderhoud

- Maak het apparaat en de voeler met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken! Tegen vocht beschermen.
- Als water of waterdamp in het stopcontact komt, kan dit het contact met de sensor beïnvloeden. Droog de stekker voor het gebruik met een doek af, voordat u het aan het meetapparaat aansluit.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.
- Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Digitale vleesthermometer

- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

8.1 Batterijwissel

- Vervang de batterijen als het batterijsymbool op het display verschijnt.
- Maak het batterijvak open en plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen
- Sluit het batterijvak weer.

9. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen indicatie	→ Apparaat met de ON/OFF toets inschakelen → Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen → Vervang de batterijen
Geen correcte weergave	→ Vervang de batterijen

(NL)

- Contact van de stekker met het stopcontact controleren, eventueel drogen

Indicatie LLL	→ Contact van de stekker met het stopcontact controleren → Kabelsensor aansluiten
Weergave van de temperatuur te hoog	→ Controleren of de sonde goed zit

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

10. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

Digitale vleesthermometer



Afvoeren van het elektrisch apparaat

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur in te leveren bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

Afvoeren van batterijen

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.



(NL)

Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

11. Technische gegevens

Meetbereik	-30 °C ...300 °C
Resolutie	1°C
HHH/LLL	Temperatuur buiten het meetbereik
Spanningsvoorziening	Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief)

Digitale vleesthermometer

Afmetingen behuizing	76 x 25 x 76 mm
Gewicht	66,6 g (alleen het apparaat)

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.

De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

(NL)

Termómetro digital para carne

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso. Del mismo modo, no nos hacemos responsables por cualquier lectura incorrecta y de las consecuencias que pueden derivarse de tales.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.

2. Entrega

- Termómetro digital para carne
- Sonda de acero inoxidable con cable aprox. 100 cm
- Instrucciones de uso

(E)

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Con pantalla a color, iluminación de fondo y teclas sensoras
- Para controlar la temperatura interna
- Para la preparación óptima de carne y ave
- Conveniente para el horno o parrilla; también ideal para cocción a baja temperatura
- Temperatura ajustable individualmente
- Tono de la alarma hasta llegar a la temperatura deseada
- Sonda de acero inoxidable con cable aprox. 100 cm
- Con fijación imán y soporte (despegable)

4. Para su seguridad

- El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente. No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por cuenta propia en el dispositivo.
- Este dispositivo no está indicado para fines médicos.

Termómetro digital para carne



¡Precaución! Riesgo de lesiones:

- ¡Utilice guantes protectores resistentes a productos químicos y gafas protectoras si manipula pilas con fugas de líquido!
- No utilice el dispositivo en el microondas.
- Tenga cuidado al utilizar la sonda aguda de inserción. Mantenga siempre la sonda en la caperuza de protección.
- Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si se ingiere una pila le puede causar dentro de 2 horas, quemaduras internas y llegar a la muerte. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.

- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. **¡Riesgo de explosión!**
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas.
- No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo.
- Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.



¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No exponga el dispositivo de pantalla a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas. Solamente la sonda es resistente al calor hasta 300°C, el cable hasta 250°C. Nunca mantenga la sonda directamente sobre el fuego.
- No sumerja la unidad de pantalla, el cable y la sonda más allá del pliegue en agua u otros líquidos, pues podría penetrar humedad y causar fallos de funcionamiento. No limpiar en el lavavajillas.

(E)

Termómetro digital para carne

- Atención en el caso de bisagras con cantos afilados. Prestar atención de no tirar del cable o doblarlo.

5. Componentes

A: Pantalla (Fig. 2):

- A 1:** Temperatura actual
- A 2:** Temperatura deseada
- A 3:** Símbolo de la pila

B: Teclas sensoras (Fig. 1+2):

- B 1:** Tecla **ON/OFF**
- B 2:** Tecla +
- B 3:** Tecla -

C: Cuerpo (Fig. 3):

- C 1:** Compartimiento de las pilas
- C 2:** Soporte (desplegable)
- C 3:** Fijación imán

D: Sonda (Fig. 1):

- D 1:** Sonda de inserción

(E)

- D 2:** Cable
- D 3:** Conector macho

6. Puesta en marcha

- Despegue la película protectora de la pantalla.
- Despegue la caperuza de protección de goma de la sonda.
- Inserte el enchufe de conector para el cable de la sonda en la conexión.
- Abra el compartimiento de las pilas e introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Todos los segmentos se muestran brevemente.
- Cierre de nuevo el compartimiento de las pilas.
- La indicación de la temperatura actual y de la temperatura deseada (nivel preseleccionado 77°C) aparecen en la pantalla.
- El dispositivo está ahora listo para funcionar.

7. Manejo

- Para activar el dispositivo pulse la tecla **ON/OFF**.

Termómetro digital para carne

- La iluminación de fondo se apaga automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante 10 segundos.
- Pulse la tecla **ON/OFF** brevemente para activar de nuevo la iluminación de fondo.
- Cada operación clave se confirma con un pitido.
- Mantenga pulsada la tecla **+** o **-** accederá a la pasada rápida.
- Mantenga pulsada la tecla **ON/OFF** por 2 segundos para desconectar el dispositivo.

7.1 Medición

- Introduzca la sonda a una profundidad de al menos 2,5 cm en el centro de la parte más gruesa de la carne; en caso de carne de ave, entre la pechuga y el muslo; no debe; no debe tocar hueso ni cartílago ni sobresalir de la carne. Coloque la carne en el horno y ajuste en este la temperatura deseada.
- Dirigir el cable hacia el exterior. El cable se adapta a la forma de la junta del horno. Atención en el caso de bastidores y bisagras con acantos vivos.

(E)

- Fijar el termómetro cerca del horno (longitud del cable 100 cm) con el imán o colocar el dispositivo sobre una superficie plana con el soporte.
- Ajuste con la tecla **+** o **-** la temperatura interna deseada.
- Una vez que se haya alcanzado la temperatura ajustada, suena un sonido de alarma.
- La iluminación del fondo se enciende.
- Para desactivar la función de la alarma, retire la sonda y apague el dispositivo.
- El sonido de alarma suena hasta que la temperatura medida está de nuevo por debajo de la temperatura programada.

8. Cuidado y mantenimiento

- Limpie el dispositivo y la sonda con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes! Protegerlo de la humedad.
- En caso de que la toma tenga contacto con agua o vapor, puede afectar el contacto al cable de la sonda. Seque Usted el enchufe antes de usarlo con un paño, antes de enchufar en el dispositivo de pantalla.

Termómetro digital para carne

- Apague el dispositivo después de uso.
- Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco.

8.1 Cambio de las pilas

- Cuando aparece en la pantalla el símbolo de la pila, cambie las pilas.
- Abra el compartimiento de las pilas e introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta.
- Cierre de nuevo el compartimiento de las pilas.

9. Averías

Problema	Solución de averías
Ninguna indicación	→ Activar el dispositivo con la tecla ON/OFF → Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta

(E)

	→ Cambiar las pilas
Indicación incorrecta	→ Cambiar las pilas → Compruebe el contacto del enchufe a la toma, que esté completamente seco
Indicación LLL	→ Compruebe el contacto del enchufe a la toma → Conectar el sensor de cable
Indicación de la temperatura demasiado alto	→ Comprobar la colocación de la sonda

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

10. Eliminación

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Termómetro digital para carne

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.



Eliminación de los dispositivos eléctricos

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.



Eliminación de las pilas

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica.

(E)

Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

11. Datos técnicos

Gama de medición	-30 °C ... 300 °C
Resolución	1 °C
HHH/LLL	Temperatura está fuera del rango

Termómetro digital para carne

(E)

Alimentación de tensión	Pilas 2 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Dimensiones de cuerpo	76 x 25 x 76 mm
Peso	66,6 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania

04/24

Zubehör / Accessory / Accessoires / Accessorio / Toebehoren / Avíos**30.3523***Edelstahlfühler bis 370 °C**Stainless steel probe up to 370 °C**Sonde en acier inoxydable jusqu'à 370 °C**Sonda in acciaio inossidabile fino a 370 °C**Sonde uit roestvrijstaal tot 370 °C**Sonda de acero inoxidable hasta 370 °C***30.3525.60***2 Edelstahl-Clips zur Befestigung des Fühlers**2 stainless steel clips to fix the probe**2 clips en acier inoxydable pour fixer la sonde**2 clips in acciaio inossidabile per il fissaggio della sonda**2 clips uit roestvrijstaal om de sonde te bevestigen**2 clips de acero inoxidable para fijar la sonda*