PROFI-SCHUBKARRE "PRAKTICA 85"



RAHMEN	
Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifkation (Rahmen)	34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußkonstruktion	gegeneinander angeschweißt
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifkation (Fuß)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußverstärkung	angeschweißt
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Buchenholzgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

ABBILDUNG	TYPENSCHILD
	BEIDE STAPELLASCHEN VOR MONTAGE NACH UNTEN SCHLAGEN
	PROFI-SCHUBKARRE PRAKTICA
	RAHMEN Stahlrohr 34 mm x 1,5 mm RADOPTIONEN Luftrad Vollgummi PU-Rad MULDENTYPEN Flachmulde verzinkt (1,0 mit Draht 1,25mm)
	VOLUMEN 85 120 150 Liter TRAGFÄHIGKEIT 200 kg GRIFFE Buchenholz Holzeriffe können sich wittenangsbedingt lisen. Daher von ziet zu zief duch hatezichkapen man in Roler befestigen
	CARL CAPITO GMBH MÜHLENBERGSTRASSE 12 57290 NEUNKIRCHEN

MULDE	
Muldenabstützung	keine
Mulde	85 Liter Flachmulde
Muldenmaterial	1,0mm verzinktes Stahlblech
Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Drahteinlage

RAD	
Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

WARTUNGSHINWEISE

Muldenbefestigung
Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst
haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.

Holzgriffe
Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die
Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest.

Luftdruck Verfügt Ihre Schubkarre über ein Luftrad, prüfen Sie in regelmäßigen

Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.