

# **PCI Nanosil**

#### Elastischer Dichtstoff für Innen und Außen









## Anwendungsbereiche

#### Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen

- Zwischen verschiedensten Bauteilen und Werkstoffen.
- Zwischen Bauteilen und Fliesen
  - in Bad, Dusche und WC,
  - an Spülen, Kochmodulen und Küchenarbeitsplatten,
  - an Türen, Fenstern und Einbauelementen im Wohnbereich.
- Bei Blechverwahrungen und Fenstersimsen oder Traufblechanschlüssen an Flachdächern und Balkonen.
- Glasversiegelungen bei Fenstern und Türen aus Aluminium, Holz, PVC.



Elastisches Schließen von Boden-Wand-Fugen mit PCI Nanosil.

## **Produkteigenschaften**

- Elastisch, bis zu 20% Dehn-und Stauchbwegungen
- UV-beständig, dauerhaft auch im Außenbereich und bei hohen Temperaturen
- Pilzhemmend, verminderter Pilz-und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff
- Sehr emissionsarm; GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Pflegeleicht, beständig gegenüber handelsüblichen Reinigern und Desinfektionsmitteln



## **Daten zur Verarbeitung/Technische Daten**

### **Materialtechnologische Daten**

Materialbasis	sauervernetzender Silikonl	kautschuk
Komponenten	1-komponentig	
Lagerung	trocken, nicht dauerhaft üb	per + 30 °C lagern
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate	
Lieferform		
Verpackung	ArtNr./EAN-Prüfz	Farbe
300-ml-Kartusche	2090/6	zementgrau
	2091/3	silbergrau
	2098/2	hellgrau
	2093/7	anthrazit
	2094/4	weiß
	2095/1	basalt
	2096/8	manhattan
	2097/5	bahamabeige
300 ml-Kartusche mit auf	schraubbarer Düse. (Sammelkarton r	nit 12 Kartuschen)
Anwendungstechr	nische Daten	
Verarbeitungstemperatur		ca. + 5 °C bis + 35 °C (Untergrundtemperatur)
Dichte des angemischten Materials / Frischmörtelrohdichte		ca. 1 g/cm³
Verbrauch		ca. 25 ml/lfm (Fuge 5 x 5 mm)
		ca. 100 ml/lfm (Fuge 10 x 10 mm)
Ergiebigkeit		300-ml-Kartusche ausreichend für
		ca. 12 m (Fuge 5 x 5 mm)
		ca. 3 m (Fuge 10 x 10 mm)
Formel: Fugenbreite (mm) x F	ugentiefe (mm) = ml/m Fuge. Bei Dreiecksfuge	en verringert sich der Materialverbrauch auf die halbe Menge.
Hautbildungszeit		ca. 10 bis 20 Minuten

ca. 2 mm/Tag

max. 20 % der Fugenbreite

auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

ca. 25

ca. 6,1 %

ca. 0,65 MPa

## Untergrundvorbehandlung

Aushärtungsgeschwindigkeit

Zulässige Gesamtverformung

Shore-A-Härte

ohne Grundierung

Volumenschwund

Dehnspannungswert

Haftung

Die Fugenflanken oder Klebeflächen müssen trocken, fest und frei von Staub sowie Verschmutzungen sein. Fette und Öle von nicht saugenden Untergründen entfernen. Tiefe Fugen mit unverrottbarem DIN-Polyband (geschlossenzellige

Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten.

# Technisches Merkblatt 11/24 PCI Nanosil

Polyethylen-Rundschnur) vorab hinterfüllen. Das Hinterfüllmaterial darf beim Einbringen nicht beschädigt werden. Anhaftung des Dichtstoffes am Boden des Fugenraumes (Dreiflankenhaftung) muss vermieden werden.

### Verarbeitung von PCI Nanosil

Zur Verarbeitung von PCI Nanosil in Kartuschen eignen sich alle üblichen Handdruck- und Druckluftspritzen.

- 1 Kappe des Gewindenippels abschneiden, Düse aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden.
- 2 PCI Nanosil unter Flankenandruck in die Fuge einspritzen. Bei winkeligen Anschlüssen als Dreiecksfase einspritzen.
- 3 Vor der Hautbildung Dichtstoff mit einem mit Glättmittel angefeuchteten geeigneten Werkzeug glätten.

#### Bitte beachten Sie

- Bei Naturwerksteinen geeignetes Natursteinsilikon verwenden.
- Angebrochene Kartuschen k\u00f6nnen mehrere Tage aufbewahrt werden, wenn die D\u00fcsen\u00f6ffnung mit etwas Dichtstoff verkapselt wird. Vor der Weiterverarbeitung den vulkanisierten Pfropfen entfernen.
- Nach erfolgter Aushärtung ist nur noch ein mechanisches Abschaben möglich.

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171

www.pci-augsburg.de

Ausgabe 11/24

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg Postfach 102247 · 86012 Augsburg

Tel. +49 (8 21) 59 01-0

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Dresdner Straße 87/A2/Top 3 · 1200 Wien

Tel.: +43 50610 5000

www.pci.at

Sika Schweiz AG - VE PCI Tüffenwies 16 • 8048 Zürich

Tel. +41 (58) 436 21 21

www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter "Anwendungsbereiche" nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.